CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME

Návod na montáž a prevádzku





Other languages

http://net.grundfos.com/qr/i/98358864



be think innovate

Preklad pôvodnej anglickej verzie			
OBSA	AH		
	s	trana	
1.	Symboly použité v tomto návode	3	
2.	Skratky a definície	4	
3.	Všeobecné informácie	4	
4.	Všeobecné informácie	4	
4.1	Čerpadlá bez zabudovaného senzora	4	
4.2	Čerpadlá z výroby osadeným		
13	snimacom tiaku	4	
4.4	Rádiová komunikácia	5	
4.5	Batéria	5	
5.	Prijatie produktu	5	
5.1	Preprava produktu	5	
5.2	Kontrola produktu	5	
6.	Mechanická inštalácia	5	
6.1	Manipulácia s produktom	5	
6.2	Montáž	6	
6.3	Káblové priechodky	6	
6.4	Kablove priechodky	6	
0.5 6.6	Labezpecenie chiadenia motora	0	
67	Vypúšťacie otvory	6	
7	Elektrické princienie	7	
7.1	Ochrana proti úrazu elektrickým	'	
	prúdom, nepriamy kontakt	7	
7.2	Požiadavky na kábel	7	
7.3	Prívod napájacieho napätia	8	
7.4 7.5	Pridavna ochrana Svorky princionia	9	
7.5	Signálne káble	9 14	
7.7	Kábel pre zbernicovú komunikáciu	14	
8.	Prevádzkové podmienky	15	
8.1	Maximálny počet zapnutí a vypnutí	15	
8.2	Vonkajšia teplota	15	
8.3	Nadmorská výška inštalácie	15	
8.4	Vlhkosť	16	
8.5	Chladenie motora	16	
9.	Užívateľské rozhrania	16	
10.	Štandardný ovládací panel	17	
10.1	Nastavenie požadovanej hodnoty	17	
11.	Rozšírený ovládací panel	19	
11.1	Predvolené zobrazenie	20	
11.2	Pokyny pre spustenie Probľad monu pro rozšíroný riadiaci	20	
11.3	panel	21	
12.	Grundfos GO Remote	24	
12.1	Komunikácia	24	
12.2	Prehľad menu pre Grundfos GO		
	Remote	25	

13.	Popis funkcií	28
13.1	Nast. hodnota	28
13.2	Prevádzkový režim	28
13.3	Nastaviť manuálne otáčky	28
13.4	"Nastavte užívateľsky definovanú	
	rýchlosť"	28
13.5	"Riadiaci režim"	29
13.6	Nastavenie proporcionálneho tlaku	34
13.7	Analógové vstupy	34
13.8	Vstupy Pt100/1000	35
13.9	Digitálne vstupy	36
13.10	Digitálne vstupy/výstupy	37
13.11	"Signálne relé" 1 a 2 (Reléové výstupy)	38
13.12	Analóg. výstup	39
13.13	"Regulátor" (Nastavenie riadiacej	
	jednotky)	40
13.14	Prevádzkový rozsah	41
13.15	Funkcia ext. pozad.hodnoty	42
13.16	Preddefinované hodnoty	43
13.17	Funkcia prekročeného limitu	44
13.18	"LiqTec" (Funkcia LiqTec)	45
13.19	"Funkcia stop" (Funk. zast. nízkeho	45
12 20	Zastavania pri minimálnai rýchlasti	43
12.20	European and a service and a s	47
12.21	"Bulzný prietokomor" (Nost	40
13.22	impulzného prietokomeru)	48
13.23	Nárast	49
13.24	Vykurovanie počas prestoja	49
13.25	Ovládanie alarmov	49
13.26	Monitorovanie ložiska motora	50
13.27	"Servis"	50
13.28	"Císlo" (Císlo čerpadla)	50
13.29	"Rádiová komunikácia" (Zap./vyp. rádiovú kom.)	50
13.30	Jazyk	50
13.31	"Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času)	51
13.32	"Konfigurácia jednotky" (Jednotky)	51
13.33	"Tlačidlá na produkte" (Nastavenia	
	aktivovať/blokovať)	51
13.34	Vymazanie historie	51
13.35	Urcenie Home obrazovky	52
13.36	Nast. obrazovky	52
13.37	"Olozit hastavenie" (Olozie aktualne nast.)	52
13.38	"Vyvolať nastavenia" (Obnoviť aktuálne nast.)	52
13.39	"Názov čerpadla"	52
13.40	"Kód pripojenia"	53
13.41	Spustenie príručky o spustení	53
13.42	Záznam alarmu	53
13.43	Záznam výstrahy	54
13.44	Assist	54
13.45	Asistované nastavenie čerpadla	54
13.46	Nastavenie, analógový vstup	54
13.47	Nastavenie dátumu a času	55

13.48	"Nastavenie viacerých čerpadiel" (Nastavenie viac čerpadiel)	55
13.49	Popis ovládacieho režimu	58
13.50	Asistované rady pri poruche	58
14.	Zbernicový signál	58
15.	Priorita nastavených parametrov	59
16.	Grundfos Eye	60
17.	Signálne relé	61
18.	lnštalácia modulu komunikačného rozhrania	62
19.	ldentifikácia funkčného modulu.	64
20.	ldentifikácia ovládacieho panelu	64
21.	Zmena polohy riadiaceho panela	65
22.	Servis produktu	66
22.1	Motor	66
22.2	Čerpadlo	66
23.	Čistenie produktu	66
24.	Výrobné nastavenia	67
25.	Kontrola	69
26.	Technické údaje, jednofázové	
	motory	69
26.1	Napajacie napatie	69
26.2	Průdový zvod	69
27.	Technické údaje, trojfázové motory	69
27.1	Napájacie napätie	69
27.2	Zvodový prúd (AC)	70
28.	Vstupy/výstupy	70
29.	lné technické údaje	72
29.1	Hladina akustického tlaku	73
30.	Likvidácia produktu	73



Pred inštaláciou si prečítajte tento dokument. Montáž a prevádzka musia byť v súlade s miestnymi nariadeniami a predpismi bezpečnosti práce.

1. Symboly použité v tomto návode

NEBEZPEČENSTVO



Upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranenie, pokiaľ sa jej nezabráni.

VAROVANIE



Upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie, pokiaľ sa jej nezabráni.

POZOR



Upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké zranenie, pokiaľ sa jej nezabráni.



Tipy a rady, ktoré Vám uľahčia prácu.



Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poruchy alebo poškodiť zariadenie.



Modrý alebo šedý krúžok s bielym grafickým symbolom upozorňuje, že je nutné prijať opatrenie.

Červený alebo šedý krúžok s diagonálnym pruhom, podľa možnosti s čiernym grafickým symbolom, upozorňuje, že opatrenie nemá byť prijaté alebo musí byť pozastavené.

2. Skratky a definície

AI	Analógový vstup.		
AL	Alarm, mimo rozsah spodnej hranice.		
AO	Analógový výstup.		
AU	Alarm, mimo rozsah hornej hranice.		
CIM	Modul komunikačného rozhrania.		
Pokles prúdu	Schopnosť odoberať prúd do svorkovnice a viesť ju k GND do vnútorných obvodov.		
Dodávka prúdu	Schopnosť vytlačiť prúd zo svoriek a do vnútorného zaťaženia, ktoré sa musí vrátiť späť k GND.		
DI	Digitálny vstup.		
DO	Digitálny výstup.		
ELCB	Prúdový chránič.		
FM	Funkčný modul.		
GDS	Digitálny snímač Grundfos. Vo výrobnom závode namontovaný snímač v niektorých čerpadlách Grundfos.		
GENIbus	Značkový štandard Grundfos fieldbus.		
GFCI	Prúdový chránič. (USA a Kanada).		
GND	Zem.		
Grundfos Eye	Svetielko prevádzkového stavu.		
Nízke napätie s rizikom úrazu LIVE elektrickým prúdom pri dotyku svoriek.			
Otvorený kolektor: OC Výstup nastaviteľného otvorené kolektora.			
PE	Ochranné uzemnenie.		
PELV	Ochranné zvlášť nízke napätie. Napätie, ktoré nemôže prekročiť ELV za obvyklých podmienok a v prípade jednej poruchy, s výnimkou zemných porúch v iných obvodoch.		
RCD	Istič zvyškového prúdu		
SELV	Bezpečnostné zvlášť nízke napätie. Napätie, ktoré nemôže prekročiť ELV za obvyklých podmienok a v prípade jednej poruchy, vrátane zemných porúch v iných obvodoch.		

3. Všeobecné informácie

Tieto inštalačné a prevádzkové pokyny sú doplnkom k inštalačným a prevádzkovým pokynom zodpovedajúcich štandardných čerpadiel CR, CRI, CRN, SPK, MTR a CM. Konkrétne v tomto návode neuvedené informácie nájdete v montážnom a prevádzkovom návode štandardného čerpadla.

4. Všeobecné informácie

Grundfos E-čerpadlá sú vybavené frekvenčne riadenými motormi s permanentnými magnetmi pre jednofázové alebo trojfázové pripojenie k sieti.

4.1 Čerpadlá bez zabudovaného senzora

Čerpadlá majú zabudovaný PI regulátor a môžu byť nastavené na externý senzor, umožňujúci reguláciu týchto parametrov.

- konštantný tlak
- konštantný diferenčný tlak
- konštantná teplota
- konštantná diferenčná teplota
- konštantný prietok
- konštantná hladina
- konštantná krivka
- iná konštantná hodnota.

Čerpadlá boli z výroby nastavené na riadiaci režim podľa konštantnej krivky. Riadiaci režim môžete zmeniť pomocou R100 alebo Grundfos GO Remote Remote.

4.2 Čerpadlá z výroby osadeným snímačom tlaku

Čerpadlá majú zabudovaný PI regulátor a sú nastavené na tlakový senzor, umožňujúci reguláciu výstupného tlaku.

Čerpadlá sú z výroby nastavené na riadiaci režim podľa konštantného tlaku. Čerpadlá sa zvyčajne používajú na udržanie konštantného tlaku v sústavách s premennými požiadavkami.

Slovenčina (SK)

4.3 Nastavenia

Popis nastavení sa vzťahuje ako pre čerpadlá dodávané bez snímača, tak aj pre čerpadlá dodávané so snímačom tlaku.

Požadovaná hodnota

Požadovanú hodnotu je možné nastaviť tromi rôznymi spôsobmi:

- na ovládacom paneli čerpadla
- cez vstup pre externý signál požadovanej hodnoty
- s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním Grundfos R100 alebo Grundfos GO Remote.

Iné nastavenia

Všetky ostatné nastavenia vykonajte pomocou R100 alebo Grundfos GO Remote.

Dôležité parametre, ako napr. skutočná hodnota parametra riadenia a spotreby elektrickej energie, môžete odčítať pomocou diaľkového ovládača R100 alebo Grundfos GO Remote.

Ak je požadované prispôsobené nastavenie, použite Grundfos PC Tool. Viac informácií vám poskytne miestne zastúpenie spoločnosti Grundfos.

4.4 Rádiová komunikácia

Súčasťou tohto výrobku je rádiomodul slúžiaci na diaľkové ovládanie. Ide o zariadenie triedy 1 a môžete ho používať bez obmedzenia v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Pre použitie v USA a Kanade, pozri strana 74.

Niektoré varianty produktu a produktov predávaných v Číne a Kórei nemajú rádiový modul.

Tento produkt môže komunikovať s Grundfos GO Remote a ďalšími produktmi rovnakého typu pomocou vstavaného rádiového modulu.

V niektorých prípadoch je nutné použiť externú anténu. Iba schválené externé antény Grundfos môžu byť pripojené k tomuto produktu, a to iba schváleným inštalátorom Grundfos.

4.5 Batéria

Čerpadlá CRE, CRIE, CRNE, SPKE a MTRE sú vybavené batériami Li-ion. Li-Ion batérie sú v súlade so Smernicou pre batérie (2006/66/EC). Batéria neobsahuje ortuť, olovo a kadmium.

5. Prijatie produktu

5.1 Preprava produktu

VAROVANIE

Padajúce predmety

Smrť alebo vážny úraz



Produkt zabezpečte tak, aby ste predišli jeho nakláňaniu alebo pádu počas prepravy.

POZOR



Rozdrvenie nôh Ľahký alebo stredne ťažký úraz

 Pri manipulácii s produktom používajte bezpečnostnú obuv.

- Motory od 2,2 do 5,5 kW: V ich originálnom balení neskladajte na seba viac než dva motory.
- Motory od 5,5 do 11 kW: Neskladajte motory na seba.

5.2 Kontrola produktu

Pred inštaláciou produktu vykonajte toto.

- Skontrolujte, či produkt zodpovedá tomu, ktorý ste si objednali.
- Skontrolujte, či žiadne časti nie sú viditeľne poškodené.
- Pokiaľ sú časti poškodené alebo chýbajú, kontaktujte Vaše miestne predajné zastúpenie firmy Grundfos.

6. Mechanická inštalácia

6.1 Manipulácia s produktom

Preštudujte si miestne predpisy, týkajúce sa obmedzení pre ručné zdvíhanie a manipuláciu. Hmotnosť motora je uvedená na typovom štítku.

POZOR



Poranenie chrbta

Ľahký alebo stredne ťažký úraz - Používajte zdvíhacie zariadenie.

POZOR

Rozdrvenie nôh



 Ľahký alebo stredne ťažký úraz
 Používajte bezpečnostnú obuv a pri manipulácii s produktom pripojte zdvíhacie zariadenie k skrutkám motora s okom.



Nedvíhajte produkt za skriňu svorkovnice.

6.2 Montáž

•

POZOR

Rozdrvenie nôh

Ľahký alebo stredne ťažký úraz

Pripojte produkt k pevnému základu pomocou skrutiek cez otvory v prírube alebo základnej doske.

-

V záujme zachovania značky UL je potrebné dodržať ďalšie požiadavky na zariadenie. Viď strana 74.

6.3 Káblové priechodky

Veľkosť káblových priechodiek nájdete v časti 29. Iné technické údaje.

6.4 Káblové priechodky

Počet a veľkosť káblových priechodiek dodaných s čerpadlom závisí od veľkosti motora. Viď časť 29. *Iné technické údaje*.

6.5 Zabezpečenie chladenia motora

Medzi koncom krytu ventilátora a stenou alebo inými pevnými objektmi ponechajte minimálne 50 mm. Viď obr. 1.



Obr. 1 Minimálna vzdialenosť (D) od motora k stene alebo iným pevným predmetom

6.6 Inštalácia do exteriéru

Pri inštalácii motora vonku musí byť motor opatrený vhodným krytom a otvorenými vypúšťacími otvormi, aby sa zabránilo kondenzácii na elektronických súčiastkach. Viď obrázky 2 a 3.



 Pri montáži krytu motora sledujte pokyny
 v sekcii 6.5 Zabezpečenie chladenia motora.

Kryt musí byť dostatočne veľký, aby zabezpečil, že motor nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, dažďu alebo snehu. Grundfos nedodáva kryty. Odporúčame preto, aby ste mali postavený kryt pre konkrétnu aplikáciu. V oblastiach s vysokou vlhkosťou vzduchu odporúčame, aby ste pripojili motor permanentne k prívodu napájacieho napätia a aktivovali vstavanú funkciu kúrenia v pokojnom stave. Viď časť *13.24 Vykurovanie počas prestoja*, strana 49.



Obr. 2 Príklady krytov (nie sú súčasťou dodávky Grundfos)



V záujme zachovania značky UL je potrebné dodržať ďalšie požiadavky na zariadenie. Viď strana 74.

6.7 Vypúšťacie otvory

Keď je motor inštalovaný vo vlhkom prostredí alebo v oblastiach s vysokou vlhkosťou, musí byť spodný vypúšťací otvor otvorený. Trieda krytia motora potom bude nižšia. To zabraňuje kondenzácii v motore, keďže motor sa začne automaticky odvzdušňovať a necháva uniknúť vodu a vlhký vzduch.

Motor má zátkou uzatvorený vypúšťací otvor na strane pohonu. Prírubu môžete otočiť o 90 ° na obe strany alebo o 180 °.



Obr. 3 Vypúšťacie otvory

Slovenčina (SK)

7. Elektrické pripoienie

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

-Smrť alebo vážnv úraz



Odpoite napáianie motora a signálne relé od elektrického napätia. Počkaite aspoň 5 minút, než v svorkovnici vykonáte zásah. Musí byť zaistené, že napájacie napätie nemôže byť náhodne zapnuté.

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom



Smrť alebo vážnv úraz

Skontroluite, či napájacie napätie a frekvencia odpovedajú hodnotám uvedených na typovom štítku.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisným partnerom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

Užívateľ alebo inštalatér je zodpovedný za inštaláciu správneho uzemnenia a ochranu v súlade s miestnymi predpismi. Všetky operácie musí vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

7.1 Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom, nepriamy kontakt

VAROVANIE





Smrť alebo vážny úraz

Uzemnite motor a ochráňte ho pred nepriamym kontaktom v súlade s miestnymi predpismi.

Ochranné uzemňovacie vodiče musia mať vždy farebné označenie žltozelené (PE), alebo žltozeleno modré (PEN).

7.1.1 Ochrana proti prechodnému sieťovému napätiu

Motor je chránený proti prechodnému sjeťovému napätiu v súlade s EN 61800-3.

7.1.2 Ochrana motora

Čerpadlo nevyžaduje žiadnu externú motorovú ochranu. Motor je vybavený tepelnou ochranu proti pomalému preťažovaniu a zablokovaniu.

7.2 Požiadavkv na kábel

7.2.1 Prierez kábla

NEBEZPEČENSTVO



Úraz elektrickým prúdom Smrť alebo vážny úraz

Vždv dodržiavaite miestne predpisv

týkajúce sa prierezu, či dimenzie kábla.

1 x 200-230 V

Príkon	Typ vodiča -	Prierez		
[kW]		[mm ²]	[AWG]	
0.05 1.5	Pevný	1,5 - 2,5	16-12	
0,25 - 1,5	Stočený	1,5 - 2,5	16-12	

3 x 380-500 V

Príkon	Typ vodiča –	Prierez		
[kW]		[mm ²]	[AWG]	
0.25 2.2	Pevný	1,5 - 10	16-8	
0,25 - 2,2	Stočený	1,5 - 10	16-8	
2.0 11	Pevný	2,5 - 10	14-8	
3,0 - 11	Stočený	2,5 - 10	14-8	

3 x 200-240 V

Príkon	Typ vodiča -	Prierez		
[kW]		[mm ²]	[AWG]	
44 45	Pevný	1,5 - 10	16-8	
1,1 - 1,5	Stočený	1,5 - 10	16-8	
0.0 F F	Pevný	2,5 - 10	14-8	
2,2 - 5,5	Stočený	2,5 - 10	14-8	

7.2.2 Vodiče

Tvp

Stočené alebo pevné medené káble.

Stanovenie teploty

Stanovenie teploty pre izoláciu vodiča: 60 °C. Stanovenie teploty pre vonkajší obal kábla: 75 °C.

NEBEZPEČENSTVO



Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz

Používajte odporučenú ochrannú poistku. Viď časť 26.1 Napájacie napätie.

7.3.1 Jednofázové napájacie napätie

 1 x 200-240 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.
 Skontrolujte, či napájacie napätie a frekvencia odpovedajú hodnotám uvedených na typovom štítku.



Ak chcete napojiť motor cez IT sieť, uistite sa, že máte vhodný variant motora. V prípade pochybností sa obráťte na firmu Grundfos.

Vodiče v svorkovnici motora musia byť čo možno najkratšie. Výnimkou je ochranný uzemňovací vodič, ktorý musí mať takú dĺžku, aby bol pri náhodnom vytrhnutí kábla z káblového vstupu posledný, ktorý bude odpojený od svorkovnice.

Maximálna veľkosť predradenej poistky je uvedená v časti 26.1 Napájacie napätie.



Obr. 4 Príklad motora pripojeného na sieť s hlavným vypínačom, predradnými poistkami a prídavnou ochranou



Obr. 5 Sieťová prípojka, jednofázové motory

7.3.2 Trojfázové napájacie napätie

Trojfázové motory sú dostupné pre tieto napätia:

- 3 x 380-500 V 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE
- 3 x 200-240 V 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Skontrolujte, či napájacie napätie a frekvencia odpovedajú hodnotám uvedených na typovom štítku.

Vodiče v svorkovnici motora musia byť čo možno najkratšie. Výnimkou je ochranný uzemňovací vodič, ktorý musí mať takú dĺžku, aby bol pri náhodnom vytrhnutí kábla z káblového vstupu posledný, ktorý bude odpojený od svorkovnice.

Aby sa zabránilo uvoľneniu spojov, zaistite, aby svorkovnica pre L1, L2 a L3 je stlačená späť do puzdra, keď bol napájací kábel pripojený.

Maximálna veľkosť predradenej poistky je uvedená v časti 27.1 Napájacie napätie.



Ak chcete napojiť motor cez IT sieť, uistite sa, že máte vhodný variant motora.

V prípade pochybností sa obráťte na firmu Grundfos.

Iba tieto motory môžu byť napájané cez IT sieť:

- Motory s rýchlosťou 1450-2000/2200 otáčok a do 1,5 kW
- Motory s rýchlosťou 2900-4000 otáčok alebo 4000-5900 otáčok a do 2,2 kW.



Pri napájacích napätiach nad 3 x 240 V a 3 x 480 V, 50/60 Hz nie je dovolené jednobodové uzemnenie.







FM05 3495 1512

Obr. 7 Sieťová prípojka, trojfázové motory

7.4 Prídavná ochrana

NEBEZPEČENSTVO



Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz Používajte iba ističe zbytkového prúdu typu B (ELCB, GFCI, RCD).

lstič zvyškového prúdu musí byť označený nasledujúcim symbolom:

/	_	<	_	/
ſ	Γ.		/	1
_	_	_	_	_

Je nutné vziať do úvahy celkový zvodový prúd všetkých elektrických zariadení danej inštalácie. Hodnota zvodového prúdu motora je uvedená v časti 26.2 Prúdový zvod a 27.2 Zvodový prúd (AC).

Tento produkt môže spôsobiť prítomnosť priameho prúdu v ochrannom uzemňovacom vodiči.

Ochrana pred prepätím a podpätím

Prepätie a podpätie môžu nastať v prípade nestabilného napájania elektrickým prúdom alebo chybnej inštalácie. Motor sa zastaví, ak napätie klesne mimo prípustný rozsah napätia. Motor sa automaticky reštartuje, ak sa napätie opäť dostane do prípustného rozsahu napätia. Preto nie je nutné žiadne prídavné ochranné relé.



Motor je chránený proti prechodovému prúdu z napájania v súlade s EN 61800-3. V oblastiach s vysokou intenzitou bleskov odporúčame externú ochranu pred bleskom.

Ochrana pred preťažením

Ak je prekročený horný limit zaťaženia, motor to automaticky vykompenzuje znížením rýchlosti a zastaví sa, ak stav preťaženia pretrváva.

Motor zostane zastavený po vopred nastavenú dobu. Po uplynutí tejto doby sa motor automaticky pokúsi znovu naštartovať. Ochrana pred preťažením predchádza poškodeniu motora. Preto nie je požadovaná žiadna prídavná ochrana motora.

Ochrana proti prehriatiu

Elektronická jednotka má zabudovaný teplotný snímač ako prídavnú ochranu. Ak teplota stúpne nad určitú úroveň, motor to automaticky vykompenzuje znížením rýchlosti a zastaví sa, pokiaľ teplota aj naďalej stúpa. Motor zostane zastavený po vopred nastavenú dobu. Po uplynutí tejto doby sa motor automaticky pokúsi znovu naštartovať.

Ochrana proti fázovej nevyváženosti

Trojfázové motory musia byť pripojené k zdroju napájania s kvalitou zodpovedajúcou IEC 60146-1-1 , trieda C, na zabezpečenie správneho chodu motora pri fázovej nerovnováhe. To tiež zaisťuje dlhú životnosť komponentov.

7.5 Svorky pripojenia

Opisy a prehľady svoriek v tejto časti platia aj pre jednofázové, aj pre trojfázové motory.

Pre maximálne uťahovacie momenty viď časť *Uťahovacie momenty*, strana 72.

7.5.1 Pripojovacie svorky, čerpadlá CRE, CRIE, CRNE, SPKE a MTRE

Čerpadlá CRE, CRIE, CRNE, SPKE a MTRE majú niekoľko vstupov a výstupov, ktoré umožňujú, aby bol motor použitý v pokročilých aplikáciách, kde sa vyžaduje veľa vstupov a výstupov.

Čerpadlá majú tieto zapojenia:

- tri analógové vstupy
- jeden analógový výstup
- dva pridružené digitálne vstupy
- dva konfigurovateľné digitálne vstupy alebo otvorené kolektorové výstupy
- · vstup a výstup digitálneho snímača Grundfos
- dva vstupy Pt100/1000
- dva vstupy snímača LiqTec
- · dva výstupy signálneho relé
- Pripojenie GENIbus.

Viď obr. 8.

Digitálny vstup 1 je nastavený z výroby tak, aby bol vstupom štart-stop, kde bude mať otvorený obvod za následok zastavenie. Prepojka je v továrni

nastavená tak, že prepája svorky 2 a 6. Ak sa digitálny vstup 1 bude používať ako externý štart-stop alebo na nejakú inú vonkajšiu funkciu, prepojku odstráňte.

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

- Smrť alebo vážny úraz
- Uistite sa, že káble, ktoré prepojiť do skupín spoločne, sú po celej dĺžke jeden od druhého oddelené zosilnenou izoláciou.
- Vstupy a výstupy

Všetky vstupy a výstupy sú vnútorne oddelené od napájania - vodivé časti zosilnenou izoláciou a galvanicky sú oddelené od iných obvodov. Všetky regulačné svorky sú napájané ochranným extra nízkym napätím (PELV), aby sa zabezpečila ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.

- Výstupy signálneho relé
 - Signálne relé 1:
 - LIVE:

Napájacie napätia môžete pripojiť až do 250 VAC.

PELV:

Výstup je galvanicky oddelený od iných obvodov. K výstupu sa podľa potreby teda môže pripojiť napájacie napätie alebo veľmi nízke napätie.

 – Signálne relé 2: PELV:

Výstup je galvanicky oddelený od iných obvodov. K výstupu sa podľa potreby teda môže pripojiť napájacie napätie alebo veľmi nízke napätie.

Prívod napájacieho napätia, (pripájacie svorky N, PE, L alebo L1, L2, L3, PE).



 Ak sa použije externý zdroj napájania, musí byť pripojenie na GND.

Obr. 8 Pripojovacie svorky, čerpadlá CRE, CRIE, CRNE, SPKE a MTRE

Svorka	Тур	Funkcia
NC	Normálne nevodivé spojenie	
C1	Bežný	Signálne relé 1 _ (LIVE alebo PELV)
NO	Normálne otvorené spojenie	
NC	Normálne nevodivé spojenie	- Signálna salá 2
C2	Bežný	_ (iba PELV)
NO	Normálne otvorené spojenie	
18	GND	Zem
11	DI4/OC2	Digitálny vstup/výstup, nastaviteľné. Otvorený kolektor: Max. 24 V odporové alebo induktívne.
19	Pt100/1000 vstup 2	Pt100/1000 vstup snímača
17	Pt100/1000 vstup 1	Pt100/1000 vstup snímača
12	AO	Analógový výstup: 0-20 mA / 4-20 mA 0-10 V
9	GND	Zem
14	AI3	Analógový vstup: 0-20 mA / 4-20 mA 0-10 V
1	DI2	Digitálny vstup, nastaviteľný
21	vstup snímača LiqTec 1	vstup snímača LiqTec (biely vodič)
20	GND	Zem (hnedé a čierne vodiče)
22	snímač LiqTec vstup 2	vstup snímača LiqTec (modrý vodič)
10	DI3/OC1	Digitálny vstup/výstup, nastaviteľné. Otvorený kolektor: Max. 24 V odporové alebo induktívne.
4	AI1	Analógový vstup: 0-20 mA / 4-20 mA 0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V

Svorka	Тур	Funkcia
2	DI1	Digitálny vstup, nastaviteľný
5	+5 V	Napájanie k potenciometru a snímaču
6	GND	Zem
А	GENIbus, A	GENIbus, A (+)
Y	GENIbus, Y	GENIbus, GND
В	GENIbus, B	GENIbus, B (-)
3	GND	Zem
15	+24 V	Napájanie
8	+24 V	Napájanie
26	+5 V	Napájanie k potenciometru a snímaču
23	GND	Zem
25	GDS TX	Výstup digitálneho snímača Grundfos
24	GDS RX	Vstup digitálneho snímača Grundfos
7	AI2	Analógový vstup: 0-20 mA / 4-20 mA 0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V

7.5.2 Pripojovacie svorky, čerpadlá CME

Čerpadlo CME má tieto prípojky:

- dva analógové vstupy
- dva digitálne vstupy alebo jeden digitálny vstup a jeden otvorený kolektorový výstup
- vstup a výstup digitálneho snímača Grundfos
- dva výstupy signálneho relé

Pripojenie GENIbus.

Viď obr. 9.

Digitálny vstup 1 je nastavený z výroby tak, aby bol vstupom štart-stop, kde bude mať otvorený obvod za následok



zastavenie. Prepojka je v továrni nastavená tak, že prepája svorky 2 a 6. Ak sa digitálny vstup 1 bude používať ako externý štart-stop alebo na nejakú inú vonkajšiu funkciu, prepojku odstráňte.

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom



- Smrť alebo vážny úraz
 Uistite sa, že káble, ktoré prepojiť do skupín spoločne, sú po celej dĺžke
- jeden od druhého oddelené zosilnenou izoláciou.
- Vstupy a výstupy

Všetky vstupy a výstupy sú vnútorne oddelené od napájania - vodivé časti zosilnenou izoláciou a galvanicky sú oddelené od iných obvodov. Všetky regulačné svorky sú napájané ochranným extra nízkym napätím (PELV), aby sa zabezpečila ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.

- Výstupy signálneho relé
 - Signálne relé 1:

LIVE:

Napájacie napätia môžete pripojiť až do 250 VAC k výstupu.

PELV:

Výstup je galvanicky oddelený od iných obvodov. K výstupu sa podľa potreby teda môže pripojiť napájacie napätie alebo veľmi nízke napätie.

 Signálne relé 2: PELV:

Výstup je galvanicky oddelený od iných obvodov. K výstupu sa podľa potreby teda môže pripojiť napájacie napätie alebo veľmi nízke napätie.

 Prívod napájacieho napätia, (pripájacie svorky N, PE, L alebo L1, L2, L3, PE).



- * Ak sa použije externý zdroj napájania, musí byť pripojenie na GND.
 - Obr. 9 Pripojovacie svorky, čerpadlá CME (voliteľne pre čerpadlá CRE, CRIE, CRNE, SPKE a MTRE)

Svorka	Тур	Funkcia	
NC	Normálne nevodivé spojenie		
C1	Bežný	Signálne relé 1 (LIVE alebo PELV)	
NO	Normálne otvorené spojenie		
NC	Normálne nevodivé spojenie		
C2	Bežný	Signalne rele 2 (iba PELV)	
NO	Normálne otvorené spojenie		
		Digitálny vstup/výstup	
10	DI3/OC1	nastaviteľné. Otvorený kolektor: Max. 24 V odporové alebo induktívne.	
4	AI1	Analógový vstup: 0-20 mA / 4-20 mA 0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V	
2	DI1	Digitálny vstup, nastaviteľný	
5	+5 V	Napájanie k potenciometru a snímaču	
6	GND	Zem	
А	GENIbus, A	GENIbus, A (+)	
Y	GENIbus, Y	GENIbus, GND	
В	GENIbus, B	GENIbus, B (-)	
3	GND	Zem	
15	+24 V	Napájanie	
8	+24 V	Napájanie	
26	+5 V	Napájanie k potenciometru a snímaču	
23	GND	Zem	
25	GDS TX	Výstup digitálneho snímača Grundfos	
24	GDS RX	Vstup digitálneho snímača Grundfos	
7	AI2	Analógový vstup: 0-20 mA / 4-20 mA 0,5 - 3,5 V / 0-5 V / 0-10 V	

7.6 Signálne káble

- Na vonkajší vypínač (on/off zap./vyp.), digitálne vstupy, signály nastavenej hodnoty a snímačov použite tienené káble s minimálnym prierezom 0,5 mm² a max. 1,5 mm².
- Pripojte tienenie káblov na oboch koncoch na rám a zabezpečte dobré spojenie. Clony musia byť umiestnené čo najbližšie k svorkám. Viď obr. 10.



Obr. 10 Obnažený kábel s tienením a prípojkou drôtov

- Pripevňovacie skrutky kostry vždy utiahnite bez ohľadu na to, či je pripojený kábel.
- Vodiče v svorkovnici motora musia byť čo možno najkratšie.

7.7 Kábel pre zbernicovú komunikáciu

7.7.1 Nová inštalácia

Na pripojenie zbernice použite tienený trojžilový kábel, ktorý má prierez min. 0,5 mm 2 a max. 1,5 mm 2 .

Ak je motor k jednotke pripojený pomocou káblovej svorky, ktorá je rovnaká ako na motore, pripojte tienenie k tejto káblovej svorke.

Ak jednotka nemá káblovú svorku, na tomto konci nechajte clonu nepripojenú. Viď obr. 11.



Obr. 11 Pripojenie pomocou tieneného trojžilového kábla

7.7.2 Výmena motora

 Ak je v inštalácii použitý 2-žilový, pripojte ho ako na obr. 12.



Obr. 12 Pripojenie pomocou tieneného dvojžilového kábla

 Ak sa v inštalácii použil tienený trojžilový kábel, postupujte podľa pokynov v časti 7.7.1 Nová inštalácia.

8. Prevádzkové podmienky

8.1 Maximálny počet zapnutí a vypnutí

Počet zapnutí a vypnutí siete nesmie byť vyšší ako štyrikrát za hodinu.

Po zapnutí cez napájanie sa čerpadlo spustí po približne 5 sekundách.

Ak sa vyžaduje väčší počet zapnutí a vypnutí, pri zapínaní/vypínaní čerpadla použite vstup pre externý štart-stop.

Pri spúšťaní čerpadla cez vonkajší vypínač (on/off zap./vyp.) sa čerpadlo spustí okamžite.

8.2 Vonkajšia teplota

8.2.1 Teplota okolia pri uskladnení a preprave Minimálne: -30 °C

Maximálne: 60 °C.

8.2.2 Okolitá teplota počas prevádzky

	3 x 200-240 V	3 x 380-500 V
Minimum	-20 °C	-20 °C
Maximum	40 °C	50 °C

Motor dokáže fungovať pri menovitom výkone (P2) pri 50 °C, no nepretržitý chod pri vyšších teplotách zníži očakávanú životnosť. Ak má byť motor v prevádzke pri teplote okolia medzi 50 a 60 °C, je potrebné vybrať nadrozmerný motor. Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne firma Grundfos.

8.3 Nadmorská výška inštalácie

Nadmorská výška inštalácie je nadmorská výška v mieste nainštalovania čerpadla.

Motory nainštalované do 1000 m.n.m môžu byť zaťažené na 100 %.

Motory môžu byť nainštalované do 3500 m nad morom.

Motory inštalované vyššie než 1000 m nad morskou hladinou nesmú byť plne zaťažené v dôsledku nízkej hustoty a následného nízkeho chladiaceho efektu vzduchu.



Obr. 13 Výstupný výkon motora v súvislosti s nadmorskou výškou

Za účelom udržania galvanickej izolácie a zaistenia správnej vôle v súlade s EN 60664-1:2007 musíte adaptovať napájacie napätie na nadmorskú výšku:

Napájacie napätie [V]

Obr. 14 Napájacie napätie pre trojfázový motor vzhľadom na nadmorskú výšku



Obr. 15 Napájacie napätie pre jednofázový motor vzhľadom na nadmorskú výšku

8.4 Vlhkosť

Maximálna vlhkosť vzduchu: 95 %.

Ak je vlhkosť vzduchu konštantne vysoká a je nad 85 %, otvorte vypúšťacie otvory v prírube na strane pohonu. Viď časť 6.7 *Vypúšťacie otvory*.

8.5 Chladenie motora

Aby sa zabezpečilo chladenie motora a elektroniky, dodržiavajte nasledovné:

- Motor umiestnite tak, aby za zabezpečilo adekvátne chladenie. Viď časť 6.5 Zabezpečenie chladenia motora.
- Teplota chladiaceho vzduchu nesmie prekročiť 50 °C.
- Chladiace rebrá a lopatky ventilátora udržujte čisté.

9. Užívateľské rozhrania

VAROVANIE



Horúci povrch
Smrť alebo vážny úraz
Dotýkajte sa iba tlačidiel na displeji, pretože produkt môže byť veľmi horúci.

Nastavenia čerpadla sa môžu urobiť prostredníctvom nasledovných užívateľských rozhraní:

Ovládacie panely

- Štandardný ovládací panel.
 Viď časť 10. Štandardný ovládací panel.
- Rozšírený ovládací panel.
 Viď časť 11. Rozšírený ovládací panel.

Diaľkové ovládania

- Grundfos GO Remote.
 Vid časť 12. Grundfos GO Remote.
- Diaľkový ovládač Grundfos R100. Viď časť 13. Popis funkcií.

Ak sa napájanie čerpadla vypne, nastavenia ostanú uložené.

10. Štandardný ovládací panel

Čerpadlá sú vybavené štandardne týmto ovládacím panelom.



Obr. 16 Štandardný ovládací panel

Pol.	Symbol	Popis
1	\bigcirc	Grundfos Eye Zobrazuje prevádzkový stav čerpadla. Ďalšie informácie sú uvedené v časti <i>16. Grundfos Eye</i> .
2	-	Svetelné políčka na indikáciu požadovanej hodnoty.
3	\approx	Hore a dole. Mení požadovanú hodnotu.
4		Umožňuje rádiovú komunikáciu s Grundfos GO Remote a ďalšími produktmi rovnakého typu. Ak skúšate vytvoriť rádiovú komunikáciu medzi čerpadlom a Grundfos GO Remote alebo iným čerpadlom, zelené svetielko v Grundfos Eye na čerpadle bude nepretržite blíkať. Pre umožnenie rádiovej komunikácie s Grundfos GO Remote a ďalšími produktmi rovnakého typu stlačte ([®]) na ovládacom paneli čerpadla.
5	٢	Zaistí prevádzkovú pripravenosť čerpadla alebo zapínanie a vypínanie čerpadla. Spustenie Ak je čerpadlo zastavené, pri stlačení tohto tlačidla sa čerpadlo spustí, iba ak nie sú aktivované iné funkcie s vyššou prioritou. Viď časť 15. Priorita nastavených parametrov. Stop Pri stlačení tohto tlačidla za chodu čerpadla sa čerpadlo vždy vypne. Nápis "Stop" vedľa tlačidla svieti.

10.1 Nastavenie požadovanej hodnoty

Požadovanú hodnotu nastavte pomocou tlačidiel alebo ^(S). Zelené svetelné políčka na ovládacom paneli budú signalizovať nastavenie požadovanej hodnoty.

10.1.1 Čerpadlo v režime riadenia od konštantného tlaku

Nasledovný príklad sa aplikuje na čerpadlo v aplikácii kde tlakový snímač poskytuje čerpadlu spätnú väzbu. Ak je čerpadlo vylepšené snímačom, musí sa nastaviť manuálne, pretože čerpadlo automaticky neregistruje pripojený snímač. Viď časť 13.7 Analógové vstupy.

Obrázok 17 znázorňuje, že svetelné políčka 5 a 6 sú aktivované a ukazujú, že požadovaná hodnota je 3 bary so snímačom, ktorý meria v rozsahu od 0 do 6 barov. Rozsah nastavenia je rovný rozsahu merania snímača.



FM05 4894 3512

Obr. 17 Požadovaná hodnota nastavená na 3 bary, ovládanie podľa konšt. tlaku

10.1.2 Čerpadlo v režime ovládania konštantnej krivky

V režime ovládania konštantnej krivky bude výkon čerpadla ležať medzi max. a min. krivkou čerpadla. Viď obr. 18.



Obr. 18 Čerpadlo v režime ovládania konštantnej krivky

Nastavenie na maximálnu krivku:

- Držte tlačidlo (
 nepretržite, aby ste prepli na maximálnu krivku čerpadla (bliká horné svetelné políčko). Keď sa rozsvieti horné svetelné políčko, stlačte (
 na 3 sekundy, kým nezačne políčko blikať.
- Keď sa chcete vrátiť späť, stlačte () a držte ho stlačené, až kým sa neobjaví požadovaná hodnota.

Príklad: Čerpadlo je nastavené na maximálnu krivku.

Obrázok 19 znázorňuje, že horné svetelné pole bliká a ukazuje maximálnu krivku.



Obr. 19 Funkcia maximálnej krivky

Nastavenie na maximálnu krivku:

- Pre prepnutie na prevádzku podľa minimálnej krivky stlačte tlačidlo () a držte ho v stlačenej polohe (spodné svetelné políčko bliká). Keď sa rozsvieti spodné svetelné políčko, stlačte () na 3 sekundy, kým nezačne políčko blikať.

Príklad: Čerpadlo je nastavené na minimálnu krivku. Obrázok 20 znázorňuje, že spodné svetelné pole bliká. čo ukazuje minimálnu krivku.



Obr. 20 Funkcia minimálnej krivky

10.1.3 Štart-stop čerpadla

Čerpadlo vypnete stlačením). Keď sa čerpadlo vypne, rozsvieti sa vedľa tlačidla nápis "Stop". Čerpadlo je tiež možné vypnúť podržaním tlačidla ⊗, kým nebude svietiť žiadne svetelné políčko.

Zapnite čerpadlo stlačením () alebo pridržaním tlačidla (), až kým sa neobjaví požadovaná hodnota.

Ak ste čerpadlo zastavili stlačením tlačidla (), opäť môže byť uvedené do chodu len stlačením tlačidla ().

Ak ste čerpadlo zastavili stlačením ⊚, opäť ho môžete spustiť len stlačením ⊗.

Čerpadlo sa môže zastaviť aj pomocou Grundfos GO Remote alebo cez digitálny vstup, ktorý je nastavený na Ext. zast.. Viď časť 15. Priorita nastavených parametrov.

10.1.4 Reset poruchových indikácií

Poruchovú signalizáciu môžete vynulovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Cez digitálny vstup, ak bol nastavený na Resetovanie alarmu.
- Krátko stlačte (🔊), alebo (🔊) na čerpadle. To nezmení nastavenia čerpadla.
 Poruchová signalizácia sa nedá resetovať pomocou (🔊) alebo (🔊), ak sú tlačidlá zablokované.
- Vypnite zdroj napájania, kým nezhasnú signalizačné svetielka.
- Vypnite externý vstup štart-stop a potom ho opäť zapnite.
- S Grundfos GO Remote.

Slovenčina (SK)

11. Rozšírený ovládací panel

Čerpadlá môžu byť voliteľne vybavené rozšíreným ovládacím panelom.



Obr. 21 Rozšírený ovládací panel

Pol.	Symbol	Popis
1	\bigcirc	Grundfos Eye Zobrazuje prevádzkový stav čerpadla. Ďalšie informácie sú uvedené v časti <i>16. Grundfos Eye</i> .
2	-	Farebný grafický displej.
3	(lde o jeden krok späť.
	< >>	Umožňuje pohyb medzi hlavnými menu, displejmi a číslicami. Pri zmene menu displej vždy ukazuje horný displej nového menu.
4	& &	Umožňuje pohyb medzi čiastkovými menu. Mení nastavenia hodnôt. Poznámka: Ak ste vypli možnosť vykonať nastavenia pomocou funkcie Nastavenia aktivovať/blokovať, potom môžete túto možnosť prechodne znovu aktivovať stlačením týchto tlačidiel naraz po dobu 5 sekúnd. Viď časť 13.33 "Tlačidlá na produkte" (Nastavenia aktivovať/blokovať).

Pol. Symbol Popis

TM05 4849 1013

4	OK	Uloženie zmien hodnöt, vynulovanie alarmov a rozšírenie poľa hodnôt. Umožňuje rádiovú komunikáciu s Grundfos GO Remote a ďalšími produktmi rovnakého typu. Ak skúšate vytvoriť rádiovú komunikáciu medzi čerpadlom a Grundfos GO Remote alebo iným čerpadlom, zelené svetielko v Grundfos Eye bude blikať. Na displeji čerpadla sa taktiež objaví poznámka, že bezdrôtové zariadenie sa chce pripojiť k čerpadlu. Pre umožnenie rádiovej komunikácie s Grundfos GO Remote a ďalšími produktmi rovnakého typu stlačte ©K na ovládacom paneli čerpadla.
5	٩	Prevádzková pripravenosť čerpadla, zapínanie a vypínanie čerpadla. Štart: Ak je čerpadlo zastavené, pri stlačení tohto tlačidla sa čerpadlo spustí, iba ak nie sú aktivované iné funkcie s vyššou prioritou. Viď časť 15. Priorita nastavených parametrov. Stop: Pri stlačení tohto tlačidla za chodu čerpadla sa čerpadlo vždy vypne. Ak zastavíte čerpadlo pomocou tohto tlačidla, v spodnej časti displeja sa objaví ikona (U).
6		Krok do menu Home.

11.1 Predvolené zobrazenie



Obr. 22 Príklad displeja Home

Pol.	Symbol	Popis
1	ħ	Home Toto menu zobrazuje až štyri parametre definované užívateľom. Môžete si vybrať parametre zobrazené ako odkazová ikona 🔊 a pri stlačení ©K sa dostanete priamo na displej "Nastavenia" pre zvolený parameter.
2	-	Stav Toto menu ukazuje prevádzkový stav čerpadla a sústavy, ako aj varovania a alarmy.
3	-	Nastavenie Toto menu dáva prístup ku všetkým nastaveným parametrom. V tomto menu môžete robiť detailné nastavenia čerpadla. Viď časť <i>13. Popis funkcií</i> .
4	-	Assist Toto menu umožňuje nastavenie čerpadla s pomocou, poskytuje krátky popis riadiacich režimov a poskytujú radu pri poruche. Viď časť <i>13.44 Assist</i> .
5	Ċ	Indikuje, že čerpadlo bolo zastavené pomocou tlačidla 😃.
6	Π	Indikuje, že čerpadlo funguje ako hlavné čerpadlo v sústave s viacerými čerpadlami.
7		Indikuje, že čerpadlo funguje ako pomocné čerpadlo v sústave s viacerými čerpadlami.
8	•••	Indikuje, že čerpadlo pracuje v sústave s viacerými čerpadlami. Viď časť 13.48 "Nastavenie viacerých čerpadiel" (Nastavenie viac čerpadiel).

Pol. Symbol Popis



TM06 4516 2415

Indikuje, že možnosť vykonať nastavenia bola vypnutá z bezpečnostných dôvodov. Viď časť 13.33 "Tlačidlá na produkte" (Nastavenia aktivovať/blokovať).

11.2 Pokyny pre spustenie

Čerpadlo obsahuje pokyny pre spustenie, ktoré sa objavia pri prvom uvedení do prevádzky. Viď časť 13.41 Spustenie príručky o spustení. Po pokynoch pre spustenie sa na displeji objaví hlavné menu.

11.3 Prehľad menu pre rozšírený riadiaci panel

11.3.1 Home

Home	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami
	•	٠	•
11.3.2 Stav			
	CRE. CRIE.		Sústava

Stav	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	
Prevádzkový stav	•	•	•	
Prevádzkový režim, od	•	٠	•	
Ovládací režim	•	٠	٠	
Výkon čerpadla	•	٠	•	
Aktuáln. regulač. hodn.	•	٠	•	
Výsled. nast. hod.	•	٠	•	
Otáčky	•	٠	•	
Akum. prietok a špecific. energia	•	٠	•	
Spotreba elektriny a energie	•	٠	•	
Merané hodnoty	•	٠	•	
Analóg. vstup 1	•	•	•	
Analóg. vstup 2	•	•	•	
Analóg. vstup 3	•	● 1)	● 1)	
Vstup 1 pre Pt100/1000	•	● 1)	● 1)	
Vstup 2 pre Pt100/1000	•	● 1)	● 1)	
Analóg. výstup	•	● 1)	● 1)	
Výstraha a alarm	•	٠	•	
Skutočná výstraha alebo alarm	•	٠	•	
Záznam výstrahy	•	٠	•	
Záznam alarmu	•	•	•	
Pracovný záznam	•	٠	•	
Prevádzk. hodiny	•	٠	•	
Zabudované moduly	•	•	•	
Dátum a čas	•	٠	•	
Identifikácia produktu	•	•	•	
Monitorovanie ložiska motora	•	٠	•	
Sústava viac čerpad.			•	
Prevádzkový stav sústavy			•	
Výkon sústavy			•	
Príkon a energia sústavy			•	
Čerp.1, viac čerp. v sústave			•	
Čerp.2, viac čerp. v sústave			•	
Čerp.3, viac čerp. v sústave			•	
Čerp.4, viac čerp. v sústave			•	

¹⁾ K dispozícii, len ak je čerpadlo vybavené rozšíreným funkčným modulom typu FM 300.

11.3.3 "Nastavenia"

Nastavenie	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	Časť	Strana
Nast. hodnota	•	٠	•	13.1 Nast. hodnota	28
Prevádzkový režim	•	٠	•	13.2 Prevádzkový režim	28
Nastaviť manuálne otáčky	•	٠	•	13.3 Nastaviť manuálne otáčky	28
"Nastavte užívateľsky definovanú rýchlosť"	•	•	•	13.4 "Nastavte užívateľsky definovanú rýchlosť"	28
Ovládací režim	•	٠	•	13.5 "Riadiaci režim"	29
"Nastavenie proporcionálneho tlaku"	•	•	•	13.6 Nastavenie proporcionálneho tlaku	34
Analógové vstupy	•	٠	•		
Analóg. vstup 1, nastavenie	•	٠	•		24
Analóg. vstup 2, nastavenie	•	٠	•	- 13.7 Analogove vslupy	54
Analóg. vstup 3, nastavenie	•	● 1)	● 1)	-	
Vstupy Pt100/1000	•	• 1)	● 1)		
Pt100/1000 vstup 1, nastavenie	•	• 1)	● 1)	13.8 Vstupy Pt100/1000	35
Pt100/1000 vstup 2, nastavenie	•	• 1)	● 1)	-	
Digitálne vstupy	•	٠	•		
Digitálny vstup 1, nastavenie	•	•	•	13.9 Digitálne vstupy	36
Digitálny vstup 2, nastavenie	•	• 1)	● 1)	-	
Digitálne vstupy/výstupy	•	•	•		
Digit. vstup/výstup 3, nastavenie	•	•	•	- 13.10 Digitálne vstupy/výstupy	37
Digit. vstup/výstup 4, nastavenie	•	● 1)	• 1)	-	
Reléové výstupy	•	٠	•		
Reléový výstup 1	•	٠	•	- 13.11 "Signálne relé" 1 a 2 (Peléové výstupy)	38
Reléový výstup 2	•	•	•		
Analóg. výstup	•	• 1)	● 1)		
Signál výstupu	•	• 1)	● ¹⁾	- 13.12 Analóg. výstup	39
Funkcia analógového výstupu	•	● 1)	● 1)		
Nastavenie riadiacej jednotky	•	•	•	13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky)	40
Prevádzkový rozsah	•	٠	•	13.14 Prevádzkový rozsah	41
Vplyv nastavených hodnôt	•	•	•	13.15 Funkcia ext. požad.hodnoty	42
Vplyv ext.pož.hod	•	•	•	13.15 Funkcia ext. požad.hodnoty	42
Preddefinované hodnoty	•	• 1)	• ¹⁾	13.16 Preddefinované hodnoty	43
Monitorovacie funkcie	•	٠	•		
Monitorovanie ložiska motora	•	•	•	13.26 Monitorovanie ložiska motora	50
Údržba ložiska motora	•	•	•	"Nahradené ložiská" (Údržba ložiska motora)	50
Funkcia prekročeného limitu	•	•	•	13.17 Funkcia prekročeného limitu	44
Funkcia LiqTec	•	•	•	13.18 "LiqTec" (Funkcia LiqTec)	45

¹⁾ K dispozícii, len ak je čerpadlo vybavené rozšíreným funkčným modulom typu FM 300.

Pokračovanie na strane 23.

Pokračovanie zo strany 22.

Nastavenie	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	Časť	Strana
"Ovládanie alarmov"	•	•	•	13.25 Ovládanie alarmov	49
Špeciálne funkcie	•	٠	٠		
Funk. zast. nízkeho prietoku	•	•	•	13.19 "Funkcia stop" (Funk. zast. nízkeho prietoku)	45
"Zastavenie pri minimálnej rýchlosti"				13.20 Zastavenie pri minimálnej rýchlosti	47
Funkcia plnenia potrubia	•	•	•	13.21 Funkcia plnenia potrubia	48
Nast. impulzného prietokomeru	•	•	•	13.22 "Pulzný prietokomer" (Nast. impulzného prietokomeru)	48
Nárast	•	٠	•	13.23 Nárast	49
Vykurovanie počas prestoja	•	•	•	13.24 Vykurovanie počas prestoja	49
Komunikácia	•	٠	•		
Číslo čerpadla	•	٠	٠	13.28 "Číslo" (Číslo čerpadla)	50
Zap./vyp. rádiovú kom.	•	•	•	13.29 "Rádiová komunikácia" (Zap./vyp. rádiovú kom.)	50
Všeobecné nastavenia	•	•	•		
Jazyk	•	٠	•	13.30 Jazyk	50
Nastavenie dátumu a času	•	•	•	13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času)	51
Jednotky	•	•	•	13.32 "Konfigurácia jednotky" (Jednotky)	51
Nastavenia aktivovať/blokovať	•	•	•	13.33 "Tlačidlá na produkte" (Nastavenia aktivovať/blokovať)	51
Vymazanie histórie	•	•	•	13.34 Vymazanie histórie	51
Určenie Home obrazovky	•	٠	٠	13.35 Určenie Home obrazovky	52
Nast. obrazovky	•	•	•	13.36 Nast. obrazovky	52
Uložte aktuálne nast.	•	•	•	13.37 "Uložiť nastavenie" (Uložte aktuálne nast.)	52
Obnoviť aktuálne nast.	•	•	•	13.38 "Vyvolať nastavenia" (Obnoviť aktuálne nast.)	52
Spustenie príručky o spustení	•	•	•	13.41 Spustenie príručky o spustení	53

¹⁾ K dispozícii, len ak je čerpadlo vybavené rozšíreným funkčným modulom typu FM 300.

11.3.4 Assist

Assist	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	Časť	Strana
Asistované nastavenie čerpadla	•	•	٠	13.45 Asistované nastavenie čerpadla	54
Nastavenie, analógový vstup	•	٠	•	13.46 Nastavenie, analógový vstup	54
Nastavenie dátumu a času	•	٠	•	13.47 Nastavenie dátumu a času	55
Nastavenie viac čerpadiel	•	•	•	13.48 "Nastavenie viacerých čerpadiel" (Nastavenie viac čerpadiel)	55
Popis ovládacieho režimu	•	٠	٠	13.49 Popis ovládacieho režimu	58
Asistované rady pri poruche	•	٠	•	13.50 Asistované rady pri poruche	58

12. Grundfos GO Remote

Čerpadlo je navrhnuté na bezdrôtovú rádiovú alebo infračervenú komunikáciu s Grundfos GO Remote.

Grundfos GO Remote umožňuje nastavenie funkcií a umožňuje prístup k prehľadom stavov, technickým informáciám o produkte a k skutočným prevádzkovým parametrom.

Grundfos GO Remote ponúka tieto mobilné rozhrania (MI).



Obr. 23 Grundfos GO Remote komunikuje s čerpadlom cez rádiový signál alebo prostredníctvom infračerveného svetla (IR).

Pol. Popis

Grundfos MI 301: Samostatný modul, ktorý umožňuje komunikáciu prostredníctvom rádiového

 signálu alebo infračerveného svetla. Tento modul sa môže použiť spolu so smartfónom na báze Androidu alebo iOS s Bluetooth spojením.

12.1 Komunikácia

Keď Grundfos GO Remote komunikuje s čerpadlom, kontrolka v strede Grundfos Eye bude blikať zeleným svetlom. Viď časť 16. Grundfos Eye.

Okrem toho na čerpadlách vybavených rozšíreným ovládacím panelom sa na displeji objaví text s informáciou, že bezdrötové zariadenie sa pokúša nadviazať spojenie. Na čerpadle stlačte ©K za účelom nadviazania spojenia s Grundfos GO Remote alebo stlačte ♠ pre prerušenie spojenia.

Spojenie sa musí vytvoriť pomocou jedného z nasledovných typov komunikácie:

- rádiové spojenie
- infračervené spojenie.

12.1.1 Rádiová komunikácia

Rádiová komunikácia sa môže uskutočniť do vzdialenosti 30 m. Ak Grundfos GO Remote nadväzuje spojenie s čerpadlom po prvýkrát, musíte komunikáciu umožniť stlačením () alebo ©K na ovládacom paneli čerpadla. Potom, keď je už komunikácia nadviazaná, Grundfos GO Remote rozpozná čerpadlo a môžete si zvoliť čerpadlo z menu "Zoznam".

12.1.2 Infračervené spojenie

Pri komunikácii prostredníctvom infračerveného svetla sa Grundfos GO Remote musí zacieliť na riadiaci panel čerpadla.

12.2 Prehľad menu pre Grundfos GO Remote

Ovládací panel	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	
	•	•	•	
"Stav"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	
"Režim sústavy"			• 2)	
"Výsledná požadovaná hodnota"	•	•		
"Výsledná požadovaná hodnota sústavy"			• 2)	
"Aktuálna kontrolovaná hodnota"	•	•	• 2)	
"Otáčky motora"	•	•		
"Spotreba energie"	•	•		
"Spotreba energie, súst."			• 2)	
"Spotreba el. energie"	٠	•		
"Spotreba energie, súst."			• 2)	
"Momentálny prietok, špecifická energia"	•	•	• 2)	
"Počet prevádzkovaných hodín"	•	•		
"Počet prevádzkovaných hodín, sústava"			• 2)	
"Pt100/1000 vstup 1"	•	● 1)		
"Pt100/1000 vstup 2"	•	• 1)		
"Analógový výstup"	•	• 1)		
"Analógový vstup 1"	•	•		
"Analógový vstup 2"	•	•		
"Analógový vstup 3"	•	• 1)		
"Digitálny vstup 1"	•	•		
"Digitálny vstup 2"	•	• 1)		
"Digitálny vst. / výstup 3"	•	•		
"Digitálny vst. / výstup 4"	•	• 1)		
"Pripojené moduly"	•	•		
"Čerpadlo 1"			• 2)	
"Čerpadlo 2"			• 2)	
"Čerpadlo 3"			• 2)	
"Čerpadlo 4"			• 2)	

¹⁾ K dispozícii, len ak je čerpadlo vybavené rozšíreným funkčným modulom typu FM 300.

²⁾ K dispozícii, iba ak je Grundfos GO Remote pripojený k sústave s viacerými čerpadlami.

"Nastavenia"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	Časť	Strana
"Požadovaná hodnota"	•	•	•	13.1 Nast. hodnota	28
"Prevádzkový režim"	•	•	•	13.2 Prevádzkový režim	28
"Set user-defined speed"	•	•	•	13.4 "Nastavte užívateľsky definovanú rýchlosť"	28
"Riadiaci režim"	•	٠	•	13.5 "Riadiaci režim"	29
"Nastavenie proporcionálneho tlaku"	•	•	•	13.6 Nastavenie proporcionálneho tlaku	34
"Funkcia plnenia potrubí"	•	•	٠	13.21 Funkcia plnenia potrubia	48
"Tlačidlá na produkte"	•	•		13.33 "Tlačidlá na produkte" (Nastavenia aktivovať/blokovať)	51
"LiqTec"	•	● 1)		13.18 "LiqTec" (Funkcia LiqTec)	45
"Funkcia stop"	•	•	•	13.19 "Funkcia stop" (Funk. zast. nízkeho prietoku)	45
"Zastavenie pri minimálnej rýchlosti"	•	•	•	13.20 Zastavenie pri minimálnej rýchlosti	47
"Riadenie"	•	•	•	13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky)	40
"Prevádzkový rozsah"	•	•	٠	13.14 Prevádzkový rozsah	41
"Nábehy"	•	•		13.23 Nárast	49
"Číslo"	•	•		13.28 "Číslo" (Číslo čerpadla)	50
"Rádiová komunikácia"	•	•		13.29 "Rádiová komunikácia" (Zap./vyp. rádiovú kom.)	50
"Analógový vstup 1"	•	٠			
"Analógový vstup 2"	•	٠		13.7 Analógové vstupy	34
"Analógový vstup 3"	•	• 1)		_	
"Pt100/1000 vstup 1"	•	• 1)		12.8 Veture: Pt100/1000	25
"Pt100/1000 vstup 2"	•	• 1)		- 13.8 VSlupy P1100/1000	30
"Digitálny vstup 1"	•	•		- 12 0 Digitálno votupy	26
"Digitálny vstup 2"	•	• 1)		- 13.9 Digitalite vstupy	30
"Digitálny vst. / výstup 3"	•	٠			27
"Digitálny vst. / výstup 4"	•	• 1)		- 13. To Digitalite vstupy/vystupy	57
"Pulzný prietokomer"	•	•		13.22 "Pulzný prietokomer" (Nast. impulzného prietokomeru)	48
"Preddefinovaná požadovaná hodnota"	•	•	•	13.16 Preddefinované hodnoty	43
"Analógový výstup"	•	• 1)		13.12 Analóg. výstup	39
"Externá funkcia požadovanej hodnoty"	•	•		13.15 Funkcia ext. požad.hodnoty	42
"Signálne relé 1"	•	٠		13.11 "Signálne relé" 1 a 2	20
"Signálne relé 2"	•	•		(Reléové výstupy)	38

¹⁾ K dispozícii, len ak je čerpadlo vybavené rozšíreným funkčným modulom typu FM 300.

Pokračuje na strane 27.

Pokračovanie zo strany 26.

"Nastavenia"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	Časť	Strana
"Prekročená medzná hodnota 1"	•	•	•	13.17 Funkcia prekročeného	44
"Prekročená medzná hodnota 2"	•	•	•	limitu	44
"Čas striedavej prevádzky"			• 2)		
"Snímač, ktorý sa má použiť"			• 2)	13.48 "Nastavenie viacerých čerpadiel" (Nastavenie viac černadiel)	55
"Čas na výmenu čerpadla"			1) + 2)		
"Vyhrievanie motora v pokojnom stave"	•	•		13.24 Vykurovanie počas prestoja	49
"Ovládanie alarmov"	•	•	٠	13.25 Ovládanie alarmov	49
"Monitoring ložísk motora"	•	•		13.26 Monitorovanie ložiska motora	50
"Servis"	•	٠		13.27 "Servis"	50
"Dátum a čas"	•	• 1)		13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času)	51
"Uložiť nastavenia"	•	•		13.37 "Uložiť nastavenie" (Uložte aktuálne nast.)	52
"Vyvolať nastavenia"	•	•		13.38 "Vyvolať nastavenia" (Obnoviť aktuálne nast.)	52
"Späť"	•	٠	٠	13.38.1 "Späť"	52
"Názov čerpadla"	•	•	•	13.39 "Názov čerpadla"	52
"Kód pripojenia"	•	•	•	13.40 "Kód pripojenia"	53
"Konfigurácia jednotky"	•	•		13.32 "Konfigurácia jednotky" (Jednotky)	51

¹⁾ K dispozícii, len ak je čerpadlo vybavené rozšíreným funkčným modulom typu FM 300.

²⁾ K dispozícii, iba ak je Grundfos GO Remote pripojený k sústave s viacerými čerpadlami.

"Poplašná signalizácia a varovanie"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	Časť	Strana
"Hlásenie alarmu"	•	٠	•	13.42 Záznam alarmu	53
"Záznam varovných hlásení"	•	•	•	13.43 Záznam výstrahy	54
Tlačidlo na resetovanie alarmu - "Reset alarm"	•	•	•		

Pomoc "Assist"	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	СМЕ	Sústava s viacerými čerpadlami	Časť	Strana
"Asistované nastavenie čerpadla"	•	٠		13.45 Asistované nastavenie čerpadla	54
"Asistovaná rada k poruche"	•	•	•	13.50 Asistované rady pri poruche	58
"Nastavenie viacerých čerpadiel"	•	•	•	13.48 "Nastavenie viacerých čerpadiel" (Nastavenie viac čerpadiel)	55

13. Popis funkcií

13.1 Nast. hodnota

Prevedenie čerpadla	Nast. hodnota
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Požadovanú hodnotu pre všetky riadiace režimy môžete nastaviť, keď si zvolíte požadovaný riadiaci režim. Viď časť 13.5 "Riadiaci režim".

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.2 Prevádzkový režim

Prevedenie čerpadla	Prevádzkový režim
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Možné prevádzkové režimy:

- Normálny Čerpadlo beží v súlade so zvoleným riadiacim režimom.
- Stop Čerpadlo sa zastaví.
- Min.

Prevádzku podľa minimálnej krivky je možné využívať v časových obdobiach, keď je požadovaný minimálny prietok. Pri prevádzke v súlade s minimálnou krivkou čerpadlo pracuje ako neriadené čerpadlo.

• Max.

Prevádzku podľa maximálnej krivky je možné využívať v časových obdobiach, keď je požadovaný maximálny prietok. Pri prevádzke v súlade s maximálnou krivkou čerpadlo pracuje ako neriadené čerpadlo.

Ručný

Čerpadlo pracuje pri manuálne nastavených otáčkach. Vo voľbe Ručný je požadovaná hodnota prestavená prostredníctvom zbernice. Viď časť 13.3 Nastaviť manuálne otáčky.

 "Užívateľsky definovaná rýchlosť" Motor pracuje na otáčkach, nastavených užívateľom. Viď časť 13.4 "Nastavte užívateľsky definovanú rýchlosť". Všetky prevádzkové režimy sú znázornené na obr. 24.



FM06 4024 1515

Obr. 24 Prevádzkové režimy

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.3 Nastaviť manuálne otáčky

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu. S Grundfos GO Remote nastavíte otáčky pomocou menu Nast. hodnota.

Otáčky čerpadla môžete nastaviť v % maximálnych otáčok. Keď ste prevádzkový režim nastavili na manuálny Ručný, čerpadlo bude bežať pri nastavených otáčkach. Otáčky je potom možné meniť manuálne prostredníctvom Grundfos GO Remote alebo prostredníctvom rozšíreného ovládacieho panelu.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.4 "Nastavte užívateľsky definovanú rýchlosť"

Otáčky motora môžete nastaviť v % maximálnych otáčok. Keď ste prevádzkový režim nastavili na "Užívateľsky definovanú rýchlosť", motor bude bežať pri nastavených otáčkach.

13.5 "Riadiaci režim"

Prevedenie čerpadla	Ovládací režim
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Možné druhy riadenia:

- "Proporcionálny tlak"
- "Konštantný tlak" (Konštantný tlak)
- "Konštantná teplota" (Konšt. teplota)
- "Konštantný diferenciálny tlak" (Konšt. dif. tlak)
- "Konštantná diferenciálna teplota" (Konšt. dif. tepl.)
- "Konštantný prietok" (Konšt. prietok)
- "Konštantná hladina" (Konšt. hladina)
- "Iná konštantná hodnota" (Iná konšt. hodn.)
- "Konštantná krivka" (Konšt. krivka)
 - * Vyžaduje sa nameraný diferenciálny tlak a údaje o čerpadle zadané do regulátora. Viď 13.6.5 "Údaje o čerpadle"

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.5.1 "Proporcionálny tlak"

Prevedenie čerpadla	"Proporcionálny tlak"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Odporúčame tento režim ovládania, ak je čerpadlo nainštalované v obehovom systéme.

Dopravná výška čerpadla sa znižuje spolu s klesajúcou spotrebou vody a naopak sa zvyšuje spolu s rastúcou spotrebou vody. Viď Obr. 25.



Obr. 25 "Proporcionálny tlak"

Tento režim riadenia je zvlášť vhodný v systémoch s relatívne veľkými stratami tlaku v rozvádzacích potrubiach. Dopravná výška čerpadla sa zvyšuje úmerne s prietokom systému, aby sa kompenzovali veľké tlakové straty v rozvodných potrubiach.

Pre nastavenie proporcionálneho tlaku 13.6 Nastavenie proporcionálneho tlaku.

13.5.2 "Konštantný tlak"

Prevedenie čerpadla	"Konštantný tlak"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Tento režim riadenia odporúčame, ak má čerpadlo dodávať konštantný tlak nezávisle od prietoku v sústave. Viď obr. 26.



Obr. 26 "Konštantný tlak"

Tento riadiaci režim využíva tlakový snímač osadený z výroby, ak tam nejaký prítomný je, ktorý meria výstupný tlak čerpadla.

Pre čerpadlá bez snímača osadeného z výroby musíte pripojiť tlakový snímač k jednému z analógových výstupov čerpadla. Snímač tlaku môžete nastaviť v menu Assist. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.

Príklady

· Jeden externý snímač tlaku.



Obr. 27 "Konštantný tlak"

Nastavenie riadiacej jednotky

Ďalšie odporúčané nastavenia ovládača sú uvedené v časti 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).

Výrobné nastavenie

13.5.3 "Konštantná teplota"

0,
_
0
è.
ē
3
<u>C</u>
3
a
\sim
S
-
\sim
-

Prevedenie čerpadla	"Konštantná teplota"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Tento riadiaci režim zaisťuje konštantnú teplotu. Konštantná teplota je komfortný riadiaci režim, ktorý je možné použiť v teplovodných sústavách na riadenie prietoku na udržanie stálej teploty v sústave. Viď obr. 28.



Obr. 28 "Konštantná teplota"

Tento riadiaci režim vyžaduje tepelný snímač umiestnený v oblasti, kde má byť teplota kontrolovaná. Pozri príklady uvedené nižšie:

Príklady



Obr. 29 "Konštantná teplota"

Nastavenie riadiacej jednotky

Ďalšie odporúčané nastavenia ovládača sú uvedené v časti 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.5.4 "Konštantný diferenčný tlak"

Prevedenie čerpadla	"Konštantný diferenčný tlak"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Čerpadlo udržiava konštantný diferenčný tlak, nezávisle od prietoku v systéme. Viď obr. 30.



Obr. 30 "Konštantný diferenčný tlak"

Tento riadiaci režim si vyžaduje buď snímač diferenčného tlaku alebo dva externé snímače tlaku. Pozri príklady uvedené nižšie:

Príklady

 Jeden snímač diferenciálneho tlaku. Čerpadlo využíva vstup zo snímača pre reguláciu tlakového rozdielu. Snímač môžete nastaviť ručne alebo pomocou menu Assist. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.



 Dva tlakové snímače. Riadenie konštantného diferenčného tlaku je možné pomocou dvoch snímačov tlaku. Čerpadlo využíva vstupy z dvoch snímačov a kalkuluje diferenčný tlak. Oba snímače musia mať rovnakú jednotku a musia byť nastavené ako snímače spätnej väzby. Snímače môžete nastaviť ručne, snímač snímačom alebo pomocou menu Assist. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.



Obr. 31 "Konštantný diferenčný tlak"

Nastavenie riadiacej jednotky

Ďalšie odporúčané nastavenia ovládača sú uvedené v časti 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).

Výrobné nastavenie

13.5.5 "Konštantná diferenčná teplota"

Prevedenie čerpadla	"Konštantná diferenčná teplota"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Čerpadlo udržiava v systéme konštantnú

diferenciálnu teplotu a výkon čerpadla sa riadi podľa toho. Viď obr. 32.



Obr. 32 "Konštantná diferenčná teplota"

Tento režim riadenia potrebuje buď dva snímače teploty alebo jeden snímač diferenciálnej teploty. Pozri príklady uvedené nižšie. Snímače teploty môžu byť buď analógové snímače, pripojené k dvom analógovým vstupom, alebo dva snímače Pt100/Pt1000, pripojené ku vstupom Pt100/Pt1000, ak sú u špecifického čerpadla k dispozícii.

Nastavte snímač v menu Assist pod Asistované nastavenie čerpadla. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.

Príklady

Jeden snímač diferenčnej teploty.

Čerpadlo využíva vstup zo snímača pre riadenie diferenciálnej teploty.

Snímač môžete nastaviť ručne alebo pomocou menu Assist. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.



Dva teplotné snímače. Riadenie konštantnej diferenciálnej teploty je možné pomocou dvoch snímačov teploty. Čerpadlo využíva vstup z dvoch snímačov a kalkuluje diferenciálnu teplotu. Oba snímače musia mať rovnakú jednotku a musia byť nastavené ako snímače spätnej väzby. Môžete to urobiť ručne, snímač snímačom alebo pomocou menu Assist. Viď časť *13.45 Asistované nastavenie čerpadla*.





Nastavenie riadiacej jednotky

Ďalšie odporúčané nastavenia ovládača sú uvedené v časti 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).

Výrobné nastavenie

13.5.6 "Konštantný prietok"

Prevedenie čerpadla	"Konštantný prietok"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Čerpadlo v systéme udržiava konštantný prietok, nezávisle na dopravnej výške. Viď obr. 34.



Obr. 34 Konštantný prietok

Tento riadiaci režim vyžaduje snímač prietoku, ako je to znázornené nižšie:

Príklad



Obr. 35 "Konštantný prietok"

Nastavenie riadiacej jednotky

Ďalšie odporúčané nastavenia ovládača sú uvedené v časti 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.5.7 "Konštantná hladina"

Prevedenie čerpadla	"Konštantná hladina"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Čerpadlo udržiava konštantnú hladinu nezávisle od prietoku. Viď obr. 36.



Obr. 36 "Konštantná hladina"

Tento režim riadenia vyžaduje snímač úrovne hladiny.

Čerpadlo dokáže kontrolovať úroveň hladiny v nádrži dvomi spôsobmi:

- Ako funkcia vyprázdňovania, keď čerpadlo čerpá kvapalinu von z napájacej nádrže.
- Ako funkcia plnenia, keď čerpadlo čerpá kvapalinu do zásobovacej nádrže.

Viď obr. 37.

Typ kontrolnej funkcie úrovne hladiny závisí na nastavení zabudovanej riadiacej jednotky. Viď časť 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).

Príklady

- · Jeden snímač úrovne hladiny.
 - funkcia vyprázdňovania (napájacia nádrž).



Jeden snímač úrovne hladiny.
 – funkcia plnenia (zásobovacia nádrž).





Nastavenie riadiacej jednotky

Ďalšie odporúčané nastavenia ovládača sú uvedené v časti 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.5.8 "Iná konštantná hodnota"

Prevedenie čerpadla	"Iná konštantná hodnota"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Akákoľvek iná hodnota sa udržiava konštantná.

Používajte tento režim riadenia, ak chcete riadiť hodnotu, ktorá nie je dostupná v menu Ovládací režim. Pripojte snímač, ktorý meria riadenú hodnotu, k jednému z analógových vstupov čerpadla. Riadená hodnota je zobrazená v percentách rozsahu snímača.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.5.9 "Konštantná krivka"

Prevedenie čerpadla	"Konštantná krivka"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Prevádzka čerpadla môže byť nastavená podľa konštantnej krivky podobne ako neregulované čerpadlo. Viď obr. 38.

Požadované otáčky môžu byť nastavené v % maximálnych otáčok v rozsahu od 13 do 100 %.



FM05 7957 1713

Obr. 38 "Konštantná krivka"

Nastavenie riadiacej jednotky

Ďalšie odporúčané nastavenia ovládača sú uvedené v časti 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).

Výrobné nastavenie

13.6 Nastavenie proporcionálneho tlaku

13.6.1 "Funkcia kontrolnej krivky"

Proporcionálnu krivku môžete nastaviť na kvadratickú alebo lineárnu, aby zodpovedala systémovej krivke.

13.6.2 "Dopravná výška nulového prietoku"

Túto hodnotu môžete nastaviť v percentách požadovanej hodnoty a definovať, o koľko sa musí požadovaná hodnota znížiť pri uzatvorenom ventile. Pri nastavení 100 % sa režim ovládania rovná konštantnému tlakovému rozdielu.

13.6.3 "Fixný vstupný tlak"

Toto menu umožňuje použitie fixného vstupného tlaku.

13.6.4 "Vstupný tlak"

Zadajte fixný vstupný tlak, ktorý sa má privádzať do čerpadla.

13.6.5 "Údaje o čerpadle"

Aby čerpadlo mohlo pracovať pri proporcionálnom tlaku, musí regulátor spracovať krivku čerpadla. Zadajte maximálnu dopravnú výšku, menovitú výšku a menovitý prietok z typového štítku čerpadla.

13.7 Analógové vstupy

Vstupy, ktoré sú k dispozícii, závisia od funkčného modulu, ktorý je k čerpadlu pripojený:

Funkcia (terminál)	FM 200* (štandardná)	FM 300* (rozšírená)
Analóg. vstup 1, nastavenie (4)	•	•
Analóg. vstup 2, nastavenie (7)	•	•
Analóg. vstup 3, nastavenie (14)	-	•

* Viď časť 19. Identifikácia funkčného modulu..

Ak chcete nastaviť analógový vstup pre snímač spätnej väzby, odporúčame, aby ste to uskutočnili cez menu Asistované nastavenie čerpadla. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.

Ak chcete nastaviť analógový vstup pre iné účely, môžete to urobiť ručne.

Analógové vstupy môžete nastaviť pomocou menu Nastavenie, analógový vstup. Viď časť 13.46 Nastavenie, analógový vstup.

Ak robíte ručné nastavenie prostredníctvom Grundfos GO Remote, musíte vojsť do menu pre analógový vstup, ktoré nájdete pod menu Nastavenie.

Funkcia

Analógové vstupy sa môžu nastaviť pre tieto funkcie:

- Neaktívne
- Snímač odozvv
- Snímač je používaný pre zvolený režim riadenia. Vplyv ext.pož.hod
- Viď časť 13.15 Funkcia ext. požad.hodnoty.
- Iná funkcia.

Meraný parameter

Vyberte jeden z parametrov uvedených nižšie, t.j. parameter, ktorý sa má v systéme merať snímačom pripojeným na aktuálny analógový vstup. Viď obr. 39.



+ + + + + +

Obr. 39	Prehľad umiestnení snímača
---------	----------------------------

Funkcia snímača / meraný parameter	Pol.
Prívodný tlak	1
Dif. tlak, prívod	2
Výstupný tlak	3
Dif. tlak, výpust	4
Dif. tlak, čerpadlo	5
Tlak 1, externý	6
Tlak 2, externý	7
Dif. tlak, ext.	8
HI. zásob. nádrže	9
HI.plniacej.nádrž.	10
Prietok čerpadlo.	11
Prietok, externý	12
Teplota kvapaliny	13
Teplota 1	14
Teplota 2	15
Rozdiel.tepl., ext.	16
Teplota okolia	Nie je zobrazené
Iný parameter	Nie je zobrazené

Jednotka

Parameter	Možné jednotky
Tlak	bar, m, kPa, psi, ft
Hladina	m, ft, in
Prietok čerpadla	m³/h, l/s, yd³/h, gpm
Teplota kvapaliny	°C, °F
Iný parameter	%

Elektrický signál

Zvoľte typ signálu:

- 0,5-3,5 V
- 0-5 V
- 0-10 V
- 0-20 mA
- 4-20 mA.

Rozsah snímača, minimálna hodnota

Nastavte minimálnu hodnotu pripojeného snímača.

Rozsah snímača, maximálna hodnota

Nastavte maximálnu hodnotu pripojeného snímača.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.7.1 Nastavenie dvoch snímačov pre diferenčné meranie

Za účelom merania rozdielu parametra medzi dvoma bodmi nastavte príslušné snímače takto:

Parameter	Analógový vstup pre snímač 1	Analógový vstup pre snímač 2
Tlak, možnosť 1	Diferenčný tlak, sací	Diferenčný tlak na výstupe
Tlak, možnosť 2	Tlak 1, externý	Tlak 2, externý
Prietok	Prietok čerpadla	Prietok, externý
Teplota	Teplota 1	Teplota 2



Ak chcete používať riadiaci režim "konštantný diferenčný tlak", musíte zvoliť funkciu Snímač odozvy pre analógový vstup oboch snímačov.

13.8 Vstupy Pt100/1000

Vstupy, ktoré sú k dispozícii, závisia od funkčného modulu, ktorý je k čerpadlu pripojený:

Funkcia (terminál)	FM 200* (štandardná)	FM 300* (rozšírená)
Pt100/1000 vstup 1, nastavenie (17 a 18)	-	•
Pt100/1000 vstup 2, nastavenie (18 a 19)	-	•

* Viď časť 19. Identifikácia funkčného modulu..

Ak chcete nastaviť Pt100/1000 vstup pre snímač spätnej väzby, odporúčame, aby ste to uskutočnili cez menu Asistované nastavenie čerpadla. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.

Ak chcete nastaviť vstup Pt100/1000 pre iné účely, môžete to urobiť ručne.

Analógové vstupy môžete nastaviť pomocou menu Nastavenie, analógový vstup. Viď časť 13.46 Nastavenie, analógový vstup.

Ak robíte ručné nastavenie prostredníctvom Grundfos GO Remote, musíte vojsť do menu pre Pt100/1000 vstup, ktoré nájdete pod menu Nastavenie.

Funkcia

Vstupy Pt100 / 1000 sa môžu nastaviť na tieto funkcie:

- Neaktívne
- Snímač odozvy Snímač je používaný pre zvolený režim riadenia.
- Vplyv ext.pož.hod
 Viď časť 13.15 Funkcia ext. požad.hodnoty.
- Iná funkcia.

Meraný parameter

Vyberte jeden z parametrov uvedených nižšie, t.j. parameter, ktorý sa má v systéme merať PT100/1000 snímačom pripojeným na aktuálny PT100/1000 vstup. Viď obr. 40.



Obr. 40 Prehľad umiestnení snímača Pt100/1000

Parameter	Pol.
Teplota kvapaliny	1
Teplota 1	2
Teplota 2	3
Teplota okolia	Nie je zobrazené

Rozsah merania

od -50 do 204 °C.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.9 Digitálne vstupy

Prevedenie čerpadla	Digitálne vstupy
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Vstupy, ktoré sú k dispozícii, závisia od funkčného modulu, ktorý je k čerpadlu pripojený:

FM 200* (štandardná)	FM 300* (rozšírená)
•	•
-	•
	FM 200* (štandardná) •

* Viď časť 19. Identifikácia funkčného modulu..

Keď chcete nastaviť digitálny vstup, urobte nastavenia uvedené nižšie.

Funkcia

Vyberte jednu z týchto funkcií:

- Neaktívne.
 Keď sa nastaví na Neaktívne, neaktívny, vstup nemá žiadnu funkciu.
- Ext. zast..
 Keď sa vstup deaktivuje (otvorený obvod), čerpadlo sa zastaví.

- Min. (minimálne otáčky). Keď sa vstup aktivuje, bude čerpadlo bežať na nastavené minimálne otáčky.
- Max. (maximálne otáčky). Keď sa vstup aktivuje, bude čerpadlo bežať na nastavené maximálne otáčky.
- "Užívateľsky definovaná rýchlosť" Keď sa vstup aktivuje, bude motor bežať na otáčkach nastavených užívateľom.
- Externá chyba.
 Keď je aktivovaný vstup, spustí sa časový spínač. Keď je vstup aktivovaný viac ako 5 sekúnd, čerpadlo sa zastaví a bude signalizovaná porucha. Táto funkcia závisí od vstupu z externého zariadenia.
- Resetovanie alarmu.
 Keď sa aktivuje vstup, možná indikácia chyby sa resetuje.
- Prevádzka na sucho.

Keď je zvolená táto funkcia, dá sa zaregistrovať nedostatok sacieho tlaku alebo vody. Čerpadlo sa zastaví, ak zistí nedostatok vstupného tlaku alebo vody (chod nasucho). Čerpadlo sa nemôže reštartovať, keďže je aktivovaný vstup. Toto si vyžaduje príslušenstvo, ako napríklad:

- tlakový spínač, inštalovaný na sacej strane čerpadla
- plavákový spínač, inštalovaný na sacej strane čerpadla.
- Akumul. prietok.

Keď sa zvolí táto funkcia, môže sa registrovať akumulovaný prietok. Toto si bude vyžadovať prietokomer, ktorý bude môcť dať signál ako spätnú väzbu vo forme impulzu pre definovaný objem vody. Viď časť 13.22 "Pulzný prietokomer" (Nast. impulzného prietokomeru).

- Preddef. požad. hodn., č. 1 (používa sa len pre digitálny vstup 2).
 Keď sa digitálne vstupy nastavia na preddefinovanú požadovanú hodnotu, čerpadlo bude pracovať podľa požadovanej hodnoty na základe kombinácie aktivovaných digitálnych vstupov. Viď časť 13.16 Preddefinované hodnoty.
- Aktívny výstup. Keď je vstup aktivovaný, aktivuje sa príslušný digitálny výstup. Viď 13.10 Digitálne vstupy/výstupy. Toto sa vykonáva bez akýchkoľvek zmien v prevádzke čerpadla.
- Miestne zastavenie motora. Keď je vstup aktivovaný, dané čerpadlo v systéme viacerých čerpadiel sa zastaví bez ovplyvnenia výkonu ostatných čerpadiel v systéme.

Priorita vybratých funkcií vo vzájomnom vzťahu vyplýva z časti 15. Priorita nastavených parametrov. Príkaz na zastavenie má vždy najvyššiu prioritu.

Odklad aktivácie

Zvoľte odklad aktivácie (T1).

Je to čas medzi digitálnym signálom a aktiváciou zvolenej funkcie.

Rozsah: 0-6000 sekúnd.
Slovenčina (SK)

Režim časovača trvania

Zvoľte režim. Viď obr. 41.

- Neaktívne
- aktívny s prerušením (režim A)
- aktívny bez prerušenia (režim B)
- aktívny s dobehom (režim C).

Zvoľte čas trvania (T2).

To je čas, ktorý - spolu s režimom - stanovuje, ako dlho bude zvolená funkcia aktívna. Rozsah: 0 až 15.000 sekúnd.

T vstup > T1 + T2 T vstup < T1 + T2





Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.10 Digitálne vstupy/výstupy

Prevedenie čerpadla	Digitálne vstupy/výstupy
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Vstupy/výstupy, ktoré sú k dispozícii, závisia od funkčného modulu pripojeného k čerpadlu:

Funkcia (terminál)	FM 200* (štandardná)	FM 300* (rozšírená)
Digit. vstup/výstup 3, nastavenie (6 a 10)	•	•
Digit. vstup/výstup 4, nastavenie (11 a 18)	-	•

Viď časť 19. Identifikácia funkčného modulu..

Môžete si zvoliť, či rozhranie bude použité ako vstup alebo výstup. Výstup je otvorený kolektor a môžete ho pripojiť napr. k externému relé alebo ovládaču, ako je napríklad PLC.



42 Príklad konfigurovateľných digitálnych vstupv/výstupov

Keď chcete nastaviť digitálny vstup/výstup, vykonajte nastavenia uvedené nižšie.

Režim

*

Digitálny vstup/výstup 3 a 4 môžete nastaviť ako digitálny vstup alebo digitálny výstup:

- Digitálny vstup
- Digitálny výstup.

Funkcia

Digitálny vstup/výstup 3 a 4 môžete nastaviť na funkcie uvedené v tabuľke nižšie:

Možné funkcie, digitálny vstup/výstup 3

Funkcia, ak vstup (Detaily nájdete v časti 13.9 Digitálne vstupy)	Funkcia, ak výstup (Detaily nájdete v časti 13.11 "Signálne relé" 1 a 2 (Reléové výstupy))
Neaktivne	Neaktívne

•	Neaktív	ne

- Ext. zast.
- Min
- Max.
- "Rýchlosť definovaná používateľom"
- Externá chyba
- Resetovanie alarmu
- Prevádzka na sucho
- Akumul, prietok
- Preddef, požad, hodn., č. 2
- Aktívny výstup
- Miestne zastavenie motora

Možné funkcie, digitálny vstup/výstup 4

(Detaily nájdete
vcasti
13.11 "Signálne relé"
1 a 2 (Reléové
výstupy))

Funkcia, ak výstup

Pripravený

Chod čerpadla

Prekroč. limit 2

Digitálny vstup 1.

Digitálny vstup 2,

Digitálny vstup 3,

Digitálny vstup 4,

VýstrahaPrekroč.

Alarm Prevádzka

limit 1

stav

stav

stav

stav

•	Neaktívne	•	Neaktívne
•	Ext. zast.	•	Pripravený
•	Min.	•	Alarm
•	Max.	•	Prevádzka
•	"Rýchlosť	•	Chod čerpadla
	definovaná	•	VýstrahaPrekroč.
	používateľom"		limit 1
•	Externá chyba	•	Prekroč. limit 2
•	Resetovanie alarmu	•	Digitálny vstup 1,
•	Prevádzka na sucho		stav
•	Akumul. prietok	•	Digitálny vstup 2,
•	Preddef. požad.		stav
	hodn., č. 2	•	Digitálny vstup 3,
•	Aktívny výstup		stav
•	Miestne zastavenie	•	Digitálny vstup 4,
	motora		stav

Odklad aktivácie (iba pre vstup)

Zvoľte odklad aktivácie (T1).

Je to čas medzi digitálnym signálom a aktiváciou zvolenej funkcie.

Rozsah: 0-6000 sekúnd

Režim časovača trvanja (iba pre vstup)

Zvoľte režim časovača trvania. Viď obr. 41.

- . Neaktívne
- aktívny s prerušením (režim A)
- aktívny bez prerušenia (režim B)
- aktívny s dobehom (režim C)

Zvoľte čas trvania (T2).

To je čas, ktorý - spolu s režimom - stanovuje, ako dlho bude zvolená funkcia aktívna.

Rozsah: 0 až 15.000 sekúnd.

T vstup > T1 + T2T vstup < T1 + T2



Obr. 43 Funkcia digitálnych vstupov časovača trvania

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.11 "Signálne relé" 1 a 2 (Reléové výstupy)

Prevedenie čerpadla	"Signálne relé" 1 a 2 (Reléové výstupy)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Čerpadlo má dve signálne relé pre potenciálne voľnú signalizáciu. Ďalšie informácie sú uvedené v časti 25. Kontrola.

Funkcia

Signálne relé môžete konfigurovať tak, aby sa aktivovali jednou z nasledovných udalostí:

- Neaktívne.
- Pripravený. Čerpadlo môže bežať alebo je pripravené na prevádzku a nie sú prítomné žiadne alarmy.
- Alarm.
- Alarm je aktívny a čerpadlo je zastavené.
- "V prevádzke" (Prevádzka). "V prevádzke" znamená "V chode", ale čerpadlo je stále v prevádzke, ak bolo zastavené v dôsledku nízkeho prietoku. Viď časť "Detekcia nízkeho prietoku" na strane 46.
- "V chode" (Chod čerpadla). Čerpadlo pracuje.
- Výstraha. Varovanie je aktívne.

- Digitálny vstup 1, stav Ak je aktivovaný digitálny vstup 1, aktivuje sa aj výstup.
- Digitálny vstup 2, stav Ak je aktivovaný digitálny vstup 2, aktivuje sa aj výstup.
- Digitálny vstup 3, stav Ak je aktivovaný digitálny vstup 3, aktivuje sa aj výstup.
- Digitálny vstup 4, stav Ak je aktivovaný digitálny vstup 4, aktivuje sa aj výstup.
- Prekroč. limit 1
 Ak je aktivovaná táto funkcia, je aktivované signálne relé. Viď časť 13.17 Funkcia prekročeného limitu.
- Prekroč. limit 2. Ak je aktivovaná táto funkcia, je aktivované signálne relé. Viď časť 13.17 Funkcia prekročeného limitu.
- "Externé riadenie ventilátora" (Regul. ext. ventilátora).
 Ak zvolíte "Externé riadenie ventilátora", aktivuje sa relé, ak vnútorná teplota elektroniky motora dosiahne prednastavenú limitnú hodnotu.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.12 Analóg. výstup

Prevedenie čerpadla	Analóg. výstup
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Či analógový výstup je k dispozícii alebo nie je, závisí od funkčného modulu, ktorý je k čerpadlu pripojený:

Funkcia (terminál)	FM 200* (štandard ná)	FM 300* (rozšírená)
Analóg. výstup	-	•

* Viď časť 19. Identifikácia funkčného modulu..

Analógový výstup umožňuje prenos určitých prevádzkových údajov do externých riadiacich systémov.

Keď chcete nastaviť analógový výstup, urobte nastavenia uvedené nižšie.

Signál výstupu

- 0-10 V
- 0-20 mA
- 4-20 mA.

Funkcia analógového výstupu

· Aktuálne otáčky

Rozsah signálu	Aktuálne otáčky [%]		
[V, mA]	0	100	200
0-10 V	0 V	5 V	10 V
0-20 mA	0 mA	10 mA	20 mA
4-20 mA	4 mA	12 mA	20 mA

Údaj je percento menovitých otáčok.

Aktuál. hodn.

Rozsah	"Aktuálna hodnota" Senzor _{min} Senzor _{max}	
[V, mA]		
0-10 V	0 V	10 V
0-20 mA	0 mA	20 mA
4-20 mA	4 mA	20 mA

Údaj je percento rozsahu medzi minimálnou a maximálnou hodnotou.

Výsled. nast. hod.

Rozsah signálu	Výsled. [nast. hod. %]
[V, mA]	0	100
0-10 V	0 V	10 V
0-20 mA	0 mA	20 mA
4-20 mA	4 mA	20 mA

Údaj je percento rozsahu externej požadovanej hodnoty.

Zaťaženie motora

Rozsah signálu	Zaťaženi [⁹	ie motora %]
[V, mA]	0	100
0-10 V	0 V	10 V
0-20 mA	0 mA	20 mA
4-20 mA	4 mA	20 mA

Údaj je percento rozsahu medzi 0 a 200 % maximálneho prípustného zaťaženia pri aktuálnych otáčkach.

Prúd motora

Rozsah signálu		Prúd motora [%]		
[V, mA]	0	100	200	
0-10 V	0 V	5 V	10 V	
0-20 mA	0 mA	10 mA	20 mA	
4-20 mA	4 mA	12 mA	20 mA	

Údaj je percento rozsahu medzi 0 % a 200 % menovitého prúdu.

• Prekroč. limit 1 a Prekroč. limit 2

Rozsah	Funkcia prekročeného limitu	
signálu [V, mA]	Výstup neaktívny	Výstup aktívny
0-10 V	0 V	10 V
0-20 mA	0 mA	20 mA
4-20 mA	4 mA	20 mA

Táto funkcia je typicky používaná na monitorovanie sekundárnych parametrov v systéme. Ak je prekročený limit, aktivuje sa výstup, varovanie alebo alarm.

Prietok

Rozsah signálu	_	Prietok [%]	
[V, mA]	0	100	200
0-10 V	0 V	5 V	10 V
0-20 mA	0 mA	10 mA	20 mA
4-20 mA	4 mA	12 mA	20 mA

Údaj je percento rozsahu medzi 0 a 200 % nominálneho prietoku.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky)

Prevedenie čerpadla	"Riadenie" (Nastavenie riadiacej jednotky)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Čerpadlá majú štandardné výrobné nastavenia prírastku (K $_{\rm p})$ a integrálneho času (T $_{\rm i}).$

Avšak, ak nie je výrobné nastavenie optimálne, zisk a integrálny čas môžete zmeniť:

- Nastavte prírastok v rozsahu hodnôt od 0,1 do 20.
- Nastavte integrálnu časovú konštantu v rozsahu hodnôt od 0,1 do 3600 s.
 Ak zvolíte konštantu 3600 s, riadiaca jednotka

bude fungovať ako P ovládač. Okrem toho sa riadiaca jednotka môže nastaviť na inverzné ovládanie.

To znamená, že ak zvýšite požadovanú hodnotu, otáčky sa znížia. V prípade aplikácie inverzného spôsobu riadenia musíte nastaviť konštantu nárastu v rozsahu -0,1 až -20.

Pokyny na nastavenie riadiacej jednotky PI

Tabuľky dole znázorňujú odporúčané nastavenia riadiacej jednotky:

Konštantný diferenčný tlak	κ _p	Тi
	0,5	0,5
-@@		
	0.5	L1 < 5 m: 0,5
	0,0	L1 > 10 m: 5

L1: vzdialenosť v metroch medzi čerpadlom a snímačom.

	٢		
Konštantná teplota	Vykuro- vacia sústava ¹⁾	Chladiaca sústava ²⁾	т _і
	0,5	-0,5	10 + 5L2
	0,5	-0,5	30 + 5L2

- Vo vykurovacích systémoch má nárast výkonu čerpadla za následok zvýšenie teploty na snímači.
- 2) V chladiacich systémoch má nárast výkonu čerpadla za následok pokles teploty na snímači.

L2: vzdialenosť v metroch medzi výmenníkom tepla a snímačom.

Konštantná diferenčná teplota	κ _p	Τ _i
		10 . 51 2
	-0,5	10 + 5L2

L2: Vzdialenosť v [m] medzi výmenníkom tepla a senzorom.

Konštantný prietok	κ _p	Тi
	0,5	0,5
	r	
Konštantný tlak	κ _p	Тi
	0,5	0,5
	0,5	0,5



Všeobecné zásady ovládania

Ak riadiaca jednotka reaguje príliš pomaly, zvýšte prírastok.

Ak riadiaca jednotka kmitá alebo je nestabilná, skúste stlmiť sústavu znížením prírastku alebo zvýšením integrálneho času.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.14 Prevádzkový rozsah

Prevedenie čerpadla	Prevádzkový rozsah
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Nastavte prevádzkový rozsah nasledovne:

- Nastavte minimálne otáčky v rozsahu od fixných minimálnych otáčok po maximálne otáčky nastavené užívateľom.
- Nastavte maximálne otáčky v rozsahu od minimálnych otáčok nastavených užívateľom po fixné maximálne otáčky.

Rozsah medzi minimálnymi a maximálnymi otáčkami, nastavenými užívateľom, je prevádzkový rozsah. Viď obr. 44.



Obr. 44 Príklad minimálnych a maximálnych nastavení

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.15 Funkcia ext. požad.hodnoty

Prevedenie čerpadla	Funkcia ext. požad.hodnoty
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Môžete ovplyvniť požadovanú hodnotu externým signálom, a to buď cez jeden z analógových vstupov alebo, ak je pripojený rozšírený funkčný modul (FM 300), tak cez jeden zo vstupov Pt100/1000.

> Predtým, než môžete povoliť funkciu, musíte jeden z analógových vstupov alebo vstupov Pt100 / 1000 nastaviť na Funkcia ext. požad.hodnotv.

Viď časť 13.7 Analógové vstupy a 13.8 Vstupy Pt100/1000

Príklad s konštantným tlakom s lineárnym vplyvom.

Aktuálna požadovaná hodnota: aktuálny vstupný signál x (požadovaná hodnota - min. hodnota snímača) + min. hodnota snímača.

Pri minimálnej hodnote snímača 0 bar, nastavenej požadovanej hodnote 2 bary a externej požadovanej hodnote 60 %, je aktuálna požadovaná hodnota 0,60 x (2 - 0) + 0 = 1,2 baru. Viď obr. 45.





Príklad s konštantnou krivkou s lineárnym vplyvom.

Aktuálna požadovaná hodnota: aktuálny vstupný signál x (požadovaná hodnota - minimálne otáčky nastavené užívateľom) + minimálne otáčky nastavené užívateľom.

Pri minimálnych otáčkach nastavených užívateľom na 25 %, požadovanej hodnote 85 % a externej požadovanej hodnote 60 % bude aktuálna požadovaná hodnota 0,60 x (85 - 25) + 25 = 61 %. Viď obr. 46.





13.15.1 Funkcie "vplyvu požadovanej hodnoty"

- Môžete si zvoliť tieto funkcie:
- Neaktívne.

Pri nastavení na neaktívnu, Neaktívne, nebude požadovaná hodnota ovplyvnená žiadnou externou funkciou.

Lineárna funkcia. Požadovaná hodnota je ovplyvnená lineárne 0 do 100 %. Viď obr. 47.

Vplyv nastavených hodnôt [%]



Obr. 47 Lineárna funkcia

Lineárny so zastavením V rozsahu vstupného signálu od 20 do 100 % je požadovaná hodnota ovplyvnená lineárne. Ak je vstupný signál pod 10 %, čerpadlo prepne prevádzkový režim na zastaviť Stop. Ak sa vstupný signál zvýši nad 15 %, prevádzkový režim sa zmení späť na normálny Normálny.

Viď obr. 48.



Obr. 48 Lineárny so zastavením

Tabuľka vplyvov.

Požadovaná hodnota je ovplyvnená krivkou, ktorá je vytvorená z dvoch až ôsmych bodov. Je tam priamka medzi bodmi a horizontálna línia pred prvým bodom a za posledným bodom.

Vplyv nastavených hodnôt [%]



Obr. 49 Tabuľka vplyvov (príklad s piatimi bodmi)

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.16 Preddefinované hodnoty

Prevedenie čerpadla	Preddefinované hodnoty
CME	-
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Kombináciou vstupných signálov s digitálnymi vstupmi 2, 3 a 4 môžete nastaviť a aktivovať sedem prednastavených požadovaných hodnôt. Pozri nižšie uvedenú tabuľku.

Nastavte digitálne vstupy 2, 3 a 4 na Preddefinované hodnoty, ak sa bude používať všetkých sedem prednastavených požadovaných hodnôt. Taktiež môžete na Preddefinované hodnoty nastaviť jeden alebo dva digitálne vstupy, ale to bude limitovať počet dostupných prednastavených požadovaných hodnôt.

Digitálne vstupy N		ne y	_ Nast. hodnota
2	3	4	-
0	0	0	Normálna požadovaná hodnota alebo zastavenie
1	0	0	Preddefinovaná hodn. 1
0	1	0	Preddefinovaná hodn. 2
1	1	0	Preddefinovaná hodn. 3
0	0	1	Preddefinovaná hodn. 4
1	0	1	Preddefinovaná hodn. 5
0	1	1	Preddefinovaná hodn. 6
1	1	1	Preddefinovaná hodn. 7

0: Otvorené spojenie

1: Nevodivé spojenie

FM06 4170 1615

Príklad

Obrázok 50 znázorňuje, ako môžete použiť digitálne vstupy pre nastavenie siedmych prednastavených požadovaných hodnôt. Digitálny vstup 2 je otvorený a digitálne vstupy 3 a 4 sú uzavreté. Pri porovnaní s tabuľkou vyššie môžete vidieť, že je aktivovaná Preddefinovaná hodn. 6.



Obr. 50 Základný náčrt znázorňuje, ako funguje prednastavená požadovaná hodnota

Ak sú otvorené všetky digitálne vstupy, čerpadlo sa buď zastaví alebo bude bežať na normálnej požadovanej hodnote. Nastavte požadovanú akciu pomocou Grundfos GO Remote alebo rozšíreného ovládacieho panelu.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.17 Funkcia prekročeného limitu

Prevedenie čerpadla	Funkcia prekročeného limitu
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Táto funkcia môže monitorovať meraný parameter alebo jednu z interných hodnôt, ako sú napr. otáčky, zaťaženie motora alebo elektrický prúd motora. Ak je dosiahnutý nastavený limit, môže sa uskutočniť zvolená akcia. Môžete nastaviť dve funkcie prekračujúce limit, čo znamená, že môžete monitorovať dva parametre alebo dva limity rovnakého parametra naraz.

Funkcia požaduje nastavenie týchto prvkov:

"Meraný"

Tu nastavíte meraný parameter, ktorý má byť monitorovaný.

"Limit"

Tu nastavíte limit, ktorý aktivuje funkciu.

"Hysterézny okruh"

Tu nastavíte hysterézny okruh.

"Limit je prekročený, ak"

Tu môžete nastaviť, či chcete, aby sa funkcia aktivovala, ak zvolený parameter prekročí alebo spadne pod nastavený limit.

- Nad limitom.
 Funkcia sa aktivuje, ak meraný parameter prekročí nastavený limit.
- Pod limitom. Funkcia sa aktivuje, ak meraný parameter spadne pod nastavený limit.

"Akcia"

Ak hodnota prekročí limit, môžete nastaviť akciu. Môžete si zvoliť nasledujúce akcie:

- Žiadny úkon. Čerpadlo zostáva v jeho súčasnom stave. Toto nastavenie použite, ak chcete mať pri dosiahnutí limitu iba výstup z relé. Viď časť 13.11 "Signálne relé" 1 a 2 (Reléové výstupv).
- Varovanie/alarm.
 Odošle sa varovanie.
- Odosle
- Stop. Čerpadlo sa zastaví.
- Min..
- Čerpadlo zníži otáčky na minimum.
- Max..
 - Čerpadlo zvýši otáčky na maximum.
 - "Užívateľsky definovaná rýchlosť" Čerpadlá pracujú pri otáčkach nastavených užívateľom.
 - Alarm + Stop Spustí sa alarm a čerpadlo sa zastaví.
 - Alarm + Min. Zobrazí sa alarm a čerpadlo zníži rýchlosť na minimum.
- Alarm + Max. Spustí sa alarm a čerpadlo zvýši rýchlosť na maximum.
- Alarm + Rýchlosť definovaná používateľom Spustí sa alarm a čerpadlo beží rýchlosťou nastavenou používateľom.

Oneskorená detekcia

Môžete nastaviť oneskorenú detekciu, ktorá zaistí, že monitorovaný parameter zostane nad alebo pod nastaveným limitom po nastavenú dobu pred aktiváciou funkcie.

Oneskorený reset

Oneskorený reset je doba, od kedy sa meraný parameter odlišuje od nastaveného limitu vrátane nastaveného hysterézneho okruhu, kým sa vyresetuje funkcia.

Slovenčina (SK)

Príklad:

Funkciou je monitorovať výstupný tlak z CRE čerpadla. Ak je tlak pod 5 barov po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, musí sa aktivovať varovanie. Ak je výstupný tlak vyšší ako 7 barov po dobu dlhšiu ako 8 sekúnd, vynulujte varovanie o prekročení limitu.



Obr. 51 Limit prekročený (príklad)

Pol.	Nastavenie parametra	Nastavenie
1	"Meraný"	Tlak na výtlačnej strane
2	"Limit"	5 barov
3	"Hysterézny okruh"	2 bary
4	"Limit je prekročený, ak"	Pod limit
5	"Oneskorená detekcia"	5 sekúnd
6	"Oneskorený reset"	8 sekúnd
А	"Aktívna funkcia prekročenia limitu"	-
-	"Akcia"	Varovanie

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.18 "LiqTec" (Funkcia LiqTec)

Prevedenie čerpadla	"LiqTec" (Funkcia LiqTec)
CME	-
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Na tejto obrazovke môžete aktivovať funkciu snímačov LiqTec. Snímač LiqTec chráni čerpadlo pred chodom na sucho.

Funkcia vyžaduje, aby bol k čerpadlu pripevnený a zapojený snímač LiqTec.

Ak ste aktivovali funkciu LiqTec, zastaví čerpadlo, pokiaľ by bežalo na sucho. Pokiaľ sa čerpadlo zastavilo v dôsledku chodu na sucho, manuálne ho reštartujte.

"Odklad detekcie chodu na sucho"

Môžete nastaviť odklad detekcie za účelom uistenia sa, že čerpadlo má možnosť naštartovať predtým, než ho zastaví funkcia LiqTec v dôsledku chodu na sucho.

Rozsah: 0-254 sekúnd.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.19 "Funkcia stop" (Funk. zast. nízkeho prietoku)

Prevedenie čerpadla	"Funkcia stop" (Funk. zast. nízkeho prietoku)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

"Funkciu zastavenia z dôvodu nízkeho prietoku" môžete nastaviť na tieto hodnoty:

- Neaktívne
- · Energeticky optimálny režim
- Komfortný režim
- "Užívateľom definovaný režim" (Vlastný prevádzk. režim).

Ak je aktívna funkcia zastavenia z dôvodu nízkeho prietoku, je prietok monitorovaný. Ak sa prietok znižuje pod nastavený minimálny prietok (Qmin), čerpadlo sa prepne z normálnej prevádzky pri konštantnom tlaku na štart-stop prevádzku a ak prietok dosiahne nulu, čerpadlo sa vypne. Výhody aktivácie "funkcie zastavenia z dôvodu nízkeho prietoku" sú tieto:

- žiadne zbytočné ohrievanie čerpanej kvapaliny
- zníženie opotrebovania mechanických upchávok
- zníženie prevádzkového hluku.

Nevýhody aktivácie "funkcie zastavenia z dôvodu nízkeho prietoku" môžu byť tieto:

- Privedený tlak nie je úplne konštantný, keďže kolíše medzi spúšťacím a zastavovacím tlakom.
- Časté spúšťania/zastavovania čerpadla môžu u niektorých aplikácií spôsobovať akustický hluk.

Dopad týchto nevýhod veľmi výrazne závisí od nastavenia zvoleného pre funkciu zastavenia. Nastavenie Komfortný režim minimalizuje kolísania tlaku a akustický hluk.

Zvoľte Energeticky optimálny režim, ak hlavnou prioritou je redukovať spotrebu energie v čo najvyššej možnej miere.

Možné nastavenia funkcie zastavenia:

 Energeticky optimálny režim Čerpadlo automaticky nastaví parametre pre funkciu zastavenia tak, že spotreba energie počas prevádzkovej doby štart-stop sa minimalizuje.

V tomto prĺpade funkcia zastavenia využíva vo výrobe nastavené hodnoty minimálneho prietoku (Qmin1) a iné interné parametre. Viď obr. 52.

Komfortný režim:

Čerpadlo automaticky nastaví parametre pre funkciu zastavenia tak, že rušenie počas prevádzkovej doby štart-stop sa minimalizuje. V tomto prípade funkcia zastavenia využíva vo výrobe nastavené hodnoty minimálneho prietoku (Qmin2) a iné interné parametre. Viď obr. 52.

 "Užívateľom definovaný režim" (Vlastný prevádzk. režim).

Čerpadlo využíva parametre nastavené pre ΔH a minimálny prietok (Qmin3) v tomto poradí pre funkciu zastavenia. Viď obr. 52.





U prevádzky štart-stop tlak kolíše medzi spúšťacím a vypínacím tlakom. Viď obr. 52.

V "užívateľom definovanom režime" (Vlastný prevádzk. režim) je ΔH nastavená z výroby na 10 % aktuálnej požadovanej hodnoty. ΔH je možné nastaviť v rozpätí od 5 % do 30 % aktuálnej požadovanej hodnoty.

Čerpadlo sa prepne na prevádzku štart-stop, ak prietok klesne pod minimálny prietok.

Minimálny prietok je nastavený na % menovitého prietoku čerpadla (viď typový štítok čerpadla). V "užívateľom definovanom režime" (Vlastný prevádzk. režim) je minimálny prietok nastavený z výroby na 10 % menovitého prietoku.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

"Detekcia nízkeho prietoku"

Nízky prietok sa dá zistiť dvomi spôsobmi:

- Pomocou integrovanej funkcie detekcie nízkeho prietoku, ktorá sa aktivuje, ak nie je digitálny vstup nastavený pre spínač prietoku.
- Prietokový spínač pripojený na jeden z digitálnych vstupov.
- Funkcia nízkeho prietoku: Čerpadlo bude prietok kontrolovať pravidelne a to krátkym znížením svojich otáčok. Ak je žiadna alebo len malá zmena v tlaku, znamená to, že je nízky prietok. Otáčky sa budú zvyšovať, kým sa nedosiahne vypínací tlak (aktuálna požadovaná hodnota + 0,5 x ΔH) a čerpadlo sa nezastaví. Keď tlak klesne na zapínací tlak (aktuálna požadovaná hodnota - 0,5 x ΔH), čerpadlo sa reštartuje.
 - Ak je prietok vyšší než nastavený minimálny prietok, čerpadlo sa vráti do nepretržitej prevádzky pri konštantnom tlaku.
 - Ak je prietok stále nižší, než je nastavený minimálny prietok (Qmin), čerpadlo zostáva v prevádzke štart-stop, kým prietok nebude vyšší, než je nastavený minimálny prietok (Qmin). Ak je prietok vyšší než nastavený minimálny prietok (Qmin), čerpadlo sa vráti do nepretržitej prevádzky.
- Prietokový spínač:

Keď je digitálny vstup aktivovaný viac ako 5 sekúnd kvôli nízkemu prietoku, otáčky sa budú zvyšovať až po dosiahnutie vypínacieho tlaku (aktuálna požadovaná hodnota + 0,5 x Δ H) a čerpadlo sa zastaví. Keď tlak klesne na zapínací tlak, čerpadlo sa opäť spustí. Ak stále nie je žiaden prietok, čerpadlo rýchlo dosiahne vypínací tlak a zastaví sa. Ak je prietok, čerpadlo bude pokračovať v prevádzke podľa požadovanej hodnoty.

Prevádzkové podmienky funkcie zastavenia z dôvodu nízkeho prietoku

Funkciu stop môžete použiť, len ak systém obsahuje tlakový spínač, spätnú klapku a membránovú nádrž.



Spätnú klapku je nutné inštalovať vždy ešte pred tlakovým senzorom. Viď obr. 53 a 54.



Obr. 53 Poloha spätnej klapky a tlakového senzora v systéme s prevádzkou zvýšenia nasávania





Obr. 54 Poloha spätnej klapky a tlakového senzora v systéme s kladným sacím tlakom

"Nastavený minimálny prietok"

Nastavte minimálny prietok (Qmin) na tejto obrazovke. Toto nastavenie stanovuje, pri akom prietoku sa systém prepne z nepretržitej prevádzky pri konštantnom tlaku na prevádzku štart-stop. Nastavovací rozsah je 5 až 30 % menovitého prietoku.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

"Objem membránovej tlakovej nádrže"

Funkcia stop vyžaduje membránovú tlakovú nádrž určitej minimálnej veľkosti.. Nastavte veľkosť inštalovanej nádrže na tejto obrazovke.

Za účelom zníženia počtu spustení a zastavení za hodinu alebo zníženia ΔH použite väčšiu nádrž. Nádrž namontujte hneď za čerpadlo. Predplniaci tlak musí byť 0,7 x aktuálna požadovaná hodnota. Odporúčaná veľkosť membránovej nádrže:

Menovitý prietok čerpadla [m ³ /h]	Typická veľkosť membránovej nádrže [litre]
0-6	8
7-24	18
25-40	50
41-70	120
71-100	180

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.20 Zastavenie pri minimálnej rýchlosti

Táto funkcia zastaví čerpadlo, keď je spotreba nízka alebo nie je prítomná. Tento variant funkcie zastavenia sa môže použiť napríklad v aplikáciách s konštantnou úrovňou, kde zvýšenie tlaku pred zastavením nie je optimálne.

Funkcia monitoruje rýchlosť čerpadla. Keď regulátor PI vynúti rýchlosť na minimum kvôli hodnote spätnej väzby, čerpadlo sa po vopred nastavenom čase zastaví. Čerpadlo zostane zastavené, kým sa hodnota spätnej väzby nezníži a regulátor PI znovu nespustí čerpadlo.

"Povoliť zastavenie pri minimálnej rýchlosti"

Voľba umožňuje zastavenie pri funkcii min. rýchlosti.

"Omeškanie"

Požadovaná doba, počas ktorej musí čerpadlo bežať pri minimálnej rýchlosti predtým, než sa zastaví.

"Rýchlosť pre reštart"

Rýchlosť čerpadla, pri ktorej je čerpadlo nastavené na opätovné spustenie (hysterézia), špecifikovaná v percentách. Rýchlosť reštartu musí byť nastavená na vyššiu hodnotu, než je minimálna rýchlosť čerpadla.

13.21 Funkcia plnenia potrubia

Prevedenie čerpadla	Funkcia plnenia potrubia
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Táto funkcia sa zvyčajne používa v aplikáciách pre zvyšovanie tlaku a zaisťuje hladké spustenie systému, napr. s prázdnym potrubím.

Uvedenie do prevádzky sa uskutočňuje v dvoch fázach Vid obr 55

- 1. Plniaca fáza. Potrubie sa pomaly napĺňa vodou. Keď tlakový snímač systému zistí, že potrubie je naplnené, začína sa fáza číslo dva.
- 2. Fáza zvyšovania tlaku.

Tlak v systéme sa zvyšuje, až sa dosiahne požadovaná hodnota. Zvyšovanie tlaku sa uskutočňuje počas doby zvyšovania tlaku. Ak sa pož. hodnota nedosiahne v danom čase, môže sa aktivovať upozornenie alebo alarm a súčasne sa môžu zastaviť čerpadlá.



Obr. 55 Fáza plnenia a zvyšovania tlaku

Rozsah nastavení

- "Rýchlosť plnenia". Flxné otáčky čerpadla počas plniacei fázy.
- "plniaci tlak" Ílak, ktorý čerpadlo musí dosiahnuť pred uplynutím maximálneho času plnenia.
- "max. čas plnenia". Čas, za ktorý musí čerpadlo dosiahnuť plniaci tlak
- Max. reakčná doba. Reakcia čerpadla, ak je maximálny čas plnenia prekročený:
 - varovanie
 - alarm (čerpadlo sa zastaví).
- Doba zvyšovania tlaku. Nábehový čas, odkedv je dosjahnutý plniaci tlak, až kým musí byť dosiahnutá požadovaná hodnota.

Ak aktivujete túto funkciu, funkcia sa vždy spustí, keď čerpadlo pracovalo



v prevádzkovom režime "Stop" a prepne sa na "Normal".

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.22 "Pulzný prietokomer" (Nast. impulzného prietokomeru)

Prevedenie čerpadla	"Pulzný prietokomer" (Nast. impulzného prietokomeru)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	٠

K jednému z digitálnych vstupov môžete pripojiť externý pulzný prietokomer, aby sa registroval aktuálny a akumulovaný prietok. Na základe toho sa dá vypočítať aj špecifická energia.

Aby sa prietokomer povolil, nastavte jednu z funkcií digitálneho vstupu na akumulovaný prietok Akumul. prietok a nastavte čerpaný objem na jeden impulz. Viď časť 13.9 Digitálne vstupv.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

Slovenčina (SK)

13.23 Nárast

Prevedenie čerpadla	Nárast
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Nábehy určujú, ako rýchlo dokáže čerpadlo pri zapínaní / vypínaní alebo pri zmenách požadovanej hodnoty zrýchľovať a spomaľovať.

Je možné nastaviť nasledovné hodnoty:

- čas zrýchlenia, 0,1 až 300 sekúnd
- čas spomalenia, 0,1 až 300 sekúnd.

Časy sa vzťahujú na akceleráciu z 0 ot./min. na maximálne (fixné) otáčky a spomalenie z maximálnych (fixných) otáčok na 0 ot./min v tomto poradí.

Pri krátkych časoch spomalenia môže spomalenie čerpadla závisieť od záťaže a zotrvačnosti, pretože neexistuje žiadna možnosť aktívneho brzdenia čerpadla.

Ak sa vypne napájanie, spomalenie čerpadla bude závisieť len od záťaže a zotrvačnosti.



Obr. 56 Zvyšovanie a Pokles

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.24 Vykurovanie počas prestoja

Prevedenie čerpadla	Vykurovanie počas prestoja
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Túto funkciu môžete použiť za účelom prevencie kondenzácie vo vlhkom prostredí. Ak nastavíte funkciou na aktívnu Aktívny a čerpadlo je v prevádzkovom režime zastavenia Stop, vinutie motora bude napájané nízkym AC napätím. Napätie nie je dostatočne vysoké, aby roztočilo motor, ale zaistí generovanie dostatočného množstva tepla, aby sa predišlo kondenzácii v motore vrátane elektrických súčiastok pohonu.



Nezabudnite odstrániť vypúšťaciu zátku a nasadiť kryt na motor.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.25 Ovládanie alarmov

Ovládanie alarmov určuje, ako musí čerpadlo reagovať v prípade poruchy snímača.

Vstup	Ovládanie alarmov
"Analógový vstup 1"	Varovanie : žiadna zmena prevádzky
"Analógový vstup 2"	Stop : spustí sa alarm a čerpadlo sa zastaví Min : spustí sa alarm a čerpadlo
"Analógový vstup 3"	zníži rýchlosť na minimum Max: spustí sa alarm a čerpadlo zvýši rýchlosť na maximum Rýchlosť definovaná používateľom: spustí sa alarm
"Zabudovaný snímač Grundfos"	
"Vstup Liqtec"	a čerpadlo beží rýchlosťou nastavenou používateľom

13.26 Monitorovanie ložiska motora

Monitorovaciu funkciu ložísk motora môžete nastaviť na tieto hodnoty:

- Aktívny
- Neaktívne.

Ak je funkcia nastavená na aktívnu Aktívny, počítadlo v riadiacej jednotke začne počítať výkon ložísk v jednotkách vzdialenosti.

> Počítadlo bude počítať ďalej, aj keď bude funkcia prepnutá na neaktívnu Neaktívne, ale keď bude potrebná výmena súčiastok, nebude aktívne varovanie.



Ak sa funkcia znovu prepne na aktívnu Aktívny, odčítaná kumulovaná vzdialenosť bude opäť použitá na výpočet času výmeny.

13.27 "Servis"

"Čas do ďalšieho servisu" (Servis ložiska motora)

Tento displej ukazuje, kedy vymeniť motorové ložiská. Riadiaca jednotka monitoruje prevádzkový cyklus čerpadla a vypočítava dobu medzi vymenením ložísk.

Zobraziteľné hodnoty:

- "po 2 rokoch"
- "po 1 roku"
- "po 6 mesiacoch"
- "po 3 mesiacoch"
- "po 1 mesiaci"
- "po 1 týždni"
- "Teraz"

"Výmeny ložísk"

Indikuje počet výmen ložiska, vykonaných počas životného cyklu motora.

"Nahradené ložiská" (Údržba ložiska motora)

Keď je funkcia kontroly ložísk aktívna, riadiaca jednotka podá upozornenie, keď bude potrebné ložiská motora vymeniť.

Ak ste vymenili ložiská motora, stlačte [Bearings replaced].

13.28 "Číslo" (Číslo čerpadla)

Prevedenie čerpadla	"Číslo" (Číslo čerpadla)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Čerpadlu je možné priradiť unikátne číslo. Vďaka tomu je možné rozlišovať medzi čerpadlami pri spojení so zbernicovou komunikáciou GENIbus.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.29 "Rádiová komunikácia" (Zap./vyp. rádiovú kom.)

Prevedenie čerpadla	"Rádiová komunikácia" (Zap./vyp. rádiovú kom.)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Rádiovú komunikáciu môžete povoliť alebo zakázať. Túto funkciou môžete použiť v oblastiach, kde rádiová komunikácia nie je možná.



Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.30 Jazyk

Prevedenie čerpadla	Jazyk
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu.

V tomto menu si môžete zvoliť požadovaný jazyk. K dispozícii je veľké množstvo rôznych jazykov.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času)

Prevedenie čerpadla	"Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Dostupnosť tohto menu závisí od funkčného modulu, ktorý čerpadlo obsahuje:

Funkcia (terminál)	FM 200* (štandardná)	FM 300* (rozšírená)
"Dátum a čas"	-	•

* Viď časť 19. Identifikácia funkčného modulu..

Môžete nastaviť dátum a čas, ako aj formát ich zobrazenia na displeji:

- Výber formátu dátumu: RRRR-MM-DD DD-MM-RRRR MM-DD-RRRR.
- Výber formátu času: HH:MM 24-hod. formát HH:MM am/pm 12-hod..
- Nast. dátum
- Nast. čas.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.32 "Konfigurácia jednotky" (Jednotky)

Prevedenie čerpadla	"Konfigurácia jednotky" (Jednotky)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

V tomto menu si môžete zvoliť medzi jednotkami SI a US. Nastavenie môže platiť všeobecne pre všetky parametre alebo ho môžete prispôsobiť pre každý jednotlivý parameter.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.33 "Tlačidlá na produkte" (Nastavenia aktivovať/blokovať)

Prevedenie čerpadla	"Tlačidlá na produkte" (Nastavenia aktivovať/blokovať)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Na tomto displeji je možné zablokovať možnosť nastavovania z ochranných dôvodov.

Grundfos GO Remote

Tlačidlá môžete nastaviť na neaktívne "Not active", tlačidlá na štandardnom riadiacom paneli budú vypnuté. Ak nastavíte tlačidlá na neaktívne "Not active" na čerpadlách s rozšíreným ovládacím panelom, viď nižšie.

Rozšírený ovládací panel

Ak ste vypli nastavenia, stále môžete používať tlačidlá na navigáciu cez menu, ale nemôžete vykonávať zmeny v menu Nastavenie. Ak ste vypli možnosť uskutočniť nastavenia, na obrazovke sa objaví symbol **n**.

> Rozšírený ovládací panel: Motor odomknete a umožníte nastavenia stlačením zároveň ∨ a ∧ po dobu najmenej 5 sekúnd.



Štandardný ovládací panel:

Tlačidlo (10) vždy zostáva aktívne, ale odomknúť všetky ostatné tlačidlá na motore môžete iba pomocou Grundfos GO Remote.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.34 Vymazanie histórie

Prevedenie čerpadla	Vymazanie histórie
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu.

V tomto menu môžete zmazať nasledovné staré údaje:

- Vymazať pracovný záznam.
- Vymazať spotrebu energie.

13.35 Určenie Home obrazovky

Prevedenie čerpadla	Určenie Home obrazovky
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu.

V tomto menu môžete nastaviť displej Home, ktorý zobrazí až štyri parametre nastavené užívateľom.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.36 Nast. obrazovky

Prevedenie čerpadla	Nast. obrazovky
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu.

V tomto menu môžete upraviť jas displeja a nastaviť, či sa má displej vypnúť alebo nie, ak sa počas istej doby neaktivujú žiadne tlačidlá.

Výrobné nastavenie

Viď časť 24. Výrobné nastavenia.

13.37 "Uložiť nastavenie" (Uložte aktuálne nast.)

Prevedenie čerpadla	"Uložiť nastavenia" (Uložte aktuálne nast.)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Grundfos GO Remote

V tomto menu môžete uložiť aktuálne nastavenia pre neskoršie použitie u toho istého čerpadla alebo u iných čerpadiel rovnakého typu.

Rozšírený ovládací panel

V tomto menu môžete uložiť aktuálne nastavenia pre neskoršie použitie u toho istého čerpadla.

13.38 "Vyvolať nastavenia" (Obnoviť aktuálne nast.)

Prevedenie čerpadla	"Vyvolať nastavenia" (Obnoviť aktuálne nast.)
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Grundfos GO Remote

V tomto menu môžete vyvolať uložené nastavenia výberom z niekoľkých predtým uložených nastavení, ktoré potom čerpadlo použije.

Rozšírený ovládací panel

V tomto menu môžete vyvolať naposledy uložené nastavenie, ktoré potom čerpadlo použije.

13.38.1 "Späť"

Prevedenie čerpadla	"Späť"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je dostupné iba v Grundfos GO Remote. Na tomto displeji môžete zrušiť všetky nastavenia vykonané pomocou Grundfos GO Remote v aktuálnej komunikácií. Ak ste vyvolali nastavenia, nemôžete sa už vrátiť späť.

13.39 "Názov čerpadla"

Prevedenie čerpadla	"Názov čerpadla"			
CME	•			
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•			

Toto menu je dostupné iba v Grundfos GO Remote.

Na tomto displeji môžete pomenovať čerpadlo. Týmto spôsobom môžete ľahko identifikovať čerpadlo pri spojení s Grundfos GO Remote.

Slovenčina (SK)

13.40 "Kód pripojenia"

Prevedenie čerpadla	"Kód pripojenia"
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je dostupné iba v Grundfos GO Remote.

Môžete nastaviť kód spojenia, aby ste nemuseli zakaždým stláčať tlačidlo pre pripojenie a obmedziť vzdialený prístup k produktu.

Nastavenie kódu u produktu pomocou Grundfos GO Remote

- 1. Pripojte Grundfos GO Remote k produktu.
- 2. Na ovládacom paneli produktu zvoľte nastavenia "Settings".
- 3. Zvoľte kód pripojenia "Connection code".
- Zadajte požadovaný kód a stlačte [OK]. Kód musí byť reťazec znakov (ASCII). Kód môžete vždy zmeniť. Pôvodný kód nie je potrebný.

Nastavenie kódu v Grundfos GO Remote

Štandardný kód pripojenia môžete nastaviť v Grundfos GO Remote tak, že sa automaticky pokúsi pripojiť k zvolenému produktu pomocou tohto kódu.

Ak si zvolíte produkt s rovnakým kódom pripojenia v Grundfos GO Remote, potom Grundfos GO Remote automaticky pripojí produkt a vy nemusíte stláčať tlačidlo pripojenia na module.

Štandardný kód v Grundfos GO Remote nastavte takto:

- 1. V hlavnom menu pod voľbou "General" zvoľte "Settings".
- 2. Vyberte "Remote".
- Zadajte kód pripojenia v políčku "Preset connection code". Políčko teraz zobrazuje nápis "Connection code set".

Štandardný kód pripojenia môžete vždy zmeniť stlačením tlačidla pre zmazanie [Delete] a zadaním nového kódu.

Ak sa Grundfos GO Remote automaticky nepripojí a požiada vás o stlačenie tlačidla pripojenia na produkte, znamená to, že produkt nemá žiaden kód pripojenia alebo má iný kód pripojenia. V tomto prípade môžete vytvoriť pripojenie iba pomocou tlačidla pripojenia.



Po nastavení kódu pripojenia vypnite produkt, kým svetielko na Grundfos Eye nezhasne. Až potom môžete použiť nový kód pripojenia.

13.41 Spustenie príručky o spustení

Prevedenie čerpadla	Spustenie príručky o spustení
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu.

Pokyny pre spustenie sa automaticky zapnú, keď zapnete prvýkrát čerpadlo.

Prostredníctvom tohto menu sa môžete vždy k týmto pokynom pre spustenie vrátiť.

Pokyny pre spustenie do prevádzky vás prevedú všeobecnými nastaveniami čerpadla.

- Jazyk. Viď časť 13.30 Jazyk.
- Výber formátu dátumu.* Viď časť 13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času).
- Nast. dátum.* Viď časť 13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času).
- Výber formátu času.* Viď časť 13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času).
- Nast. čas.* Viď časť 13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času).
- Nastavenie čerpadla "
 - Prejdite na Home
 - Spustite s Konštantnou krivkou/Spustite s Konštantným tlakom.
 Viď časť 13.5 "Riadiaci režim".
 - Prejdite na "Podpor. nast. čerp.".
 Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.
 - Návrat k nastaveniu od výrobcu.
- * Týka sa to iba čerpadiel vybavených rozšíreným funkčným modulom FM 300. Ďalšie informácie sú uvedené v časti 19. Identifikácia funkčného modulu..

13.42 Záznam alarmu

Toto menu obsahuje zoznam nahraných alarmov pre produkt. Záznam zobrazuje názov alarmu, ak sa alarm aktivuje a ak bol resetovaný.

13.43 Záznam výstrahy

Toto menu obsahuje zoznam nahraných varovaní pre produkt. Záznam zobrazuje názov varovaní, ak sa varovanie aktivuje a ak bol resetovaný.

13.44 Assist

Toto menu obsahuje niekoľko rôznych pomocných funkcií predstavujúcich malé návody, ktoré Vás prevedú cez kroky potrebné pre nastavenie čerpadla.

13.45 Asistované nastavenie čerpadla

Prevedenie čerpadla	Asistované nastavenie čerpadla
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu Vás prevedie cez nasledujúce kroky:

Nastavenie čerpadla

- Voľba riadiaceho režimu. Viď strana 29.
- Konfigurácia snímačov spätnej väzby.
- Nastavenie požadovanej hodnoty. Viď strana 28.
- Nastavenie riadiacej jednotky. Viď strana 40.
- Zhrnutie nastavení.

Príklad použitia asistovaného nastavenia čerpadla Asistované nastavenie čerpadla pre nastavenie čerpadla na konštantný tlak:

Grundfos GO Remote

- 1. Otvorte pomocné menu Assist.
- 2. Zvoľte Asistované nastavenie čerpadla.
- Zvoľte režim riadenia "Constant pressure" (Konštantný tlak).
- 4. Prečítajte si popis tohto režimu riadenia.
- Zvoľte, ktorý analógový vstup sa bude používať ako vstup snímača.
- Zvoľte funkciu snímača v súlade s tým, kde je snímač nainštalovaný v sústave. Viď obr. 39 na strane 34.
- Zvoľte elektrický signál vstupu v súlade so špecifikáciami snímača.
- Zvoľte meranú jednotku v súlade so špecifikáciami snímača.
- Zvoľte minimálnu a maximálnu hodnotu rozsahu snímača v súlade so špecifikáciami snímača.
- 10. Nastavte požadovanú hodnotu.
- Nastavte prírastok a integrálny čas regulátora. Viď časť 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).
- 12. Napíšte požadovaný názov čerpadla.
- 13. Skontrolujte súhrn nastavení a potvrďte ich.

Rozšírený ovládací panel

- 1. Otvorte pomocné menu Assist.
- 2. Zvoľte Asistované nastavenie čerpadla.
- 3. Zvoľte si riadiaci režim Konštantný tlak.
- Zvoľte, ktorý analógový vstup sa bude používať ako vstup snímača.
- Zvoľte, ktorý meraný parameter bude regulovaný. Viď obr. 39 na strane 34.
- Zvoľte meranú jednotku v súlade so špecifikáciami snímača.
- Zvoľte minimálnu a maximálnu hodnotu rozsahu snímača v súlade so špecifikáciami snímača.
- Zvoľte elektrický signál vstupu v súlade so špecifikáciami snímača.
- 9. Nastavte požadovanú hodnotu.
- Nastavte prírastok a integrálny čas regulátora. Viď časť 13.13 "Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky).
- 11. Skontrolujte súhrn nastavení a potvrďte ich stlačením [OK].

13.46 Nastavenie, analógový vstup

Prevedenie čerpadla	Nastavenie, analógový vstup
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu.

Toto menu Vás prevedie cez nasledujúce kroky:

Nastavenie, analógový vstup

- "Analógové vstupy" 1 až 3. Viď strana 34.
- "Pt100/1000 vstup" 1 a 2. Viď strana 35.
- "Nastavenie požadovanej hodnoty". Viď strana 28.
- "Zhrnutie".

13.47 Nastavenie dátumu a času

Prevedenie čerpadla	Nastavenie dátumu a času
CME	•
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu.

Či je toto menu k dispozícii alebo nie je, závisí na funkčnom module, ktorý je k čerpadlu pripojený:

Funkcia (terminál)	FM 200* (štandardná)	FM 300* (rozšírená)	
"Nastavenie dátumu a času"	-	•	

* Viď časť 19. Identifikácia funkčného modulu..

Toto menu Vás prevedie cez nasledujúce kroky:

- Výber formátu dátumu. Viď časť 13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času).
- Nast. dátum. Viď časť 13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času).
- Výber formátu času. Viď časť 13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času).
- Nast. čas. Viď časť 13.31 "Dátum a čas" (Nastavenie dátumu a času).

13.48 "Nastavenie viacerých čerpadiel" (Nastavenie viac čerpadiel)

Prevedenie čerpadla	"Nastavenie viacerých čerpadiel" (Nastavenie viac čerpadiel)		
CME	•		
CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE	•		

Funkcia viacerých čerpadiel umožňuje ovládanie až štyroch čerpadiel zapojených paralelne bez použitia externých regulátorov. Čerpadlá v systéme viacerých čerpadiel vzájomne komunikujú prostredníctvom bezdrôtového spojenia GENIair, alebo prostredníctvom káblového prepojenia GENI. Sústavu viacerých čerpadiel môžete nastaviť cez hlavné čerpadlo, t.j. prvé zvolené čerpadlo.

Ak sú dve alebo viac čerpadiel v systéme nakonfigurované so snímačom, môžu všetky fungovať ako hlavné čerpadlá a v prípade zlyhania druhého čerpadla prevziať funkciu hlavného čerpadla. To poskytuje prídavnú zálohu v sústave viacerých čerpadiel.

Funkcie s viacerými čerpadlami sú popísané v nasledujúcich častiach.

13.48.1 "Striedavá prevádzka"

Striedavá prevádzka funguje ako prevádzkový režim v prevádzkovom a pohotovostnom režime a je možná s dvoma čerpadlami rovnakej veľkosti a typu, zapojenými paralelne. Hlavný účel tejto funkcie je zaistiť rovnaké množstvo prevádzkových hodín a taktiež zabezpečiť, že záložné čerpadlo začne pracovať, ak sa to, ktoré je v prevádzke, zastaví v dôsledku alarmu.

Každé čerpadlo vyžaduje spätný ventil v sérii s čerpadlom.

Môžete si vybrať z dvoch alternatívnych prevádzkových režimov:

- "Čas striedavej prevádzky" Prepnutie čerpadiel z jedného na druhé závisí od času.
- "Striedavá prevádzka, energia" Prepnutie čerpadiel z jedného na druhé závisí od spotreby energie.

Ak má čerpadlo, ktoré je práve v prevádzke, poruchu, ďalšie čerpadlo automaticky prevezme jeho funkciu.

13.48.2 "Záložná prevádzka"

Záložná prevádzka je možná s dvoma čerpadlami rovnakej veľkosti a typu, zapojenými paralelne. Každé čerpadlo vyžaduje spätný ventil v sérii s čerpadlom.

Jedna čerpacia jednotka pracuje v nepretržitom prevádzkovom režime. Záložné čerpadlo pracuje každý deň na krátky čas, aby sa zabránilo jeho zablokovaniu. Ak sa prevádzkované čerpadlo zastaví v dôsledku poruchy, spustí sa záložné čerpadlo.

13.48.3 "Kaskádová prevádzka"

Kaskádová prevádzka je na požiadanie dostupná iba v čerpadlách CRE a CME. Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne firma Grundfos.

Kaskádová prevádzka je možná až so štyrmi čerpadlami rovnakej veľkosti a typu, zapojenými paralelne. Každé čerpadlo vyžaduje spätný ventil v sérii s čerpadlom.

Až 4 čerpadlá môžu pracovať nepretržite v závislosti od spotreby. Čerpadlá sa zapínajú a vypínajú, aby sa zaistila konštantná regulovaná hodnota, napríklad konštantný tlak, a aby sa zabezpečila vysoká účinnosť systému a rovnomerné množstvo prevádzkových hodín.

13.48.4 "Čas striedavej prevádzky"

Interval striedania medzi dvoma čerpadlami. Táto funkcia je k dispozícii iba v striedavom režime. Viď časť 13.48.1 "Striedavá prevádzka".

13.48.5 "Čas na výmenu čerpadla"

Čas v deň výmeny čerpadla. Táto funkcia je k dispozícii iba v striedavom režime. 13.48.1 "Striedavá prevádzka"

13.48.6 "Snímač, ktorý sa má použiť"

Definuje snímač, ktorý sa má použiť na riadenie systému čerpadla. Ak je snímač umiestnený takým spôsobom, ktorý mu umožňuje merať výstup zo všetkých čerpadiel v systéme, napríklad v rozdeľovači, zvoľte "Hlavný snímač čerpadla".

Ak je napríklad snímač umiestnený na jednotlivých čerpadlách alebo naprieč nimi, napr. je nainštalovaný za spätnými ventilmi a nie je schopný zmerať výstup zo všetkých čerpadiaľ, vyberte možnosť "Snímač chodu čerpadla".

13.48.7 Nastavenie sústavy s viacerými čerpadlami.

Sústavu s viacerými čerpadlami môžete nastaviť týmito spôsobmi:

- Grundfos GO Remote a bezdrôtové pripojenie čerpadla
- Grundfos GO Remote a káblové pripojenie čerpadla
- Rozšírený ovládací panel a bezdrôtové pripojenie čerpadla
- Rozšírený ovládací panel a káblové pripojenie čerpadla

Pozrite si popisy krok po kroku, viď nižšie.

Grundfos GO Remote a bezdrôtové pripojenie čerpadla

- 1. Napájanie čerpadiel.
- Vytvorte spojenie s jedným z čerpadiel pomocou Grundfos GO Remote.
- Nastavte potrebné analógové a digitálne vstupy pomocou Grundfos GO Remote v súlade s pripojeným zariadením a požadovanými funkciami. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.
- Pomocou Grundfos GO Remote priraďte čerpadlu názov čerpadla. Viď časť 13.39 "Názov čerpadla".
- 5. Odpojte Grundfos GO Remote od čerpadla.
- 6. Vytvorte spojenie s druhým čerpadlom.
- Nastavte potrebné analógové a digitálne vstupy pomocou Grundfos GO Remote v súlade s pripojeným zariadením a požadovanými funkciami. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.
- Pomocou Grundfos GO Remote priraďte čerpadlu názov čerpadla. Viď časť 13.39 "Názov čerpadla".
- Ak je v systéme nainštalovaných viac čerpadiel, zopakujte kroky 5 až 8.
- Zvoľte pomocné menu "Assist" a vyberte nastavenie pre viaceré čerpadlá Nastavenie viac čerpadiel.
- 11. Zvoľte požadovanú funkciu pre viaceré čerpadlá. Viď časti 13.48.1 "Striedavá prevádzka", 13.48.2 "Záložná prevádzka" a 13.48.3 "Kaskádová prevádzka".
- 12. Pokračujte stlačením [>].
- 13. Nastavte čas pre zmenu čerpadla, t.j. čas, kedy má nastať vystriedanie dvoch čerpadiel.



Tento krok je aktuálny, iba ak ste zvolili funkciu času striedavej prevádzky

"Alternating operation, time" a ak sú motory vybavené FM 300.

- 14. Pokračujte stlačením [>].
- 15. Ako spôsob komunikácie medzi čerpadlami vyberte "Rádio".
- 16. Pokračujte stlačením [>].
- 17. Vyberte čerpadlo 2.
- 18. Zo zoznamu vyberte čerpadlo.
 - Ak je to možné, vyberte čerpadlo 3 (iba v kaskáde)
 - Ak je to možné, vyberte čerpadlo 4 (iba v kaskáde)



- 19. Pokračujte stlačením [>].
- 20. Potvrďte nastavenie stlačením [Send].
- 21. Stlačte [Finish] v dialógovom okne ukončenia nastavenia "Setup complete".
- Počkajte, kým sa rozsvieti zelené svetielko v strede Grundfos Eye.

Grundfos GO Remote a káblové pripojenie čerpadla

- Prepojte čerpadlá medzi sebou pomocou 3-žilového tieneného kábla medzi svorkami A, Y, B GENIbus.
- 2. Napájanie čerpadiel.
- Vytvorte spojenie s jedným z čerpadiel pomocou Grundfos GO Remote.
- Nastavte potrebné analógové a digitálne vstupy pomocou Grundfos GO Remote v súlade s pripojeným zariadením a požadovanými funkciami. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.
- Pomocou Grundfos GO Remote priraďte čerpadlu názov čerpadla. Viď časť 13.39 "Názov čerpadla".
- Čerpadlu priraďte číslo 1. Viď časť 13.28 "Číslo" (Číslo čerpadla).
- 7. Odpojte Grundfos GO Remote od čerpadla.
- 8. Vytvorte spojenie s druhým čerpadlom.
- Nastavte potrebné analógové a digitálne vstupy pomocou Grundfos GO Remote v súlade s pripojeným zariadením a požadovanými funkciami. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.
- Pomocou Grundfos GO Remote priraďte čerpadlu názov čerpadla. Viď časť 13.39 "Názov čerpadla".
- 11. Ak je v systéme nainštalovaných viac čerpadiel, zopakujte kroky 7 až 10.
- Zvoľte pomocné menu "Assist" a vyberte nastavenie pre viaceré čerpadlá Nastavenie viac čerpadiel.
- Zvoľte požadovanú funkciu pre viaceré čerpadlá. Viď časti 13.48.1 "Striedavá prevádzka", 13.48.2 "Záložná prevádzka" a 13.48.3 "Kaskádová prevádzka".
- 14. Pokračujte stlačením [>].
- 15. Nastavte čas pre zmenu čerpadla, t.j. čas, kedy má nastať vystriedanie dvoch čerpadiel.



Tento krok je aktuálny, iba ak ste zvolili funkciu času striedavej prevádzky

- "Alternating operation, time" a ak sú motory vybavené FM 300.
- 16. Pokračujte stlačením [>].
- 17. Ako komunikačnú metódu medzi dvoma čerpadlami zvoľte "BUS cable".
- 18. Pokračujte stlačením [>].
- 19. Stlačte "Select pump 2".
- 20. Zo zoznamu vyberte čerpadlo.



Na identifikáciu čerpadla použite tlačidlo [OK] alebo (10).

- 21. Pokračujte stlačením [>].
- 22. Potvrďte nastavenie stlačením [Send].
- 23. Ak sú v systéme nainštalované viac ako dve čerpadlá, zopakujte kroky 19 až 21. Viď časť 13.48.3 "Kaskádová prevádzka".
- 24. Stlačte [Finish] v dialógovom okne ukončenia nastavenia "Setup complete".
- 25. Počkajte, kým sa rozsvieti zelené svetielko v strede Grundfos Eye.

Rozšírený ovládací panel a bezdrôtové pripojenie čerpadla

- 1. Napájanie čerpadiel.
- Na čerpadlách nastavte analógové a digitálne vstupy podľa pripojeného zariadenia a požadovanej funkčnosti. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.
- Na jednom z čerpadiel vyberte ponuku Assist a zvoľte Nastavenie viac čerpadiel.
- 4. Pokračujte stlačením [>].
- Ako spôsob komunikácie medzi pumpami vyberte možnosť Bezdrôtový.
- 6. Pokračujte stlačením [>].
- Zvoľte požadovanú funkciu pre viaceré čerpadlá. Viď časti 13.48.1 "Striedavá prevádzka", 13.48.2 "Záložná prevádzka" a 13.48.3 "Kaskádová prevádzka".
- 8. Pokračujte stlačením [>] 3x za sebou.
- Pre vyhľadanie ďalších čerpadiel stlačte [OK]. Zelené svetielko v strede Grundfos Eye bliká na iných čerpadlách.
- Stlačte tlačidlo pripojenia na čerpadlách, ktoré sa majú pridať do systému viacerých čerpadiel.
- 11. Pokračujte stlačením [>].
- 12. Nastavte čas pre zmenu čerpadla, t.j. čas, kedy má nastať vystriedanie dvoch čerpadiel.



Tento krok je aktuálny, iba ak ste zvolili funkciu času striedavej prevádzky "Alternating operation, time" a ak sú motory vybavené FM 300.

- 13. Pokračujte stlačením [>].
- Pre potvrdenie nastavenia stlačte [OK]. Ikony funkcie viacerých čerpadiel sa zobrazujú v dolnej časti ovládacích panelov.

Rozšírený ovládací panel a káblové pripojenie čerpadla

- Prepojte čerpadlá medzi sebou pomocou 3-žilového tieneného kábla medzi svorkami A, Y, B GENIbus.
- Na čerpadlách nastavte potrebné analógové a digitálne vstupy podľa pripojeného zariadenia a požadovanej funkčnosti. Viď časť 13.45 Asistované nastavenie čerpadla.
- Prvému čerpadlu priraďte číslo 1. Viď časť 13.28 "Číslo" (Číslo čerpadla).
- Ďalšiemu čerpadlu priraďte číslo 2. Viď časť 13.28 "Číslo" (Číslo čerpadla).
- Ak sú v systéme nainštalované viac ako dve čerpadlá, priraďte číslo 3 a 4. Viď časti 13.48.3 "Kaskádová prevádzka" a 13.28 "Číslo" (Číslo čerpadla).
- 6. Na jednom z čerpadiel zvoľte menu Assist a vyberte Nastavenie viac čerpadiel.
- 7. Pokračujte stlačením [>].
- Ako komunikačnú metódu medzi dvoma čerpadlami zvoľte GENIbus s pevným pripojením.
- 9. Pokračujte dvojitým stlačením [>].
- 10. Zvoľte požadovanú funkciu pre viaceré čerpadlá. Viď časti 13.48.1 "Striedavá prevádzka", 13.48.2 "Záložná prevádzka" a 13.48.3 "Kaskádová prevádzka".
- 11. Pokračujte stlačením [>].
- 12. Pre vyhľadanie ďalších čerpadiel stlačte [OK].
- 13. Zo zoznamu vyberte čerpadlo.
- 14. Pokračujte stlačením [>].
- 15. Nastavte čas pre zmenu čerpadla, t.j. čas, kedy má nastať vystriedanie dvoch čerpadiel.

Tento funkci "Altern motor

Tento krok je aktuálny, iba ak ste zvolili funkciu času striedavej prevádzky "Alternating operation, time" a ak sú motorv vvbavené FM 300.

- 16. Pokračujte stlačením [>].
- Pre potvrdenie nastavenia stlačte [OK]. Ikony funkcie viacerých čerpadiel sa objavia v spodnej časti ovládacích panelov.

Zakázanie systému viacerých čerpadiel pomocou programu Grundfos GO Remote

- 1. Vyberte pomocné menu "Assist".
- 2. Zvoľte Nastavenie viac čerpadiel.
- 3. Vyberte vypnutie "Disable".
- 4. Pokračujte stlačením [>].
- 5. Potvrďte nastavenie stlačením [Send].
- 6. Stlačte [Finish].

Zakázanie systému viacerých čerpadiel prostredníctvom pokročilého ovládacieho panela

- 1. Zvoľte menu Assist.
- 2. Zvoľte Nastavenie viac čerpadiel.
- 3. Pokračujte stlačením [>].
- Potvrďte Bez funkcie viac čerpadiel stlačením [OK].
- 5. Pokračujte stlačením [>].
- 6. Pre potvrdenie stlačte [OK].

13.49 Popis ovládacieho režimu

Toto menu je k dispozícii iba u rozšíreného ovládacieho panelu.

Toto menu popisuje každý z možných režimov riadenia. Pozrite si aj časť 13.5 "Riadiaci režim".

13.50 Asistované rady pri poruche

Toto menu ponúka postup a nápravné opatrenia v prípade porúch čerpadla.

14. Zbernicový signál

Čerpadlo podporuje sériovú komunikáciu cez vstup RS-485. Komunikácia prebieha podľa protokolu spoločnosti Grundfos GENIbus a umožňuje pripojenie k iným čerpadlám, ako aj k systému riadenia budov alebo k inému externému riadiacemu systému.

Prevádzkové parametre, ako požadovaná hodnota, prevádzkový režim a pod., môžu byť nastavené diaľkovo pomocou zbernicového signálu. Súčasne môže čerpadlo cez zbernicu poskytovať stavové informácie o dôležitých parametroch, ako je napríklad aktuálna hodnota riadiaceho parametra, príkon a indikácie porúch.

Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne firma Grundfos.



Ak používate zbernicový signál, počet nastavení, ktoré sú k dispozícii cez R100 alebo Grundfos GO Remote, sa zníži.

15. Priorita nastavených parametrov

Vždy môžete nastaviť čerpadlo tak, aby zastavilo pri stlačení () na ovládacom paneli čerpadla. Ak čerpadlo nie je v režime Stop, môžete čerpadlo vždy zastaviť nepretržitým tlačením (). Okrem toho môžete nastaviť čerpadlo na maximálne otáčky nepretržitým tlačením (). Čerpadlo vždy môžete nastaviť na prevádzku pri maximálnych otáčkach alebo zastaviť s Grundfos GO Remote.

Ak sa v tom istom čase povolia dve alebo viac funkcií, čerpadlo bude pracovať podľa funkcie s najvyššou prioritou.

Príklad: Ak bolo čerpadlo nastavené cez digitálny vstup na maximálne otáčky, ovládací panel čerpadla alebo Grundfos GO Remote môže čerpadlo nastaviť len na Ručný alebo Stop.

Priorita nastavení sa objaví z tabuľky dole:

Priorita	Tlačidlo štart-stop	Grundfos GO Remote alebo riadiaci panel na čerpadle	Digitálny vstup	Zbernicová komunikácia
1	Stop			
2		Stop*		
3		Ručný		
4		"Max. otáčky"* / "Užívateľsky definovaná rýchlosť"		
5			Stop	
6			"Užívateľsky definovaná rýchlosť"	
7				Stop
8				"Max. otáčky"
9				"Min. otáčky"
10				"Štart"
11			"Max. otáčky"	
12		"Min. otáčky"		
13			"Min. otáčky"	
14			"Štart"	
15		"Štart"		

* Nastavenia "Stop" a "Max. otáčky", vykonané pomocou Grundfos GO Remote alebo na ovládacom paneli motora môžu byť prekonané príkazom iného prevádzkového režimu, odoslaným zo zbernice, napríklad "Štart". Ak sa komunikácia cez zbernicu preruší, motor bude pokračovať v predchádzajúcom režime prevádzky, napr. pri "Stop", zvolenom pomocou Grundfos GO Remote alebo na ovládacom paneli motora.

16. Grundfos Eye

Prevádzkový stav čerpadla indikuje Grundfos Eye na ovládacom paneli. Viď obr. 57, A.



Obr. 57 Grundfos Eye

Grundfos Eye	Indikácia	Popis
00000	Žiadne svetielka nesvietia.	Napájanie je vypnuté. Čerpadlo nepracuje.
ÔÔÔÔÔÔ	Dve protiľahlé zelené svetielka, otáčajúce sa v smere otáčania čerpadla pri pohľade z konca, kde nie je pohon.	Napájanie je zapnuté. Čerpadlo pracuje.
	Dve protiľahlé zelené svetielka stále svietia.	Napájanie je zapnuté. Čerpadlo nepracuje.
ÔÔÔÔÔÔ	Jedno žlté svetielko, otáčajúce sa v smere otáčania čerpadla pri pohľade z konca, kde nie je pohon.	Varovanie. Čerpadlo pracuje.
	Jedno žlté svetielko stále svieti.	Varovanie. Čerpadlo je zastavené.
	Dve protiľahlé červené svetielka blikajú súčasne.	Alarm. Čerpadlo je zastavené.
	Zelené svetielko v strede štyrikrát rýchlo zabliká.	To je signál spätnej väzby, ktorý čerpadlo poskytuje za účelom zaistenia svojej identifikácie.
	Zelená kontrolka v strede nepretržite bliká.	Grundfos GO Remote alebo iné čerpadlo sa pokúša komunikovať s čerpadlom. Pre umožnenie komunikácie stlačte 🐵 na ovládacom paneli čerpadla.
	Zelené svetielko v strede nepretržite svieti.	Diaľkové ovládanie pomocou Grundfos GO Remote rádiovým signálom. Čerpadlo komunikuje s Grundfos GO Remote pomocou rádiového spojenia.
	Keď si Grundfos GO Remote vymieňa údaje s čerpadlom, zelené svetielko v strede rýchlo bliká. Trvá to pár sekúnd.	Diaľkové ovládanie pomocou Grundfos GO Remote prostredníctvom infračerveného svetla. Čerpadlo prijíma údaje z Grundfos GO Remote prostredníctvom infračervenej komunikácie.

Slovenčina (SK)

17. Signálne relé

Čerpadlo má dva výstupy pre potenciálne voľné signály cez dve interné relé.

Signálne výstupy môžete nastaviť na Prevádzka, Chod čerpadla, Pripravený, Alarm a Výstraha.

Funkcie dvoch signálnych relé sa objavia v tabuľke dole:

P			Poloha kontaktu pre signálne relé, keď je aktivované				Prevádzko
Popis	Grundfos Eye	Prevádzka	Chod čerpadla	Priprav ený	Alarm	Výstraha	vý režim
Napájanie je vypnuté.	Off (Vypnuté)	C NONC		C NONC		C NONC	-
Čerpadlo beží v normálnom Normálny režime.	OOOOO Zelená, otáča sa				C NONC	C NONC	Normálny, Min. alebo Max.
Čerpadlo beží v manuálnom Ručný režime.	ÖÖÖÖÖÖ Zelená, otáča sa			C NONC		C NONC	Ručný
Čerpadlo je v režime prevádzky Stop.	Zelená, stála	C NO NC				C NONC	Stop
Varovanie, ale čerpadlo beží.	ÖÖÖÖÖÖ Žltá, otáča sa				C NONC		Normálny, Min. alebo Max.
Varovanie, ale čerpadlo beží v manuálnom Ručný režime.	ÖÖÖÖÖÖ Žltá, otáča sa			C NO NC	C NONC		Ručný
Varovanie, ale čerpadlo sa vyplo prostredníctvom príkazu Stop.	Žltá, stála	C NO NC			C NO NC		Stop
Alarm, ale čerpadlo beží.	ÔÔÔÔÔÔ Červená, otáča sa			C NO NC		C NONC	Normálny, Min. alebo Max.
Alarm, ale čerpadlo beží v manuálnom Ručný režime.	ÔÔÔÔÔÔ Červená, otáča sa			C NO NC		C NONC	Ručný
Čerpadlo sa zastavilo kvôli alarmu.	Červená, bliká	C NO NC	C NONC	C NONC		C NONC	Stop
Čerpadlo sa zastavilo kvôli funkcii zastavenia z dôvodu nízkeho prietoku Funk. zast. nízkeho prietoku.	Zelená, stála		C NONC	C NONC	C NONC	C NONC	Normálny

18. Inštalácia modulu komunikačného rozhrania

 Odstráňte kryt svorkovnice (obr. 59, B) povolením štyroch skrutiek (obr. 59, A).

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

- Smrť alebo vážny úraz
- Odpojte napájanie motora a signálne relé od elektrického napätia. Počkajte aspoň 5 minút, než začnete s akýmkoľvek zásahom na motore. Musí byť zaistené, že napájacie napätie nemôže byť náhodne zapnuté.

Pri manipulácii s elektronickými komponentmi vždy používajte antistatickú servisnú sadu. To predíde poškodeniu komponentov v dôsledku statickej elektriny.

Ak nie je komponent chránený, umiestnite ho na antistatickú podložku.



Obr. 58 Antistatická servisná sada



Obr. 59 Odstránenie krytu svorkovnice

 Odstráňte CIM kryt (obr. 60, A) stlačením zaisťovacieho štítku (obr. 60, B) a nadvihnutím konca krytu (obr. 60, C). Potom zdvihnite kryt z háčikov (obr. 60, D).



Obr. 60 Odstránenie CIM krytu

3. Odmontujte bezpečnostnú skrutku (obr. 61, A).



Obr. 61 Odstránenie bezpečnostnej skrutky

TM06 4084 1515

TM06 4085 1515

4. Namontujte CIM modul jeho umiestnením pomocou troch plastových držiakov (obr. 62, A) a spojovacieho kolíka (obr. 62, B). Pomocou prstov zatlačte modul na miesto.



Obr. 62 Upevnenie modulu CIM

- 5. Osaďte a utiahnite bezpečnostnú skrutku (obr. 61, A) na 1,3 Nm.
- 6. K CIM modulu uchyťte elektrické zapojenia tak, ako je to popísané v pokynoch dodaných s modulom.
- 7. Káblové tienenia zbernicových káblov pripojte k zemi pomocou jednej z uzemňovacích svoriek (obr. 63, A).



Pripojte káblové tienenia k zemi Obr. 63

8. Vedenie káblov pre CIM modul. Viď príklad na obr. 64.



Obr. 64 Príklad vedenia káblov

- 9. Nasaďte kryt CIM.
- 10. Ak je CIM modul vybavený FCC štítkom, umiestnite ho na svorkovnicu. Viď obr. 65.



TM05 7028 0413

Obr. 65 Štítok FCC

- 11. Nasaďte kryt svorkovnice (obr. 59, B) a krížom utiahnite štyri montážne skrutky (obr. 59, A) na 6 Nm.
 - Uistite sa, že kryt svorkovnice je zarovnaný s ovládacím panelom. Viď časť
 - 21. Zmena polohy riadiaceho panela.

19. Identifikácia funkčného modulu.

Pripojený modul môžete identifikovať jedným z týchto spôsobov:

Grundfos GO Remote

Funkčný modul môžete identifikovať v menu pripojených modulov "Fitted modules" pod "Status".

Displej čerpadla

Pre čerpadlá vybavené rozšíreným ovládacím panelom môžete identifikovať funkčný modul v menu pripojených modulov Zabudované moduly pod Stav.

Typový štítok motora

Pripojený modul môžete identifikovať na typovom štítku motora. Viď obr. 66.



Obr. 66 Identifikácia funkčného modulu.

Prevedenie	Popis
FM 200	Štandardný funkčný modul
FM 300	Rozšírený funkčný modul

20. Identifikácia ovládacieho panelu

Pripojený modul môžete identifikovať jedným z týchto spôsobov:

Grundfos GO Remote

Ovládací panel môžete identifikovať v menu pripojených modulov "Fitted modules" pod "Status".

Displej čerpadla

Pre čerpadlá vybavené rozšíreným ovládacím panelom môžete identifikovať ovládací panel v menu pripojených modulov Zabudované moduly pod Stav.

Typový štítok motora

Pripojený ovládací panel môžete identifikovať na typovom štítku motora. Viď obr. 67.



Obr. 67 Identifikácia ovládacieho panelu

Prevedenie	Popis
HMI 200	Štandardný ovládací panel
HMI 300	Rozšírený ovládací panel

21. Zmena polohy riadiaceho panela

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz



Odpojte napájanie motora a signálne relé od elektrického napätia. Počkajte aspoň 5 minút, než začnete s akýmkoľvek zásahom na motore. Musí byť zaistené, že napájacie napätie nemôže byť náhodne zapnuté.

Riadiaci panel môžete otočiť o 180 °. Dodržiavajte pokyny uvedené nižšie.

1. Uvoľnite štyri skrutky (TX25), ktoré držia kryt svorkovnice.



Obr. 68 Uvoľňovanie skrutiek

2. Odstráňte kryt svorkovnice.



Obr. 69 Odstránenie krytu svorkovnice

 Stlačte a držte dve zaisťovacie západky (A) a jemne dvíhajte kryt z plastu (B).



Obr. 70 Dvíhanie krytu z plastu

4. Otočte kryt z plastu o 180 °.

FM05 5351 3612

TM05 5352 3612





Obr. 71 Otáčanie krytu z plastu

 Umiestnite plastový kryt správne na štyri gumové kolíky (C). Uistite sa, že sú zaisťovacie západky (A) správne umiestnené.



Obr. 72 Umiestnenie plastového krytu

 Založte kryt svorkovnice a uistite sa, že sa tiež otočil o 180 ° tak, aby tlačidlá na ovládacom paneli boli zarovnané s tlačidlami na kryte z plastu. Dotiahnite štyri skrutky (TX25) krútiacim momentom 5 Nm.



FM05 5356 3612

Obr. 73 Zakladanie krytu svorkovnice

22. Servis produktu

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz



Odpojte napájanie motora a signálne relé od elektrického napätia. Počkajte aspoň 5 minút, než začnete s akýmkoľvek zásahom na motore. Musí byť zaistené, že napájacie napätie nemôže byť náhodne zapnuté.

NEBEZPEČENSTVO



Magnetické pole

Smrť alebo vážny úraz
Nemanipulujte s motorom ani rotorom, ak máte kardiostimulátor.

22.1 Motor

Pokiaľ k produktu potrebujete servis, prosíme, kontaktujte Servis Grundfos.

22.2 Čerpadlo

Servisná dokumentácia je k dispozícii na Grundfos Product Center

(http://product-selection.grundfos.com/).

V prípade ďalších otázok sa obráťte na najbližšiu pobočku firmy Grundfos alebo na jeho servisné stredisko.

23. Čistenie produktu

VAROVANIE

neporušený.

Úraz elektrickým prúdom



 Smrť alebo vážny úraz
 Odpojte napájanie motora a signálne relé od elektrického napätia. Pred priamym kontaktom produktu s vodou skontrolujte, či je kryt svorkovnice

Za účelom predchádzania kondenzácii na motore nechajte motor pred jeho striekaním studenou vodou vychladnúť.

24. Výrobné nastavenia

- Funkcia je aktívna.
- Funkcia je neaktívna.
- Funkcia nie je k dispozícii.

	CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE				
Nastavenia	So snímačom osadeným z výroby	Bez snímača osadeného z výroby	СМЕ	Popis funkcie na strane	
Nast. hodnota	75 % rozsahu snímača	75 % rýchlosť	75 % rýchlosť	28	
Prevádzkový režim	Normálny	Normálny	Normálny	28	
Ovládací režim	"Konštantný tlak"	"Konštantná krivka"	"Konštantná krivka"	29	
Funkcia plnenia potrubia	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	48	
"Tlačidlá na produkte"	Aktívny	Aktívny	Aktívny	51	
"Funkcia stop" (Funk. zast. nízkeho prietoku)	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	45	
"Regulátor" (Nastavenie riadiacej jednotky)	•	•	•		
"Ti"	0,5	0,5	0,5	40	
"Кр"	0,5	0,5	0,5	_	
Prevádzkový rozsah	25-100 %	25-100 %	25-100 %	41	
Nárast					
Zvyšovanie	1 sekunda	1 sekunda	1 sekunda	49	
Pokles	3 sekundy	3 sekundy	3 sekundy	_	
"Číslo" (Číslo čerpadla)	-	-	-	50	
"Rádiová komunikácia"	Aktívny	Aktívny	Aktívny	50	
"Analógový vstup 1"	4-20 mA	Neaktívne	Neaktívne		
"Analógový vstup 2"	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	34	
"Analógový vstup 3" ¹⁾	Neaktívne	Neaktívne	_1)	_	
"Pt100/1000 vstup 1" ¹⁾	Neaktívne	Neaktívne	_1)	25	
"Pt100/1000 vstup 2"1)	Neaktívne	Neaktívne	_1)	- 35	
"Digitálny vstup 1"	Ext. zast.	Ext. zast.	Ext. zast.	20	
"Digitálny vstup 2" ¹⁾	Neaktívne	Neaktívne	_1)	- 30	
"Digitálny vst. / výstup 3"	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	tívne	
"Digitálny vstup/výstup 4" ¹⁾	Neaktívne	Neaktívne	_1)	- 37	
"Pulzný prietokomer"	О	О	О	48	
Preddefinované hodnoty	0 barov	0 %	0 %	43	
Analóg. výstup ¹⁾	"Otáčky"	"Otáčky"	_1)	39	
Funkcia ext. požad.hodnoty	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	42	
"Signálne relé 1"	"Alarm"	"Alarm"	"Alarm"	20	
"Signálne relé 2"	"Chod"	"Chod"	"Chod"	- 38	
Prekroč. limit 1	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	4.4	
Prekroč. limit 2	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	- 44	

S
ਰ
1
P
õ
E
a
3
ŝ
~

CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE

Nastavenia	So snímačom osadeným z výroby	Bez snímača osadeného z výroby	СМЕ	Popis funkcie na strane
"LiqTec" ¹⁾	Neaktívne	Neaktívne	_1)	45
"Čas oneskorenej detekcie" ¹⁾	10 sekúnd	10 sekúnd	_1)	- 45
Vykurovanie počas prestoja	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	49
Monitorovanie ložiska motora	Neaktívne	Neaktívne	Neaktívne	50
"Názov čerpadla"	-	-	-	52
"Kód pripojenia"	-	-	-	53
"Konfigurácia jednotky"	SI	SI	SI	51

¹⁾ K dispozícii, len ak je čerpadlo vybavené rozšíreným funkčným modulom typu FM 300.

Slovenčina (SK)

25. Kontrola

Meranie izolačného stavu megaohmmetrom v prípade inštalácií obsahujúcich MGE motory nevykonávajte, pretože by tak mohlo dôjsť k poškodeniu zabudovanej elektroniky.

26. Technické údaje, jednofázové motory

26.1 Napájacie napätie

 1 x 200-240 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.
 Skontrolujte, či napájacie napätie a frekvencia odpovedajú hodnotám uvedených na typovom štítku.

Doporučená ochranná poistka

Veľkosť motora [kW]	Min. [A]	Max. [A]
0,25 - 0,75	6	10
1,1 - 1,5	10	16

Je možné používať štandardné, rýchle, ako aj pomalé poistky.

26.2 Prúdový zvod

Unikajúci zemný prúd menší než 3,5 mA. AC. Unikajúci zemný prúd menší než 10 mA, DC.

Zvodové prúdy sa merajú v súlade s normou EN 61800-5-1:2007.

27. Technické údaje, trojfázové motory

27.1 Napájacie napätie

Skontrolujte, či napájacie napätie a frekvencia odpovedajú hodnotám uvedených na typovom štítku.

Doporučená ochranná poistka

• 3 x 380-500 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Veľkosť motora [kW]	Min. [A]	Max. [A]
0,25 - 1,1	6	6
1,5	6	10
2,2	6	16
3	10	16
4	13	16
5,5	16	32
7,5	20	32
11	32	32

• 3 x 200-240 V - 10 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE.

Veľkosť motora [kW]	Min. [A]	Max. [A]
1,1	10	20
1,5	10	20
2,2	13	35
3	16	35
4	25	35
5,5	32	35

Je možné používať štandardné, rýchle, ako aj pomalé poistky.

27.2 Zvodový prúd (AC)

Otáčky [min ⁻¹]	Príkon [kW]	Hlavný prívod elektrického napätia [V]	Prúdový zvod [mA]
	0.05 1.5	≤ 400	< 3,5
	0,25 - 1,5	> 400	< 5
1400-2000	22.4	≤ 400	< 3,5
1450-2200	2,2 - 4	> 400	< 3,5
	55 7 5	≤ 400	< 3,5
	5,5 - 7,5	> 400	< 5
	0,25 - 2,2	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 5
2000 4000	3 - 5,5	≤ 400	< 3,5
2900-4000		> 400	< 3,5
	7,5 - 11	≤ 400	< 3,5
		> 400	< 5
	0,25 - 2,2	≤ 400	< 3,5
4000-5900		> 400	< 5
		≤ 400	< 3,5
	3 - 5,5	> 400	< 3,5
	7 5 11	≤ 400	< 3,5
	7,5 - 11	> 400	< 5

Zvodové prúdy sa merajú bez akéhokoľvek zaťaženia na hriadeľ a v súlade s normou EN 61800-5-1:2007.

28. Vstupy/výstupy

Uzemnenie

Všetky napätia sa vzťahujú k uzemneniu. Všetky prúdy sa vracajú do zeme.

Absolútne napäťové a prúdové limity

Prekročenie nasledovných elektrických limitov môže mať za následok značné zníženie prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti motora: Relé 1:

Maximálne kontaktné napätie: 250 VAC, 2 A alebo 30 VDC, 2 A.

Relé 2:

Maximálne kontaktné napätie: 30 VDC, 2 A.

Svorky GENI: -5,5 až 9,0 VDC alebo menšie než 25 mADC.

lné vstupné / výstupné svorky: -0,5 až 26 VDC alebo menej než 15 mADC.

Digitálne vstupy, DI

Interný brzdiaci prúd väčší než 10 mA pri $\rm V_{i}$ rovnom 0 VDC.

Interné brzdenie do 5 VDC (bez prúdu pri $\rm V_{i}$ väčšom než 5 VDC).

Určitá logika na nízkej úrovni: $\rm V_{i}$ menšie než 1,5 VDC.

Určitá logika na vysokej úrovni: $V_{\rm i}$ väčšie než 3,0 VDC.

Hysterézia: Č.

Tienený kábel: 0,5 - 1,5 mm², 28-16 AWG.

Maximálna dĺžka kábla: 500 m.

Digitálne výstupy s otvorenými kolektormi, OC

Schopnosť poklesu prúdu: 75 mA = (DC), bez dodávky prúdu.

Typy záťaží: Odporová alebo / a induktívna.

Výstupné napätie s nízkou záťažou pri 75 mA = (DC): maximum 1,2 VDC.

Výstupné napätie s nízkou záťažou pri 10 mA = (DC): maximum 0,6 VDC.

Ochrana proti prúdovému preťaženiu: Áno.

Tienený kábel: 0,5 - 1,5 mm², 28-16 AWG. Maximálna dĺžka kábla: 500 m

Maximálna dlžka kábla: 500 m.

Slovenčina (SK)

Analógové vstupy, Al

Rozsahy napäťových signálov:

- 0,5 3,5 VDC, AL AU.
- 0-5 VDC, AU.
- 0-10 VDC, AU.

Napäťový signál: R_i väčší než 100 k Ω pri +25 °C. Pri vysokých prevádzkových teplotách sa môžu vyskytnúť zvodové prúdy. Udržiavajte nízku impedanciu zdroja.

Rozsahy prúdových signálov:

- 0-20 mADC, AU.
- 4-20 mADC, AL AU.

Prúdový signál: R_i je rovné 292 Ω.

Ochrana proti prúdovému preťaženiu: Áno. Zmena na napäťový signál.

Tolerancia merania: - 0/+ 3 % plného rozsahu (max. bodové pokrytie).

Tienený kábel: 0,5 - 1,5 mm², 28-16 AWG.

Maximálna dĺžka kábla: 500 m okrem potenciometra. Potenciometer pripojený na +5 V, GND, akýkoľvek

AI:

Použite maximálne 10 kΩ.

Maximálna dĺžka kábla: 100 m.

Analógový výstup, AO

Len schopnosť dodávať prúd. Napäťový signál:

- Rozsah: 0-10 VDC
- Minimálna záťaž medzi AO a GND: 1 kQ.
- Ochrana pred skratovým spojením: Áno.
 Prúdový signál:
- Rozsahy: 0-20 a 4-20 mADC.
- Maximálna záťaž medzi AO a GND: 500 Ω.
- Ochrana prerušeného obvodu: Áno.

Tolerancia: - 0/+ 4 % plného rozsahu (max. bodové pokrytie).

Tienený kábel: 0,5 - 1,5 mm², 28-16 AWG. Maximálna dĺžka kábla: 500 m.

Vstupy Pt100 / 1000, Pt

Teplotný rozsah:

- Minimálne: -30 °C. 88 Ω / 882 Ω.
- Maximálne: 180 °C. 168 Ω / 1685 Ω.
- Tolerancia merania: ± 1,5 °C.

Rozlíšenie merania: menej než 0,3 °C.

Automatická detekcia rozsahu, Pt100 alebo Pt1000: Áno.

Alarm porúch snímača: Áno.

Tienený kábel: 0,5 - 1,5 mm², 28-16 AWG.

Pre krátke káble použite Pt100.

Pre dlhé káble použite Pt1000.

Vstupy pre snímač LiqTec

Používajte len snímač Grundfos LiqTec. Tienený kábel: 0,5 - 1,5 mm², 28-16 AWG.

Vstup a výstup pre digitálny snímač Grundfos, GDS

Používajte len digitálny snímač Grundfos.

Napájacie napätie

+5 V:

- Výstupné napätie: 5 VDC -5 %/+5 %.
- Maximálna hodnota el. prúdu: 50 mA = (DC) (len zaistenie zdroja).
- Ochrana pred preťažením: Áno.

+24 V:

- Výstupné napätie: 24 VDC -5 %/+5 %.
- Maximálna hodnota el. prúdu: 60 mA = (DC) (len zaistenie zdroja).
- Ochrana pred preťažením: Áno.

Digitálne výstupy, relé

Beznapäťové prepínacie kontakty.

Minimálna záťaž kontaktu, keď sa používa: 5 VDC, 10 mA.

Tienený kábel: 0,5 - 2,5 mm² / 28-12 AWG. Maximálna dĺžka kábla: 500 m.

Zbernicový vstup

Grundfos zbernicový protokol, protokol GENIbus, RS-485.

Tienený 3žilový kábel: 0,5 - 1,5 mm², 28-16 AWG. Maximálna dĺžka kábla: 500 m.

29. Iné technické údaje

EMC (elektromagnetická kompatibilita)

Použitá norma: EN 61800-3.

Tabuľka nižšie zobrazuje emisnú kategóriu motora. C1 spĺňa požiadavky pre obytné oblasti.

Poznámka: Pri pripojení k verejnej sieti 11 kW motory nevyhovujú požiadavkám EN 61000-3-12 čiastočného váženého harmonického skreslenia. Pokiaľ je to požadované operátorom distribučnej siete, zhodu je možné dosiahnuť nasledovným spôsobom:

Impedancia napájacích káblov medzi motorom a spoločným napájacím bodom (PCC) musí byť ekvivalentná s impedanciou 50 m kábla s prierezom 0,5 mm.

C3 spĺňa požiadavky pre priemyselné oblasti. **Poznámka:** Pri inštalácii motorov v obytných oblastiach sa môžu vyžadovať dodatočné opatrenia, pretože motory môžu spôsobovať rádiové rušenie.

Matar	Emisná kategória			
[kW]	1450-2000 min ⁻¹	2900-4000 min ⁻¹ 4000-5900 min ⁻¹		
0,25	C1	C1		
0,37	C1	C1		
0,55	C1	C1		
0,75	C1	C1		
1,1	C1	C1		
1,5	C1	C1		
2,2	C1	C1		
3	C1	C1		
4	C1	C1		
5,5	C3/C1*	C1		
7,5	C3/C1*	C3/C1*		
11	-	C3/C1*		

* C1, ak je vybavený externým filtrom Grundfos EMC.

Odolnosť: Motor spĺňa požiadavky pre priemyselné oblasti.

Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne firma Grundfos.

Trieda krytia

Štandardná: IP55 (IEC 34-5). Voľba: IP66 (IEC 34-5).

Izolačná trieda

F (IEC 85).

Spotreba energie v pohotovostnom režime 5-10 W.

Káblové priechodky

Motor	Počet a veľko prívo	osť káblových odov
[KVV]	2900-4000 min ⁻¹	4000-5900 min ⁻¹
0,25 - 1,5	4xM20	4xM20
2,2	4xM20	4xM20
3-4	1xM25 + 4xM20	1xM25 + 4xM20
5,5	1xM25 + 4xM20	1xM25 + 4xM20
7,5 - 11	1xM32 + 5xM20	1xM32 + 5xM20

Káblové priechodky dodané spolu s čerpadlom

Motor [kW]	Množstvo	Veľkosť závitu	Priemer kábla [mm]
0,25 - 2,2	2	M00 ··· 4 F	5
	1	- IVIZU X 1,5	7-14
3 - 5,5	4	M20 x 1,5	5
	1	M25 x 1,5	9-18
7,5 - 11	4	M20 x 1,5	5
	1	M32 x 1,5	14-25

Uťahovacie momenty

Svorka	Veľkosť závitu	Maximálny uťahovací moment [Nm]		
L1, L2, L3, L, N	M4	1,8		
NC, C1, C2, NO	M2,5	0,5		
1-26 a A, Y, B	M2	0,5		
Motor [kW]	Max. otáčky uvedené na typovom štítku [min ⁻¹]	Otáčky [min⁻1] ·	Hladina akustického tlaku ISO 3743 [dB(A)]	
----------------	---	---------------------	---	---------------------------
			Jedno- fázové motory	Troj- fázové motory
0,25 - 0,75	2000	1500	37	37
		2000	43	43
	4000	3000	50	50
		4000	60	60
	5900	4000	58	58
		5900	68	68
1,1	2000	1500		37
		2000		43
	4000	3000	50	50
		4000	60	60
	5900	4000	58	58
		5900	68	68
1,5	2000	1500		42
		2000		47
	4000	3000	57	57
		4000	64	64
	5900	4000	58	58
		5900	68	68
	2000	1500		48
		2000		55
	4000	3000		57
2,2		4000		64
	5900	4000		58
		5900		68
3	2000	1500		48
		2000		55
	4000	3000		60
		4000		69
	5900	4000		64
		5900		74
4	2000	1500		48
		2000		55
	4000	3000		61
		4000		69
	5900	4000		64
		5900		74

Motor [kW]	Max. otáčky uvedené na typovom štítku [min ⁻¹]	Otáčky [min ⁻¹]	Hladina akustického tlaku ISO 3743 [dB(A)]	
			Jedno- fázové motory	Troj- fázové motory
5,5	2000	1500		58
		2000		61
	4000	3000		61
		4000		69
	5900	4000		64
		5900		74
7,5	2000	1500		58
		2000		61
	4000	3000		66
		4000		73
	5900	4000		69
		5900		79
11	4000	3000		66
		4000		73
	5900	4000		69
		5900		79

Sivé políčka indikujú, že motor nie v tejto sérii MGE motorov dostupný.

30. Likvidácia produktu

Likvidácia výrobku alebo jeho súčastí musí byt vykonaná v súlade s nasledujúcimi pokynmi a so zreteľom na ochrana životného prostredia:

- Využite služby miestnej verejnej alebo súkromnej firmy zaoberajúcej sa zberom a spracovávaním odpadu.
- Ak to nie je možné, kontaktujte najbližšiu pobočku spoločnosti Grundfos alebo jeho servisných partnerov.

Odpadové batérie zlikvidujte prostredníctvom národného zberného systému. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na miestnu pobočku Grundfos.

Installation in the USA and Canada

In order to maintain the cURus approval, **DOle216** follow these additional installation instructions. The UL approval is according

to UL 1004-1.

For Canada

This product complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interferencecausing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

Electrical codes

For USA

This product complies with the Canadian Electrical Code and the US National Electrical Code.

This product has been tested according to the national standards for Electronically Protected Motors:

CSA 22.2 100-14:2014 (applies to Canada only). UL 1004-1:2015 (applies to USA only).

Pour le Canada

Codes de l'électricité

Ce produit est conforme au Code canadien de l'électricité et au Code national de l'électricité américain.

Ce produit a été testé selon les normes nationales s'appliquant aux moteurs protégés électroniquement:

CSA 22.2 100.04: 2009 (s'applique au Canada uniquement).

UL 1004-1: Juin 2011 (s'applique aux États-Unis uniquement).

Radio communication

For USA

This device complies with part 15 of the FCC rules and RSS210 of IC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Users are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Grundfos could void the user's authority to operate the equipment.

Pour le Canada

Communication radio

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS210 de l'IC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Ce dispositif ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable.
- Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Dodatok

Identification numbers

For USA

Grundfos Holding A/S Contains FCC ID: OG3-RADIOM01-2G4.

For Canada

Grundfos Holding A/S Model: RADIOMODULE 2G4 Contains IC: 10447A-RA2G4M01.

Pour le Canada

Numéros d'identification

Grundfos Holding A/S Modèle: RADIOMODULE 2G4 Contient IC: 10447A-RA2G4M01.

Location of identification numbers



Obr. 1 Identification numbers



Obr. 2 Identification numbers

Electrical connection

Conductors

See section 7.2 Cable requirements, page 11.

Torques

Maximum tightening torques for the terminals can be found in section *Torques*, page 73.

Line reactors

Maximum line reactor size must not exceed 1.5 mH.

Short circuit current

If a short circuit occurs, the pump can be used on a mains supply delivering not more than 5000 RMS symmetrical amperes, 600 V maximum.

Fuses

Fuses used for motor protection must be rated for minimum 500 V.

Motors up to and including 10 hp require class K5 UL-listed fuses. Any UL-listed fuse can be used for motors of 15 hp.

Branch circuit protection

When the pump is protected by a circuit breaker, this must be rated for a maximum voltage of 480 V. The circuit breaker must be of the "inverse time" type.

Overload protection

Degree of overload protection provided internally by the drive, in percent of full-load current: 102 %.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в Минске 220125, Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: + 7 (375 17) 286 39 72/73 Факс: +7 (375 17) 286 39 71 Е-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 592 480 Telefax: +387 33 590 465 www.ba.grundfos.com e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300 São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Liztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel. +359 2 49 22 200 Fax. +359 2 49 22 201 email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai 201106 PRC Phone: +86 21 612 252 22 Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA

GRUNDFOS Colombia S.A.S. Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A. Cota, Cundinamarca Phone: +57(1)-2913444 Telefax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499 www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and

Slovakia s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuja 1 FI-01360 Vantaa Phone: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél:. +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFÖS GMBH Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741 Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft. Tópark u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA Graha Intirub Lt. 2 & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, Jakarta Timur ID-Jakarta 13650 Phone: +62 21-469-51900 Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.I. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K. 1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku, Hamamatsu 431-2103 Japan Phone: +81 53 428 4760 Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Servisné strediská Grundfos

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 90 Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия ул. Школьная, 39-41 Москва, RU-109544, Russia Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00 Факс (+7) 495 564 8811 Е-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b 11070 Novi Beograd Phone: +381 11 2258 740 Telefax: +381 11 2281 769 www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore 619264 Phone: +65-6681 9688 Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D 821 09 BRATISLAVA Phona: +421 2 5020 1426 sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o. Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana Phone: +386 (0) 1 568 06 10 Telefax: +386 (0)1 568 06 19 E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

Grundfos (PTY) Ltd. 16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate 1609 Germiston, Johannesburg Tel.: (+27) 10 248 6000 Fax: (+27) 10 248 6002 E-mail: Igradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46 31 332 23 000 Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-44-806 8111 Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: (+38 044) 237 04 00 Факс.: (+38 044) 237 04 01 Е-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971 4 8815 166 Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation 9300 Loiret Blvd. Lenexa, Kansas 66219 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291 Φarc: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 15.01.2019

98358864 1119

ECM: 1273620



www.grundfos.com