

ALPHA2 GO

Installation and operating instructions



ALPHA2 GO

English (GB)

Installation and operating instructions 4

Deutsch (DE)

Montage- und Betriebsanleitung 25

English (GB) Installation and operating instructions

Original installation and operating instructions

Table of contents

1. General information	4
1.1 Hazard statements	4
1.2 Notes	5
1.3 Recommended safety equipment	5
2. Product introduction	5
2.1 Product description	5
2.2 Intended use	5
2.3 Foreseeable misuse	6
2.4 Pumped liquids	6
2.5 Identification	6
2.6 Approvals and markings	7
3. Receiving the product	7
3.1 Inspecting the product	7
3.2 Scope of delivery	7
4. Mechanical installation	7
4.1 Mounting the pump	7
4.2 Changing the pump head position	8
5. Electrical connection	9
5.1 Assembling the power plug	9
5.2 Wiring diagram	10
5.3 Control box connections	10
5.4 Accessories	11
6. Starting up the product	12
6.1 Venting the product	12
6.2 Dry-running protection	12
6.3 Robust start	12
7. Control functions	12
7.1 Operating panel	12
8. Control modes	13
8.1 Constant curve	13
8.2 Constant pressure	14
8.3 Proportional pressure	14
8.4 AUTOADAPT	14
8.5 Constant flow	14
8.6 PWM signal	15
8.7 Replacement of UPM3 or UPM4 pump	18
9. Setting of the product	18
9.1 Enabling Bluetooth	18
9.2 Connecting the product to Grundfos GO	18
9.3 Setting of the pump in Grundfos GO	19
9.4 Air detection and system venting	19
9.5 Flow limitation	19
9.6 Night setback	19
9.7 Trend data	19
9.8 Updating the software	19
9.9 Resetting to factory settings	19
10. Service	20
10.1 Dismantling the product	20
11. Fault finding	20
11.1 Alarm and warning code logs	20
11.2 Faults indicated on the pump	20
11.3 Resetting alarms and warnings manually with Grundfos GO	21
11.4 Noise in the system	21
11.5 Code 57 (Dry running)	21
11.6 Code 51 (Blocked pump)	21
11.7 Code 40 (Undervoltage)	21
11.8 Code 4 (Overvoltage)	21
11.9 Code 72 (Internal fault)	21
11.10 Code 76 (Internal fault)	22
11.11 Code 85 (Internal fault)	22

11.12 Code 132 (Corrupted or missing GSC file)	22
11.13 Code 25 (Incorrect PWM configuration)	22
11.14 Code 43 (Forced pumping)	22
11.15 Code 35 (Air in media)	22
12. Technical data	23
13. Disposing of the product	24
14. Document quality feedback	24

1. General information



Read this document before you install the product. Installation and operation must comply with local regulations and accepted codes of good practice.

1.1 Hazard statements

The symbols and hazard statements below may appear in Grundfos installation and operating instructions, safety instructions and service instructions.



DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious personal injury.



WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious personal injury.



CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate personal injury.

The hazard statements are structured in the following way:



SIGNAL WORD

Description of the hazard

Consequence of ignoring the warning

- Action to avoid the hazard.

1.2 Notes

The symbols and notes below may appear in Grundfos installation and operating instructions, safety instructions and service instructions.



Observe these instructions for explosion-proof products.



A blue or grey circle with a white graphical symbol indicates that an action must be taken.



A red or grey circle with a diagonal bar, possibly with a black graphical symbol, indicates that an action must not be taken or must be stopped.



If these instructions are not observed, it may result in malfunction or damage to the equipment.



Tips and advice that make the work easier.

1.3 Recommended safety equipment

We recommend the following safety equipment, when handling this product.



Wear safety shoes.



Wear protective gloves.



Wear safety glasses.

2. Product introduction

2.1 Product description

ALPHA2 GO is a high-efficiency circulator pump fitted with an electronically commutated motor and designed for circulating liquids in heating and air conditioning systems.

The Grundfos GO app offers a range of digital features that simplify the setup process for both new and replacement installations.

By using Grundfos GO, you can easily verify compatibility when replacing integrated and stand-alone circulator pumps, including replicating exact pump curves.

ALPHA2 GO is designed with intelligent controls modes:

- constant pressure
- proportional pressure
- constant flow
- constant curve.

Each mode has adjustable setpoints.

- The AUTOADAPT setting, available for constant and proportional pressure, removes the need to manually select the pump setpoint.
- The PWM input allows for precise control of the speed, better enabling complete system optimization.

The toolless installer plug results in fast and easy electrical connection.

The automatic self-venting ability and dry-running protection ensure quiet operation and reliability of the pump.

The product features robust startup which reduces the risk of blockages from dirt, magnetite and limescale build-up. In the unlikely case of a blocked pump, the motor attempts to continuously start at the highest possible torque, ensuring startup in tough conditions.

The ceramic shaft and bearings experience minimal wear, resulting in a longer lifespan and a reduced likelihood of noise in the system due to increased bearing clearance from wear.

When the system air detection and venting feature detects air in the system, the circulator pump pulsates to more effectively push air to the closest air removal device.

Grundfos GO also provides the ability to conveniently fault-find the system through the event log and historical trend data for flow, head, estimated media temperature and on-cycle durations.

2.2 Intended use

The pump is designed for circulating liquids in the following:

- **heat production:** boilers, heat pumps and district heating systems.
- **distribution systems:** space heating, for example, radiators, underfloor-heating systems and air-conditioning.

This pump is only for indoor use.

Related information

[2.4 Pumped liquids](#)

2.3 Foreseeable misuse

Do not use the pump for flammable, combustible or explosive liquids such as diesel oil, gasoline or similar liquids.

The pump is not a safety component and cannot be used to ensure functional safety in the final appliance.

Do not use the pump in swimming pools or marine areas.

The pump is not suitable for drinking-water applications.

2.4 Pumped liquids


- The product is suitable for the following liquids:
- Clean, thin, non-aggressive and non-explosive liquids, not containing solid particles or fibres.
 - In heating systems, the water must meet the requirements of accepted standards on water quality in heating systems, for example the German standard VDI 2035.
 - The pH must be between 8.2 and 9.5. The minimum value depends on the water hardness and must not be below 7.4 at 4 °dH (0.712 mmol/l).
 - The electrical conductivity at 25 °C must be equal to or larger than 10 µS/cm.
 - Mixtures of water with antifreeze media such as glycol or ethanol with a kinematic viscosity lower than 15 mm²/s (15 cSt).

Related information

[2.2 Intended use](#)

2.5 Identification

2.5.1 Nameplate



Nameplate

Pos.	Description
1	Product name
2	Min. current consumption
3	Max. current consumption
4	Min. power consumption
5	Max. power consumption
6	Min. liquid temperature
7	Max. liquid temperature (TF class)
8	Max. operating pressure
9	Enclosure class
10	Data matrix
11	Country of production
12	Combined legal product code
13	Frequency
14	Part of energy efficiency standard
15	Grundfos address
16	Version (model letter + number)
17	Factory code and production code (year and week)
18	Serial number
19	Product number
20	Energy efficiency index (EEI)
21	Rated voltage

Related information

- [3.1 Inspecting the product](#)
- [5. Electrical connection](#)
- [12. Technical data](#)

2.5.2 Type key

Example: ALPHA2 GO 25-40 180 220-240 V

Code	Explanation	Designation
ALPHA2 GO	Grundfos circulator pump	Pump type
25	Nominal diameter (DN) of inlet and outlet ports	Connections
40	Maximum head [dm]	
130	Port-to-port length [mm]	
220-240 V	Voltage	

2.6 Approvals and markings



Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.



CAUTION Biological hazard

Minor or moderate personal injury

- This product is not approved for drinking water applications.

3. Receiving the product

3.1 Inspecting the product



CAUTION Crushing of feet

Minor or moderate personal injury

- Wear safety shoes when handling the product.



CAUTION Sharp element

Minor or moderate personal injury

- Wear protective gloves.

1. Make sure that the delivered product corresponds to the order.
2. Make sure that the voltage and frequency of the product match the voltage and frequency of the installation site.

Related information

[2.5.1 Nameplate](#)

3.2 Scope of delivery

The box contains the following items:

- 1 pump
- 1 power plug
- 2 gaskets
- insulating shells
- 1 quick guide.

4. Mechanical installation



WARNING Electric shock

Death or serious personal injury

- A damaged product must be repaired or replaced by Grundfos or a service workshop authorized by Grundfos.



CAUTION Crushing of feet

Minor or moderate personal injury

- Wear safety shoes when handling the product.



CAUTION Sharp element

Minor or moderate personal injury

- Wear protective gloves.



The pump must always be installed with a horizontal motor shaft within $\pm 5^\circ$.



The pump is a non-submersible pump.

4.1 Mounting the pump



Make sure that the pump orientation is correct.



The arrows on the pump housing indicate the flow direction through the pump.

1. Close the inlet and outlet valves.
2. Fit the two gaskets supplied with the pump when you mount the pump in the pipes.
3. Tighten the unions.
4. Make sure to use an allowed control box position.
5. Mount the power plug.
6. Mount the PWM signal plug if used.

For illustrations of the installation, see the ALPHA2 GO quick guide.



[ALPHA2 GO quick guide](#)

Related information

[4.2 Changing the pump head position](#)

4.2 Changing the pump head position

CAUTION Hot surface

Minor or moderate personal injury



- Position the pump so that persons cannot accidentally come into contact with hot surfaces.
- The pump housing may be hot due to the pumped liquid being scalding hot. Close the isolating valves on both sides of the pump and wait for the pump housing to cool down.

WARNING Pressurised system


Minor or moderate personal injury



- Before disassembling the pump, drain the system or close the isolating valves on both sides of the pump. The pumped liquid may be under high pressure.

To change the position of the pump head, do as follows:

1. Loosen and remove the four screws.




TM087974

2. Turn the pump head to the desired position.




TM087975

The control box can be turned in steps of 90°.



TM087893


ALPHA2 GO



TM088798

ALPHA2 GO K version

3. Insert and cross-tighten the screws (torque 5 Nm).



TM087976

Related information

[4.1 Mounting the pump](#)

5. Electrical connection

WARNING Electric shock

Death or serious personal injury



- Switch off the power supply before you start any work on the product. Make sure that the power supply cannot be switched on accidentally.
- Connect the pump to earth.
- In case of an insulation fault, the fault current may be a DC or pulsating DC. Observe national legislation about requirements for and selection of Residual Current Device (RCD) when installing the product.
- All electrical connections must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.

- The pump requires no external motor protection.
- Check that the supply voltage and frequency correspond to the values stated on the nameplate.

Related information

2.5.1 Nameplate


5.1 Assembling the power plug

1. Unscrew the cable gland.




TM087997

2. Insert the power cable into the cable gland and cover.




TM087996

3. Strip the wires according to the measurements below.




TM087995

4. Open the wire locks.




TM087994

5. Insert the wires according to the colour code. Blue: neutral (N), black or brown: phase (L), yellow/green: earth.



TM087993

6. Close the wire locks.




TM087992

7. Slide the cover in.



TM087991

8. Click the cover in place and tighten the cable gland.



TM087990

Related information

5.1.1 Rotating the power plug 90°

5.1.1 Rotating the power plug 90°

Before assembling the power plug, the following preparations must be completed:

1. Remove the cover.




TM089766


2. Lift the back plate of the plug.




3. Turn the plug 90° left.



4. Place the back plate in the 90° position.




5. Slide the cover back on.



Related information

5.1 Assembling the power plug

5.2 Wiring diagram



Power and signal plug


Pos.	Description	Wire colour
IN	PWM input	Brown
REF	Signal reference	Blue
OUT	PWM output	Black
L	Phase	Black or brown
	Earth	Yellow/green
N	Neutral	Blue

5.3 Control box connections

All control boxes have two electrical inlets placed on one side:

- power inlet
- signal inlet.


The signal inlet is galvanically isolated from the power supply of the circulator pump. There is therefore no risk of electrical shock if touching the signal inlet. Furthermore, the signal plug is "water tight" protecting against ingress of liquids into the control box.





Pos.	Description
A	Power inlet (superseal)
B	Signal inlet (mini superseal)

5.4 Accessories

Power cable adapters

	Description	Length [mm]	Product number
	Superseal Molex cable adapter, overmoulded, with rubber cap	150	99165311
	Superseal Volex cable adapter, overmoulded, with rubber cap	150	99165312
	Superseal to ALPHA plug	145	93296229

Signal cable and adapter

	Description	Length [mm]	Product number
	Mini superseal signal cable	2000	99165309
	Mini superseal to FCI signal cable adapter	150	93348101

6. Starting up the product

- 1. Fill the system with liquid and vent it.
- 2. Make sure the required minimum inlet pressure is available at the pump inlet.
- 3. Switch on the power supply.
- 4. Check if the external controller sends a signal to the pump.

You can change the settings on the operating panel or via Grundfos GO. We recommend to follow the guided setup in Grundfos GO.

Related information

- [6.1 Venting the product](#)
- [7.1 Operating panel](#)
- [9.2 Connecting the product to Grundfos GO](#)

6.1 Venting the product

Small air pockets trapped inside the pump may cause noise when starting up the pump. However, because the pump is self-venting through the system, the noise ceases over a period of time. We recommend venting the pump in new installations or when the pipes have been emptied and refilled with water. You can vent the pump via Grundfos GO.

- If you follow the guided setup, you are asked if you want to vent the pump now.
- If you do not follow the guided setup, you can access the venting settings via the **Settings** menu.



The pump must not run dry.
You cannot vent the system through the pump.

Related information

- [6. Starting up the product](#)
- [7.1 Operating panel](#)
- [9.2 Connecting the product to Grundfos GO](#)

6.2 Dry-running protection

The dry-running protection protects the pump against dry running during startup and normal operation.

Startup

If water has not been detected before (new pump), the pump does a detection cycle to verify that water is present. If water is not detected during the first cycle, the pump retries several times. If water is still not detected, the pump stops, the warning and alarm symbol on the operating panel is flashing red and the error code E4 is displayed on the operating panel.

Normal operation

If dry running is detected during normal operation, the pump retries several times. If dry running continues, the pump stops, the warning and alarm symbol on the display is flashing red and the error code E4 is displayed on the operating panel. The pump can be restarted by pressing the **Selection** button on the pump. The pump repeats the dry-running detection every 25 hours to verify that the pump is not running dry. Note: The pump can sustain 25 hours of dry-running operation.


6.3 Robust start

The non-magnetic shaft and bearings reduce the risk of blockages from dirt or magnetite, while the bearing system helps prevent limescale build-up. In the unlikely case of a blocked pump, the motor continuously attempts to start at the highest possible torque, ensuring startup in tough conditions.

7. Control functions

7.1 Operating panel

LEDs and buttons on the pump display.



TM067129

ALPHA2 GO

Pos.	Description
1	Control mode The LED shows the operating mode of the product.
2	Settings for the selected control mode Use the Selection button to toggle between I, II, III and AUTOADAPT.
3	QR code The QR code links to information about the pump and how to set it.
4	If lit, the pump has been set via Grundfos GO.
5	Selection button Use this button to select control mode and settings.
6	Warning and alarm A warning is indicated with yellow, and the pump continues operation. An alarm is indicated with red, and the pump stops.
7	Unit The LED shows the unit used for the number to the left. W = watt, m = metre, m³/h = cubic metre per hour.
8	The LED indicates: • power consumption [W] • head [m] • flow rate [m³/h] • error code
9	Connect button Use this button to activate and deactivate the wireless Bluetooth connection. • Press the button once to activate Bluetooth. • Press and hold the button for 15 seconds to deactivate Bluetooth.
10	Lock The LED indicates that the operating panel is locked and no buttons can be used. The operating panel can only be locked and unlocked via Grundfos GO.

Related information

- [6. Starting up the product](#)
- [6.1 Venting the product](#)
- [7.1.1 Overview of LEDs](#)
- [8. Control modes](#)
- [9. Setting of the product](#)

7.1.1 Overview of LEDs

The LEDs indicate the control mode, setting and operating status.

Factory setting

The pump is factory set to proportional pressure, AUTOADAPT.

Active light fields	Description
	Advanced mode The control mode is set via Grundfos GO. When the pump is set via Grundfos GO, the icon is lit and the control modes and settings on the operating panel are switched off.
	Proportional-pressure mode
	Constant-pressure mode
	Setting I
	Setting II
	Setting III
	AUTOADAPT mode
	The pump is set to STOP in Grundfos GO or by an active PWM stop signal.

When the symbols for the constant-pressure and proportional-pressure modes are off, the pump is running in constant-curve mode.

Related information

[7.1 Operating panel](#)

7.1.2 Power saving

In order to lower the energy consumption and heat generation, the operating panel goes into power saving mode after 15 minutes of inactivity. The power saving mode switches off the LEDs in the middle including the dot and the units.

- To reactivate the pump from the power saving mode, press the **Selection** button.
- If a warning or an alarm is present during power saving mode, only the yellow or red LED will be lit. Press the **Selection** button to see the error code.
- If the operating panel is locked via Grundfos GO, the lock icon on the operating panel will be lit in power saving mode.
- The power saving function can be disabled via Grundfos GO.

8. Control modes

ALPHA2 GO can be set to the following control modes:

- constant curve
- proportional pressure
- constant pressure
- constant flow
- external control (PWM)
- replacement mode.

All control modes can be set in Grundfos GO. However, only constant curve, constant pressure and proportional pressure can be set on the operating panel.


Related information

[7.1 Operating panel](#)

8.1 Constant curve

In the constant-curve mode, the pump runs at a constant curve, which means that it runs at constant speed or power. The pump performance follows the selected constant curve. This control mode is especially suitable in applications where the characteristics of the heating system are steady, and the emitters require a constant flow. The selection of the constant-curve setting depends on the characteristics of the heating system and the actual required flow and heat demand.

The curve's setpoint is user defined in Grundfos GO. The speed in percentage of maximum speed can be chosen anywhere between the minimum and maximum constant curve in intervals of 1 %.



Constant curve


TM071005

8.2 Constant pressure

In the constant-pressure mode, the pump runs at constant pressure, which means the head (pressure difference) is kept constant, regardless of the heat demand (actual number of open zones). The pump performance follows the selected constant-pressure curve.

This control mode is especially suitable for underfloor heating and applications where the pump is used to supply a common manifold for multiple zones. The head across each zone will remain constant, independent of how many zones request heat. Thus a constant flow in each zone will be maintained, independent of other zones. The selection of the constant-pressure setting depends on the characteristics of the zones in the heating system and the actual heat demand.

The curve's setpoint is user defined in Grundfos GO. The setpoint can be chosen anywhere between the minimum and maximum constant-pressure curve in intervals of 0.1 m.




Constant pressure

8.3 Proportional pressure

In the proportional-pressure mode, the pump runs at proportional pressure, which means the head (pressure) is reduced at falling heat demand and increased at rising heat demand. The pump performance follows the selected proportional-pressure curve. This control mode is especially suitable for applications where the heat emitters are equipped with a TRV (thermostatic radiator valve) which controls the flow depending on the room temperature. At increased flow, the losses in the distribution system (pipes and fittings) increase, hence the pumps increase the pressure to compensate and vice versa, hereby maintaining an almost constant differential pressure across the thermostatic radiator valve.

The proportional-pressure mode setpoint depends on the heating system's characteristics and the actual heat demand.

The curve's setpoint is user defined in Grundfos GO. The setpoint can be chosen anywhere between the minimum and maximum proportional curve in intervals of 0.1 m. The head against a closed valve is half the setpoint H_{set} , although never below 1 m.




Proportional-pressure settings

8.4 AUTOADAPT

AUTOADAPT is an integrated function in the constant-pressure and proportional-pressure modes.

AUTOADAPT selects the best control curve under the given operating conditions. The pump performance is automatically adjusted to the actual heat demand, that is the size of the system and the changing heat demand over time, by continuously selecting either a proportional-pressure curve or constant-pressure curve within the AUTOADAPT performance range.



AUTOADAPT


Pos.	Description
1	Constant-pressure curve
2	Proportional-pressure curve
3	Setpoint
4	AUTOADAPT performance range

Do not expect an optimal pump setting from day one. If the power supply fails or is disconnected, the pump stores the AUTOADAPT setting in an internal memory and resumes the automatic adjustment when the power supply has been restored.

8.5 Constant flow

In this control mode, the pump maintains a constant flow in the system independently of the head.

The curve's setpoint is user defined only in Grundfos GO. The setpoint can be chosen anywhere between the minimum and maximum flow curve in intervals of 0.1 m³/h.



Constant-flow curve

We recommend that you select this control mode if you know the desired flow rate to the system.

Overview of ALPHA2 GO flow rates:

Pump variant	Lower flow limit [m ³ /h]	Upper flow limit [m ³ /h]
ALPHA2 GO XX-40	0.25	2.0
ALPHA2 GO XX-60	0.25	2.5
ALPHA2 GO XX-75	0.25	3.5
ALPHA2 GO XX-90	0.25	3.8

8.6 PWM signal

A PWM (Pulse Width Modulation) signal is used in pumps to control their speed and flow rate efficiently. External PWM control mode can only be selected via Grundfos GO.

8.6.1 Installation with PWM signal

In a replacement situation where the old pump was controlled with a PWM signal, the ALPHA2 GO pump only needs to be connected to power and an external signal and configured with Grundfos GO to be ready to operate.

In a new pump setup where the external PWM signal is to be configured, you need the following information:

1. PWM signal specifications:

- **Frequency:** The PWM signal frequency must match the requirements of the pump.
- **Duty cycle:** This determines the speed of the pump.
- **Voltage levels:** Ensure that the PWM signal voltage levels are matching the requirements of the pump.

2. Feedback mechanism:


- **PWM feedback signal:** This signal can provide information about the pump's operating status, such as power consumption and speed.
- Feedback mechanisms in circulator pumps with PWM control are essential for monitoring and adjusting the pump's performance.
 - Operating status:**
 - The feedback signal provides real-time information about the pump's operating status. For example, it can indicate whether the pump is running, its speed and any potential issues.
 - Flow or power consumption:**
 - The feedback signal can reflect the flow or power consumption of the pump. This helps in monitoring energy usage and ensuring the pump operates efficiently.
 - Error detection:**
 - If the pump encounters an issue, such as a blocked rotor or low power voltage, the feedback signal can indicate this by changing its duty cycle. For instance, a blocked rotor will set the feedback signal to 90 %, triggering a warning.
 - System integration:**
 - The feedback signal can be used to compare the actual operating status of the pump with the desired settings. This allows for precise control and adjustments to maintain optimal performance.
 - Protection features:**
 - In the event of signal loss or cable breakage, the feedback mechanism ensures that the pump operates in the safest possible way, depending on the system in which the pump is mounted.

These feedback mechanisms are crucial for maintaining the reliability and efficiency of circulator pumps in various applications, such as heating systems, heat pumps and solar systems.

8.6.2 PWM interface

The PWM interface consists of an galvanically isolated circuit connecting the external control signal to the pump. The interface translates the external signal into a signal type that the microprocessor can understand.

The galvanically isolated interface ensures that the user cannot get into contact with dangerous voltage if the signal wires are touched when the pump is connected to power.



Schematic drawing, equivalent interface

Pos.	Description
1	Galvanic isolation
2	PWM output
3	Signal reference (without connection to protective earth)
4	PWM input

8.6.3 Digital low-voltage PWM signal


The square-wave PWM signal is designed for a frequency range of 100 to 1500 Hz for the standard input profiles. The PWM signal is used to select the speed (speed command) and as feedback signal. The PWM frequency on the feedback signal is fixed at 75 Hz in the pump.

Duty cycle

$d \% = 100 \times t/T$

Example	Rating
T = 2 ms (500 Hz)	U _{IH} = 4-24 V
t = 0.6 ms	U _{IL} ≤ 1 V
$d \% = 100 \times 0.6 / 2 = 30 \%$ 4.5 mA ≤ IH ≤ 10 mA (depending on U _{IH})	

Example




PWM signal

Abbreviation	Description
t	Duration of the pulse signal [s]
T	Total period of time [s]
U _{IH}	High-level input voltage
U _{IL}	Low-level input voltage

8.6.4 PWM input signal profile A (heating)

At high PWM signal duty cycles, a hysteresis prevents the pump from starting and stopping if the input signal fluctuates around the shifting point. At low PWM signal duty cycles, the pump speed is high for safety reasons. In case a cable breaks when mounted in a system, the pump starts to run at maximum speed. This is suitable for both boilers and heat pumps to ensure that the pump transfers heat even if a cable breaks.



PWM input profile A (heating)

Axis	Value
X	Input duty cycle
Y	Speed

PWM input duty cycle	Pump status
PWM signal ≤ 10 %	Max. speed
10 % < PWM signal ≤ 84 %	Variable speed from min. to max. speed
84 % < PWM signal ≤ 91 %	Min. speed
91 % < PWM signal ≤ 95 %	Hysteresis area: on/off
95 % < PWM signal ≤ 100 %	Standby mode: off


8.6.5 PWM feedback signal

The PWM feedback signal offers the same pump information as in bus systems:

- current power consumption or flow estimation
- warning
- alarm
- operating status.

Alarms on power consumption

Alarm output signals are available because some PWM output duty cycles are dedicated to alarm information. If a supply voltage is measured below the specified supply voltage range, the output duty cycle is set to 75 %. If the rotor is locked due to deposits in the hydraulics, the output duty cycle is set to 90 % as this alarm has a higher priority.



PWM feedback signal, power consumption


Pos.	Description
X-axis	Output power consumption [W]
Y-axis	Output duty cycle in percentage [%]
A	Standby (stop)
B	Alarm stop: fault, blocked pump
C	Alarm stop: electrical fault
D	Warning
E	Slope: 1 W / % PWM signal Valid for ALPHA2 GO XX-40 and XX-60
F	Saturation at 70 W
G	Slope: 1.5 W / % PWM signal Valid for ALPHA2 GO XX-75 and XX-90
H	Saturation at 105 W

PWM output duty cycle	Pump information
95 %	Standby (stop) by PWM duty cycle
90 %	Alarm, stop, blocked error
85 %	Alarm, stop, electrical error
75 %	Warning
0-70 %	Operating range

Output frequency: 75 Hz $\pm$ 5 %.

Alarms on flow estimation

Alarm output signals are available because some PWM output duty cycles are dedicated to alarm information. If a supply voltage is measured below the specified supply voltage range, the output duty cycle is set to 75 %. If the rotor is locked due to deposits in the hydraulics, the output duty cycle is set to 90 % as this alarm has a higher priority.



PWM feedback signal, flow estimation

Pos.	Description
X-axis	Output power consumption [m³/h]
Y-axis	Output duty cycle in percentage [%]
A	Standby (stop)
B	Alarm stop: fault, blocked pump
C	Alarm stop: electrical fault
D	Dry running
E	Slope: 0.05 m³/h / % PWM signal Valid for ALPHA2 GO XX-40 and XX-60
F	Saturation at 3.5 m³/h
G	Slope: 0.07 m³/h / % PWM signal Valid for ALPHA2 GO XX-75 and XX-90
H	Saturation at 5.0 m³/h

PWM output duty cycle	Pump information
95 %	Standby (stop) by PWM duty cycle
90 %	Alarm, stop, blocked error
85 %	Alarm, stop, electrical error
80 %	Dry running
0-70 %	Operating range

Output frequency: 75 Hz $\pm$ 5 %.

8.7 Replacement of UPM3 or UPM4 pump

ALPHA2 GO can be used to replace the majority of integrated UPM3 or UPM4 circulator pumps. This means that when replacing an existing circulator pump, the new ALPHA2 GO pump replicates the performance as well as PWM configuration of the existing circulator pump. In the Grundfos GO app (via the **GO Replace** tool) or online via <https://grundfos.to/replace>, you can check the compatibility of the pump.

During the replacement process, Grundfos GO guides you step-by-step through the setup of the new circulator pump to match the existing circulator pump. The replication process can be initiated directly from the GO Replace tool or through the guided setup when initially connecting the pump to Grundfos GO.

8.7.1 Replacing a UPM3 or UPM4 pump

To finish the configuration of a UPM3 or UPM4 pump after replacing it, follow these steps:



In order to replicate a pump controlled via a PWM signal, the ALPHA2 GO pump also requires input from the same PWM signal. Mini superseal to FCI signal cable adapter can be found in the section on accessories.

1. Open Grundfos GO.
 - The QR code on the front of the ALPHA2 GO circulator pump leads you to **GO Replace** in Grundfos GO.
 - If the app is not installed, the QR code leads you to a download site guiding you to install the app on your device.
2. Go to **GO Replace**.
GO Replace can be found in the **Products** tab or in the **Overview** tab after it has been added to **Your tools**.
3. To identify the product being replaced, scan the nameplate or enter the 8-digit product number that can be found after "PN:" on the nameplate.
4. Select an ALPHA2 GO pump from the list to be used as replacement of the existing circulator pump.
5. Follow the instructions in Grundfos GO to match the performance and the configuration of the existing circulator pump with the new ALPHA2 GO pump.

During the replication process the ALPHA2 GO circulator pump must be connected to Grundfos GO via Bluetooth connection. Grundfos GO downloads the configuration from the cloud to set the ALPHA2 GO circulator pump to match the performance and configuration of the existing circulator pump.

Related information

- [9.2 Connecting the product to Grundfos GO](#)
- [11.13 Code 25 \(Incorrect PWM configuration\)](#)

9. Setting of the product

The operating panel can be used for the following:

- Connecting to Grundfos GO.
- Selecting proportional pressure (radiator system), constant pressure (underfloor heating system) or constant curve (speed).
- Selecting pump setting (I, II, III or AUTOADAPT) for the three control modes available on the operating panel.

In Grundfos GO you can access all settings.

Related information

- [7.1 Operating panel](#)

9.1 Enabling Bluetooth

To activate Bluetooth on the pump, do as follows:

1. Press the **Connect** button to activate and deactivate Bluetooth.

- If the blue LED is flashing, the pump is ready to connect to a device.
- If the blue LED is permanently on, the pump is connected to Grundfos GO.

9.2 Connecting the product to Grundfos GO

Before connecting the product to Grundfos GO, the Grundfos GO app must be downloaded to your smartphone or tablet. The app is free of charge and available for iOS and Android devices.

The connection can be started either from the operating panel or Grundfos GO. If you have several products installed, we recommend starting the connection from the operating panel.

1. Open Grundfos GO on your device. Make sure that Bluetooth is enabled.
 Your device must be within reach of the product to establish Bluetooth connection.
2. Go to the **Remote** menu in Grundfos GO.
3. Press the **Connect** button on the operating panel.
 The LED next to the **Connect** button flashes until your device is connected.
4. Press **CONNECT** in Grundfos GO.
 Once the connection is established, the LED is permanently on. Grundfos GO is now loading the data for the product.

Related information

- [6. Starting up the product](#)
- [6.1 Venting the product](#)
- [8.7.1 Replacing a UPM3 or UPM4 pump](#)

9.3 Setting of the pump in Grundfos GO

Once the pump is connected to Grundfos GO, you can choose between **Use default settings** and **Start setup**. We recommend selecting **Start setup** which leads you to the guided setup.

By answering a few simple questions, the guided setup will help you select the optimal control mode and setpoint for the system, which reduces energy consumption and helps prevent potential noise problems.

If you select **Use default settings**, the pump uses the factory setting, proportional pressure, AUTOADAPT.

9.4 Air detection and system venting

The product offers a **Continuous air detection and venting** feature which means the pump can detect air and push it quickly to the air removal device.

If the pump detects air, it runs a venting sequence which enables more air to escape compared to letting the pump run at maximum speed during the entire process.

During system venting, the air is pushed to the system vent.

The function can be enabled in Grundfos GO in the **Settings** menu.

During the guided setup, you are asked if you want to vent the pump and system now. This is a one time event and will not permanently enable this function. .

9.5 Flow limitation

You can set a minimum and maximum flow rate in Grundfos GO.

A minimum flow limit can be set to prevent the boiler from overheating. A maximum flow limit can be set to prevent noise in the system.

9.6 Night setback

This product offers a night setback function, which can only be activated via Grundfos GO in the **Settings** menu. When automatic night setback is enabled, the pump automatically switches between normal operation and the automatic night setback curve and reduces energy consumption.



The night setback function is available in all control modes.

The pump switches to automatic night setback when a flow-pipe temperature drop of more than 10 to 15 °C within approximately two hours is registered. The temperature drop must be at least 0.1 °C/min. Changeover to normal operation takes place without a time lag when the flow-pipe temperature has increased by approximately 10 °C. You do not have to re-enable automatic night setback if the power supply has been switched off.

If there is insufficient heat in the heating system, check whether night setback has been enabled. If yes, disable the function.

1. Connect the pump to Grundfos GO.
2. Press the gear icon in the top right side of the screen.
3. Go the **Night setback** menu.
4. Enable night setback.



Do not use night setback when the pump is installed in the return pipe of the heating system.

9.7 Trend data

In the **Trend data** menu in Grundfos GO, you can see system data for the last 10 or 100 on-cycles. An on-cycle is the period from when the pump turns on until it turns off. If the pump runs continuously for more than 24 hours, one on-cycle is registered and a new on-cycle will start even though the pump has not yet turned off.

You can see the following data:

- **Duration of each on-cycle**
- **Flow**
- **Head**
- **Estimated media temperature.**

You can use the trend data for system optimization and fault finding.

9.8 Updating the software

Follow the steps below to update the product's software via Grundfos GO:

1. Make sure your smart device has sufficient power.
2. Make sure your smart device is connected to the internet.
If there is no internet where the pump is installed, go to step 3 and then follow the instructions in Grundfos GO.
3. Connect your product to Grundfos GO if it is not already connected.
The app automatically checks if the product has the latest software installed. If a newer version is available, the text **New software available** appears on the dashboard in Grundfos GO. You can also check for software updates in the **Settings** menu.
4. Follow the guide in Grundfos GO to install the software update.

9.9 Resetting to factory settings

The product can be reset to factory settings in two ways:

- **Via Grundfos GO**
 1. Open Grundfos GO.
 2. Press the gear icon in the top right side of the screen.
 3. Go to the **Reset user settings** menu and press **Reset**.
- **Via the operating panel**
 1. Press and hold the **Selection** button for 5 seconds.

10. Service

WARNING **Electric shock**

Death or serious personal injury



- All electrical connections must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
- Switch off the power supply before you start any work on the product. Make sure that the power supply cannot be switched on accidentally.
- A damaged product must be repaired or replaced by Grundfos or a service workshop authorized by Grundfos.
- Connect the pump to earth.

WARNING **Pressurised system**

Minor or moderate personal injury



- Before disassembling the pump, drain the system or close the isolating valves on both sides of the pump. Slowly loosen the screws and unpressurize the system. The pumped liquid may be scalding hot and under high pressure.

WARNING **Hot surface**

Minor or moderate personal injury



- The pump housing may be hot due to the pumped liquid being scalding hot. Close the isolating valves on both sides of the pump and wait for the pump housing to cool down.



Wear safety shoes.



Wear protective gloves.



Wear safety glasses.

10.1 Dismantling the product

Follow the steps below to dismantle the product:

1. Switch off the power supply.
2. Close the inlet and outlet valves.
3. Pull out the power plug.
4. Loosen the unions.
5. Remove the pump from the system.

11. Fault finding

WARNING **Electric shock**

Death or serious personal injury



- Switch off the power supply before you start any work on the product. Make sure that the power supply cannot be switched on accidentally.
- A damaged product must be repaired or replaced by Grundfos or a service workshop authorized by Grundfos.

WARNING **Hot surface**

Minor or moderate personal injury



- The pump housing may be hot due to the pumped liquid being scalding hot. Close the isolating valves on both sides of the pump and wait for the pump housing to cool down.

CAUTION **Pressurised system**

Minor or moderate personal injury



- Before disassembling the pump, drain the system or close the isolating valves on both sides of the pump. The pumped liquid may be scalding hot and under high pressure.

11.1 Alarm and warning code logs

Grundfos GO saves up to 20 alarms and warnings in total in the **Alarms and warnings** menu.

11.2 Faults indicated on the pump

Faults preventing the pump from operating properly are indicated on the operating panel with the warning and alarm symbol turning either yellow or red.

A warning is indicated when the warning and alarm symbol is turning yellow. The pump is still running, but it does not perform as expected, and action is required in case of insufficient heating or discomfort. The operating panel alternates between showing either the error code or the control mode and setpoint.

An alarm is indicated when the warning and alarm symbol is turning red and the pump stops. In case of an alarm, all modes, speed and unit LEDs are switched off. Action is required.

It is still possible to connect to the pump in order to get a detailed error description from Grundfos GO.

If an alarm or warning is present, an error code will be displayed in the unit LED display.

LED	Description
	Warning indication
	Alarm indication

11.2.1 Overview of alarm and warning codes

Fault table

Symbol	Code on operating panel	Code in Grundfos GO	Fault
	E1	51	Blocked motor
	E2	40	Undervoltage
	E3	4	Overvoltage
		72	Internal fault
		76	Internal fault
		85	Internal fault
		132	GSC file corrupted or missing
	E4	57	Dry running
	E3	43	Forced pumping
	E9	25	Incorrect PWM configuration
		35	Air in media ¹⁾

1) This error is not shown on the operating panel. It is logged and can only be seen in Grundfos GO.

11.3 Resetting alarms and warnings manually with Grundfos GO

- Go to **Alarms and warnings**.
- Press **Reset alarm**.
All current alarms and warnings have been reset. However, if the fault causing the alarm or warning has not been removed, the alarm or warning will appear again.
- If you want to delete all alarms and warnings from the history log, press **Show log > Reset alarm and warning logs**.

11.4 Noise in the system

Cause	Remedy
The flow is too high.	Lower the flow.
There is air in the system.	- Connect the pump to Grundfos GO. - Select the Settings menu. - Select Vent pump (15 minutes). - Press Start venting.

11.5 Code 57 (Dry running)

The warning and alarm symbol flashes red, the display shows error code **E4** and the pump stops.

Cause	Remedy
Water is missing in the system or the system pressure is too low.	- Fill the system with the correct amount of liquid. - Prime and vent the pump before a new startup.

11.6 Code 51 (Blocked pump)

The warning and alarm symbol flashes red, the display shows error code **E1** and the pump stops.

Cause	Remedy
The pump is blocked.	Only a qualified specialist must perform such work. - Isolate the pump. - Remove the pump head. - Remove the deposits.

11.7 Code 40 (Undervoltage)

The warning and alarm symbol flashes red, the display shows error code **E2** and the pump stops.

Cause	Remedy
The supply voltage to the pump is too low.	Make sure that the power supply is within the specified range.

11.8 Code 4 (Overvoltage)

The warning and alarm symbol flashes red, the display shows error code **E3** and the pump stops.

Cause	Remedy
The supply voltage to the pump is too high.	Make sure that the power supply is within the specified range.

11.9 Code 72 (Internal fault)

The warning and alarm symbol flashes red, the display shows error code **E3** and the pump stops.

Cause	Remedy
Internal fault.	Replace the pump or contact Grundfos.

11.10 Code 76 (Internal fault)

The warning and alarm symbol flashes red, the display shows error code **E3** and the pump stops.

Cause	Remedy
Internal fault.	Replace the pump or contact Grundfos.

11.11 Code 85 (Internal fault)

The warning and alarm symbol flashes red, the display shows error code **E3** and the pump stops.

Cause	Remedy
Internal fault.	Replace the pump or contact Grundfos.

11.12 Code 132 (Corrupted or missing GSC file)

The warning and alarm symbol flashes red, the display shows error code **E3** and the pump stops.

Cause	Remedy
The GSC file has been corrupted or is missing.	Reconnect with Grundfos GO and repeat the configuration.

11.13 Code 25 (Incorrect PWM configuration)

The warning and alarm symbol flashes yellow, and the pump continues to run.

Cause	Remedy
The pump is receiving a signal via the PWM input, but the PWM configuration is missing or not finished.	- Ensure the pump is set to externally controlled (PWM mode). - Finalise the PWM configuration via the Settings menu. If the pump is to be used as a replacement pump, replicate the configuration of the pump to be replaced via the GO Replace tool.

Related information

[8.7.1 Replacing a UPM3 or UPM4 pump](#)

11.14 Code 43 (Forced pumping)

The warning and alarm symbol is permanently yellow, the display shows error code **E3** and the pump is running.

Cause	Remedy
Other pumps or sources create a flow through the pump.	- Check the system for correct position of the non-return valves. - Check the system for defective non-return valves, and replace the valves if necessary.

11.15 Code 35 (Air in media)

This is not shown on the operating panel. It is logged and can be seen in Grundfos GO.

Cause	Remedy
There is air in the pump and/or system.	- Vent the pump and system. - If the problem persists, investigate the system for leakages.

12. Technical data

Supply voltage	1 × 220-240 V, ± 6%, 50/60 Hz
Minimum supply voltage	160 VAC (runs with reduced performance)
Motor protection	The pump requires no external motor protection.
Enclosure class	Indoor use only IP44 IPX4D (only ALPHA2 K XX-75)
Temperature class	TF110 to EN 60335-2-51 TF95 to EN 60335-2-51 (only ALPHA2 GO XX-90)
Reaction time - power on	No specific requirements.
Reaction time - standby	< 1 s
Reaction time - speed change	< 1 s
Inrush current	< 4 A
Standby power consumption ²⁾ ³⁾	< 0.7 W
Insulation class	F
Relative humidity	Max. 95 %
Max. outlet pressure	1.0 MPa (10 bar)
Surge robustness	> 3 W (DWCM)
Radio frequency radiation exposure	-6 dB CE/EN55014-1, CE/EN55014-2
Sound pressure level (LP)	< 25 dB(A)
Pump housing	Electrocoated cast iron
Connection type	G 1, G 1 1/2, G 2

³⁾ Applicable for pumps that are stopped and connected to the power supply. Only applicable for variants with the PWM functionality.

Product size

	Max. flow rate (Q) [m ³ /h]	Max. head (H) [m]
XX-40	2.7	4.0
XX-60	3.5	6.0
XX-75	4.5	7.5
XX-90	4.8	9.0

Power usage (approximate)

	Min.	Max.
XX-40	3 W	21 W
XX-60	3 W	37 W
XX-60	3 W	37 W
XX-75	3 W	75 W
XX-90	3 W	90 W

Liquid temperature

	Max. ambient temperature 55 °C	Max. ambient temperature 70 °C
XX-40	2 to 110 °C	2 to 75 °C
XX-60	2 to 110 °C	2 to 75 °C
XX-75	-10 to +110 °C	-10 to +75 °C
K XX-75	-20 to +110 °C	-20 to +75 °C
XX-90	-10 to +95 °C	-10 to +60 °C

Inlet pressure

Liquid temperature [°C]	Min. inlet pressure [bar]
75	0.05
95	0.5
110	1.08

Related information

[2.5.1 Nameplate](#)

13. Disposing of the product

This product or parts of it must be disposed of in an environmentally sound way.

1. Use the public or private waste collection service.
2. If this is not possible, contact the nearest Grundfos company or service workshop.
3. Dispose of the waste battery through the national collective schemes. If in doubt, contact your local Grundfos company.



The crossed-out wheellie bin symbol on a product means that it must be disposed of separately from household waste. When a product marked with this symbol reaches its end of life, take it to a collection point designated by the local waste disposal authorities. The separate collection and recycling of such products will help protect the environment and human health.

See also end-of-life information at www.grundfos.com/product-recycling.

14. Document quality feedback

To provide feedback about this document, use your smart device to scan the QR code.



[Click here to submit your feedback](#)

Übersetzung des englischen Originaldokuments

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen	25
1.1 Gefahrenhinweise	25
1.2 Hinweise	26
1.3 Empfohlene Sicherheitsausrüstung	26
2. Produkteinführung	26
2.1 Produktbeschreibung	26
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	26
2.3 Vorhersehbarer Missbrauch	27
2.4 Fördermedien	27
2.5 Produktidentifikation	27
2.6 Zulassungen und Kennzeichnungen	28
3. Empfang des Produkts	28
3.1 Überprüfen des Produkts	28
3.2 Lieferumfang	28
4. Mechanische Installation	28
4.1 Aufstellen der Pumpe	28
4.2 Ändern der Position des Pumpenkopfs	29
5. Elektrischer Anschluss	30
5.1 Zusammenbauen des Netzsteckers	30
5.2 Schaltplan	31
5.3 Anschlüsse an der Elektronikeinheit	31
5.4 Zubehör	32
6. Einschalten des Produkts	33
6.1 Entlüften des Produkts	33
6.2 Trockenlaufschutz	33
6.3 Stabiler Start	33
7. Steuerungsfunktionen	33
7.1 Bedienfeld	33
8. Regelungsarten	35
8.1 Konstante Kurve	35
8.2 Konstantdruck	35
8.3 Proportionaldruck	35
8.4 AUTOADAPT	36
8.5 Konstanter Förderstrom	36
8.6 PWM-Signal	36
8.7 Ersetzung einer UPM3- oder UPM4-Pumpe	39
9. Einstellung des Produkts	40
9.1 Bluetooth aktivieren	40
9.2 Verbinden des Produkts mit Grundfos GO	40
9.3 Einstellung der Pumpe in Grundfos GO	40
9.4 Lüfterkennung und Entlüftung der Anlage	40
9.5 Förderstrombegrenzung	40
9.6 Nachtabenkung	40
9.7 Trenddaten	41
9.8 Aktualisieren der Software	41
9.9 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	41
10. Service	41
10.1 Demontage des Produkts	41
11. Störungssuche	42
11.1 Aufzeichnung von Alarm- und Warncodes	42
11.2 An der Pumpe angezeigte Fehler	42
11.3 Manuelles Zurücksetzen von Alarmen und Warnungen über Grundfos GO	42
11.4 Geräusche in der Anlage	42
11.5 Code 57 (Trockenlauf)	43
11.6 Code 51 (Blockierte Pumpe)	43
11.7 Code 40 (Unterspannung)	43
11.8 Code 4 (Überspannung)	43
11.9 Code 72 (Interner Fehler)	43
11.10 Code 76 (Interner Fehler)	43
11.11 Code 85 (Interner Fehler)	43

11.12 Code 132 (GSC-Datei beschädigt oder fehlt)	43
11.13 Code 25 (Falsche PWM-Konfiguration)	44
11.14 Code 43 (Erzwungene Förderung)	44
11.15 Code 35 (Luft in Medien)	44
12. Technische Daten	44
13. Entsorgung des Produkts	45
14. Feedback zur Qualität des Dokuments	45

1. Allgemeine Informationen



Lesen Sie dieses Dokument vor der Installation des Produkts. Installation und Betrieb müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

1.1 Gefahrenhinweise

In den Montage- und Betriebsanleitungen, Sicherheitshinweisen und Serviceanleitungen von Grundfos werden die folgenden Symbole und Gefahrenhinweise verwendet.

**Gefahr**

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu ernsthaften Personenschäden oder Todesfällen führen wird.

**Warnung**

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu ernsthaften Personenschäden oder Todesfällen führen kann.

**Vorsicht**

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Personenschäden führen kann.

Die Gefahrenhinweise sind wie folgt aufgebaut:

**Signalwort****Beschreibung der Gefahr**

Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises

- Maßnahmen zum Vermeiden der Gefahr.

1.2 Hinweise

In den Montage- und Betriebsanleitungen, Sicherheitshinweisen und Serviceanleitungen von Grundfos werden die folgenden Symbole und Hinweise verwendet.



Beachten Sie bei explosionsgeschützten Produkten diese Anweisungen.



Ein blauer oder grauer Kreis mit einem weißen grafischen Symbol weist darauf hin, dass eine Maßnahme ergriffen werden muss.



Ein roter oder grauer Kreis mit einem diagonal verlaufenden Balken, ggf. mit einem schwarzen grafischen Symbol, weist darauf hin, dass eine Handlung unterlassen oder beendet werden muss.



Wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann dies Funktionsstörungen oder Sachschäden zur Folge haben.



Tipps und Ratschläge zum Erleichtern der Arbeit.

1.3 Empfohlene Sicherheitsausrüstung

Wir empfehlen, bei der Handhabung dieses Produkts die nachstehende Sicherheitsausrüstung zu verwenden.



Tragen Sie Sicherheitsschuhe.



Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Tragen Sie eine Schutzbrille.

2. Produkteinführung

2.1 Produktbeschreibung

Die ALPHA2 GO ist eine hocheffiziente Umwälzpumpe mit einem elektronisch kommutierten Motor. Sie ist für die Umwälzung von Flüssigkeiten in Heizungs- und Klimaanlage ausgelegt.

Die App Grundfos GO bietet zahlreiche digitale Funktionen, die die Inbetriebnahme sowohl bei Neu- als auch bei Ersatzinstallationen vereinfachen.

Mit der App Grundfos GO können Sie bei der Ersetzung integrierter wie externer Umwälzpumpen die beste Auswahl einfach überprüfen. Zudem lassen sich die exakten Pumpenkennlinien einfach übernehmen.

ALPHA2 GO verfügt über intelligente Regelungsarten:

- Konstantdruck
- Proportionaldruck
- Konstanter Volumenstrom
- Konstante Kennlinie

Jede Regelungsart hat einstellbare Sollwerte.

- Die Einstellung AUTOADAPT, die für Konstant- und Proportionaldruck verfügbar ist, macht eine manuelle Auswahl des Pumpensollwerts überflüssig.
- Der PWM-Eingang ermöglicht eine präzise externe Steuerung der Drehzahl, wodurch sich die Gesamtanlage noch besser optimieren lässt.

Durch den Installationssteckverbinder wird die Installation ohne zusätzliches Werkzeug deutlich vereinfacht.

Eine automatische Selbstentlüftung und ein Trockenlaufschutz sorgen für einen leisen und zuverlässigen Pumpenbetrieb.

Das Produkt zeichnet sich durch einen robusten Startmodus aus, der das Risiko von Blockierungen durch Verunreinigungen, Magnetit oder Kalkablagerungen vermeidet. Im ungewollten Fall einer Blockierung der Pumpe versucht der Motor kontinuierlich, mit dem höchstmöglichen Drehmoment zu starten, sodass ein Anlauf auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet wird.

Die Keramikwelle und die Keramiklager unterliegen lediglich minimalem Verschleiß. Dies erhöht die Lebensdauer und verringert die Wahrscheinlichkeit von Geräuschen, wie sie bei Verschleiß aufgrund des erhöhten Lagerspiels auftreten können.

Wenn die Lüfterkennungs- und Entlüftungsfunktion der Anlage Luft in dieser erkennt, beginnt die Umwälzpumpe zu pulsieren, um auf diese Weise die Luft effektiver zum nächstgelegenen Entlüftungsventil zu drücken.

Die App Grundfos GO bietet außerdem die komfortable Möglichkeit, die Anlage anhand von Ereignisprotokoll und Verlaufsdaten zu Förderstrom, Förderhöhe, geschätzter Medientemperatur und Einschaltdauer zu überprüfen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Pumpe ist für das Umwälzen von Medien in Folgendem bestimmt:

- **Wärmeerzeugung:** Heizkessel, Wärmepumpen und Fernwärmesysteme.
- **Verteilungen:** Raumheizung, z. B. Heizkörper, Fußbodenheizungen und Klimaanlage.

Diese Pumpe ist nur zur Verwendung in Innenräumen bestimmt.

Weitere Informationen

[2.4 Fördermedien](#)

2.3 Vorhersehbarer Missbrauch

Verwenden Sie die Pumpe niemals zum Fördern brennbarer, entzündlicher oder explosiver Medien wie zum Beispiel Dieseldieselkraftstoff, Benzin oder ähnlicher Flüssigkeiten.

Die Pumpe ist kein Sicherheitsbauteil und kann nicht zur Sicherstellung der funktionalen Sicherheit des gesamten Gerätes verwendet werden.

Verwenden Sie die Pumpe nicht für Wasser aus Schwimmbecken oder Meerwasser.

Die Pumpe ist nicht für Trinkwasser-Anwendungen geeignet.

2.4 Fördermedien

Das Produkt ist für folgende Medien geeignet:


- Reine, dünnflüssige, nicht aggressive und nicht explosive Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile.
- In Heizungsanlagen muss das Wasser die Anforderungen anerkannter Richtlinien erfüllen, die für die Wasserqualität in Heizungsanlagen gelten (wie z. B. die VDI 2035).
- Der pH-Wert muss zwischen 8,2 und 9,5 liegen. Der Mindestwert hängt von der Wasserhärte ab und darf bei 4 °dH (0,712 mmol/l) nicht unter 7,4 liegen.
- Die elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C muss kleiner oder gleich 10 µS/cm sein.
- Wasser-Frostschutz-Gemische wie z. B. Glykol oder Ethanol mit einer kinematischen Viskosität von bis zu 15 m²/s (15 cSt).

Weitere Informationen

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.5 Produktidentifikation

2.5.1 Typenschild



Typenschild

Pos.	Beschreibung
1	Produktbezeichnung
2	Min. Stromaufnahme
3	Max. Stromaufnahme
4	Min. Leistungsaufnahme
5	Maximale Leistungsaufnahme
6	Minimal erforderliche Medientemperatur
7	Max. Medientemperatur (TF-Klasse)
8	Maximal zulässiger Betriebsdruck
9	Schutzart
10	Data Matrix Code
11	Herstellungsland
12	Kombinierter gesetzlicher Produktcode
13	Frequenz
14	Teil der Energieeffizienz-Norm
15	Grundfos-Anschrift
16	Version (Modellbuchstabe + Nummer)
17	Werkscode und Produktionscode (Jahr und Woche)
18	Seriennummer
19	Produktnummer
20	Energieeffizienzindex (EEI)
21	Bemessungsspannung

Weitere Informationen

3.1 Überprüfen des Produkts

5. Elektrischer Anschluss

12. Technische Daten

TM087988

2.5.2 Typenschlüssel

Beispiel: ALPHA2 GO 25-40 180 220-240 V

Code	Bedeutung	Bezeichnung
ALPHA2 GO	Grundfos Umwälzpumpe	Pumpentyp
25	Nennweite (DN) des Saug- und Druckstutzens	Anschlüsse
40	Maximale Förderhöhe [dm]	
130	Einbaulänge [mm]	
220-240 V	Versorgungsspannung	

2.6 Zulassungen und Kennzeichnungen



Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen, dieses Gerät zu betreiben.



ACHTUNG Biologische Gefahr

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen

- Dieses Produkt ist nicht für Trinkwasser-Anwendungen zugelassen.

3. Empfang des Produkts

3.1 Überprüfen des Produkts



ACHTUNG Warnung vor Fußverletzungen durch Quetschgefahr

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen

- Tragen Sie beim Handhaben des Produkts Sicherheitsschuhe.



ACHTUNG Scharfer Gegenstand

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen

- Tragen Sie Schutzhandschuhe.

1. Stellen Sie sicher, dass das gelieferte Produkt mit der Bestellung übereinstimmt.
2. Überprüfen Sie, ob Spannung und Frequenz des Produkts den Werten am Montageort entsprechen.

Weitere Informationen

2.5.1 Typenschild

3.2 Lieferumfang

Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:

- 1 Pumpe
- 1 Netzstecker
- 2 Dichtungen
- Wärmedämmschalen
- 1 Kurzanleitung

4. Mechanische Installation



WARNUNG Stromschlag

Tod oder schwere Körperverletzungen

- Ein beschädigtes Produkt darf nur von Grundfos oder einer von Grundfos anerkannten Reparaturwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden.



ACHTUNG

Warnung vor Fußverletzungen durch Quetschgefahr

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen

- Tragen Sie beim Handhaben des Produkts Sicherheitsschuhe.



ACHTUNG

Scharfer Gegenstand

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen

- Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Die Pumpe darf nur mit einer innerhalb von $\pm 5^\circ$ horizontalen Motorwelle eingebaut werden.



Die Pumpe ist keine Tauchpumpe.

4.1 Aufstellen der Pumpe



Stellen Sie sicher, dass die Pumpe richtig ausgerichtet ist.



Die Pfeile auf dem Pumpengehäuse geben die Strömungsrichtung der Flüssigkeit durch die Pumpe an.

1. Schließen Sie die Einlass- und Auslassventile.
2. Bringen Sie die beiden mitgelieferten Dichtungen an, wenn Sie die Pumpe an der Rohrleitung montieren.
3. Ziehen Sie die Überwurfmutter fest.
4. Stellen Sie sicher, dass eine zulässige Position im Schaltkasten verwendet wird.
5. Montieren Sie den Netzstecker.
6. Montieren Sie ggf. den PWM-Signalstecker.

Abbildungen zur Installation finden Sie in der ALPHA2 GO Kurzanleitung.



[ALPHA2 GO Kurzanleitung](#)

Weitere Informationen

4.2 Ändern der Position des Pumpenkopfs

4.2 Ändern der Position des Pumpenkopfs

ACHTUNG

Heiße Oberfläche

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen



- Stellen Sie die Pumpe so auf, dass Personen nicht versehentlich mit heißen Oberflächen in Berührung kommen können.
- Das Pumpengehäuse kann durch das heiße Fördermedium ebenfalls eine hohe Temperatur aufweisen. Schließen Sie die Absperrventile auf beiden Seiten der Pumpe und warten Sie, bis sich das Pumpengehäuse abgekühlt hat.

WARNUNG

Druckbeaufschlagte Anlage


Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen



- Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Absperrventile auf beiden Seiten der Pumpe, bevor Sie die Pumpe demontieren. Das Fördermedium kann unter hohem Druck stehen.

Gehen Sie zum Ändern der Position des Pumpenkopfs wie folgt vor:

1. Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben.




TM087974

2. Drehen Sie den Pumpenkopf in die gewünschte Position.




TM087975

Der Schaltkasten kann in 90°-Schritten gedreht werden.



TM087893


ALPHA2 GO



TM088798

ALPHA2 GO K-Version

3. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie über Kreuz fest (Anziehdrehmoment 5 Nm).



TM087976

Weitere Informationen

4.1 Aufstellen der Pumpe

5. Elektrischer Anschluss

WARNUNG Stromschlag

Tödliche oder schwere Personenschäden

- Schalten Sie die Energieversorgung ab, bevor Sie mit Arbeiten am Produkt beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Energieversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
- Erden Sie die Pumpe.
- Bei einem Isolationsfehler kann Fehlerstrom in Form von Gleichstrom oder von pulsierendem Gleichstrom auftreten. Beachten Sie beim Installieren des Produkts die nationalen Vorschriften zu den Anforderungen an die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) und zu deren Auswahl.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer Elektrofachkraft entsprechend den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.



- Die einzelnen Pumpen benötigen keinen externen Motorschutz.
- Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung und die Frequenz den Werten entsprechen, die auf dem Typenschild angegeben sind.

Weitere Informationen

2.5.1 Typenschild


5.1 Zusammenbauen des Netzsteckers

1. Schrauben Sie die Kabelverschraubung ab.




TM087997

2. Führen Sie das Netzkabel in die Kabelverschraubung und die Abdeckung ein.




TM087996

3. Isolieren Sie die Kabel gemäß den nachfolgenden Messungen ab.




TM087995

4. Öffnen Sie die Kabelverriegelungen.




TM087994

5. Stecken Sie die Kabel gemäß dem Farbcode ein. Blau: Neutralleiter (N), Schwarz oder Braun: Phase (L), Gelb/Grün: Erde.




TM087993

6. Schließen Sie die Kabelverriegelungen.




TM087992

7. Schieben Sie die Abdeckung ein.



TM087991

8. Lassen Sie die Abdeckung einrasten und ziehen Sie die Kabelverschraubung fest.



TM087990

Weitere Informationen

5.1.1 Drehen des Netzsteckers um 90°

5.1.1 Drehen des Netzsteckers um 90°


Vor dem Zusammenbau des Netzsteckers müssen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

1. Die Abdeckung abnehmen.




TM089766


2. Heben Sie die Rückseite des Steckers an.




3. Drehen Sie den Stecker um 90° nach links.



4. Setzen Sie die Rückseite in die 90°-Position.




5. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf.



Weitere Informationen

5.1 Zusammenbauen des Netzsteckers

5.2 Schaltplan



Netz- und Signalstecker


Pos.	Beschreibung	Aderfarbe
EIN	PWM-Eingang	Braun
REF	Signalbezugspunkt	Blau
AUS	PWM-Ausgang	Schwarz
L	Phase	Schwarz oder Braun
	Erde	Gelb/grün
N	Neutral	Blau

5.3 Anschlüsse an der Elektronikeinheit

Alle Elektronikeinheiten verfügen über zwei seitlich angebrachte Stromanschlüsse:

- Stromanschluss
- Signaleingang


Der Signaleingang ist galvanisch von der Stromversorgung der Umwälzpumpe getrennt. Es besteht daher keine Gefahr eines Stromschlags beim Berühren des Signaleingangs. Darüber hinaus ist der Signalstecker „wasserdicht“ und schützt so vor dem Eindringen von Flüssigkeiten in die Elektronikeinheit.





Pos.	Beschreibung
A	Stromanschluss (Superseal)
B	Signaleingang (Mini Superseal)

5.4 Zubehör

Adapter für Netzkabel

	Beschreibung	Länge [mm]	Produktnummer
	Adapterkabel mit vergossenem Superseal und Molex Stecker mit Gummikappe	150	99165311
	Adapterkabel mit vergossenem Superseal und Volex Stecker mit Gummikappe	150	99165312
	Superseal-Stecker zu ALPHA-Stecker	145	93296229

Signalkabel und Adapter

	Beschreibung	Länge [mm]	Produktnummer
	Signalkabel mit Mini-Superseal-Stecker	2000	99165309
	Adapter Mini-Superseal-Stecker auf FCI-Signalkabel	150	93348101

6. Einschalten des Produkts

1. Füllen Sie das System mit dem Medium und entlüften Sie es.
2. Zudem muss sichergestellt sein, dass der erforderliche Mindestzulaufdruck am Einlaufstutzen der Pumpe anliegt.
3. Schalten Sie die Energieversorgung ein.
4. Prüfen Sie, ob die externe Steuerung ein Signal an die Pumpe sendet.

Sie können die Einstellungen auf dem Bedienfeld oder über Grundfos GO ändern. Wir empfehlen, der geführten Inbetriebnahme in Grundfos GO zu folgen.

Weitere Informationen

6.1 Entlüften des Produkts

7.1 Bedienfeld

9.2 Verbinden des Produkts mit Grundfos GO

6.1 Entlüften des Produkts

Kleine Luft einschlüsse im Inneren der Pumpe können Geräusche beim Einschalten der Pumpe verursachen. Da sich die Pumpe jedoch über die Anlage selbst entlüftet, verschwinden die Geräusche mit der Zeit. Es wird empfohlen, die Pumpe bei Neuinstallationen oder dann zu entlüften, wenn die Rohre entleert und wieder mit Wasser gefüllt wurden. Sie können die Pumpe über Grundfos GO entlüften.

- Wenn Sie der geführten Inbetriebnahme folgen, werden Sie gefragt, ob Sie die Pumpe jetzt entlüften wollen.
- Wenn Sie der geführten Inbetriebnahme nicht folgen, können Sie die Entlüftungseinstellungen über das Menü **Einstellungen** aufrufen.



Die Pumpe darf niemals trockenlaufen.

Es ist nicht möglich, die Pumpe zum Entlüften der Anlage zu nutzen.

Weitere Informationen

6. Einschalten des Produkts

7.1 Bedienfeld

9.2 Verbinden des Produkts mit Grundfos GO

6.2 Trockenlaufschutz

Der Trockenlaufschutz schützt die Pumpe beim Anlaufen und im normalen Betrieb vor dem Trockenlaufen.

Inbetriebnahme

Wenn noch kein Wasser erkannt wurde (neue Pumpe), führt die Pumpe einen Erkennungszyklus durch, um zu überprüfen, ob Wasser vorhanden ist. Wird beim ersten Zyklus kein Wasser erkannt, wiederholt die Pumpe die Erkennung mehrmals.

Wird immer noch kein Wasser erkannt, stoppt die Pumpe, das Warn- und Alarmsymbol auf dem Bedienfeld blinkt rot und der Fehlercode E4 wird auf dem Bedienfeld angezeigt.

Normalbetrieb

Wird während des Normalbetriebs ein Trockenlauf festgestellt, wiederholt die Pumpe mehrmals die Wassererkennung. Wenn der Trockenlauf anhält, stoppt die Pumpe, das Warn- und Alarmsymbol auf dem Bedienfeld blinkt rot und der Fehlercode E4 wird auf dem Bedienfeld angezeigt.

Die Pumpe kann durch Drücken der **Auswahl**-Taste an der Pumpe wieder in Betrieb genommen werden. Die Pumpe wiederholt die Trockenlauferkennung alle 25 Stunden, um sicherzustellen, dass die Pumpe nicht trocken läuft. Hinweis: Die Pumpe kann 25 Stunden lang im Trockenlauf betrieben werden.


6.3 Stabiler Start

Die nichtmagnetische Welle und die nichtmagnetischen Lager verringern das Risiko von Blockierungen durch Verunreinigungen und Magnetit; außerdem trägt das Lagersystem dazu bei, Kalkablagerungen zu verhindern. Im ungewollten Fall einer Blockierung der Pumpe versucht der Motor kontinuierlich mit dem höchstmöglichen Drehmoment zu starten, sodass ein Anlauf auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet wird.

7. Steuerungsfunktionen

7.1 Bedienfeld

LEDs und Tasten auf dem Pumpendisplay.



TM067129

ALPHA2 GO

Pos.	Beschreibung
1	Regelungsart Die LED zeigt die Betriebsart des Produkts an.
2	Einstellungen für die ausgewählte Regelungsart Mit der Auswahl -Taste können Sie zwischen I, II, III und AUTOADAPT wechseln.
3	QR-Code Der QR-Code verlinkt zu Informationen zur Pumpe und deren Einstellung.
4	Wenn sie leuchtet, wurde die Pumpe über Grundfos GO eingestellt.
5	Auswahl-taste Mit dieser Taste können Sie die Regelungsart und die Einstellungen auswählen.
6	Warn- und Alarmmeldungen Eine Warnung wird gelb angezeigt, und die Pumpe setzt ihren Betrieb fort. Ein Alarm wird rot angezeigt, und in diesem Fall stoppt die Pumpe.
7	Einheit Die LED zeigt die Einheit der links daneben stehenden Zahl an. W = Watt, m = Meter, m³/h = Kubikmeter pro Stunde.
8	Die LED zeigt Folgendes an: • Leistungsaufnahme [W] • Förderhöhe [m] • Förderstrombereich [m³/h] • Fehlercode
9	Verbinden-Taste Mit dieser Taste aktivieren und deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth-Verbindung. • Drücken Sie die Taste einmal, um Bluetooth zu aktivieren. • Drücken und halten Sie die Taste 15 Sekunden lang, um Bluetooth zu deaktivieren.
10	Sperre Die LED zeigt an, dass das Bedienfeld gesperrt ist und keine Tasten verwendet werden können. Das Bedienfeld kann nur über Grundfos gesperrt und freigegeben werden.

Weitere Informationen


- 6. Einschalten des Produkts
- 6.1 Entlüften des Produkts
- 7.1.1 Übersicht über LEDs
- 8. Regelungsarten
- 9. Einstellung des Produkts

7.1.1 Übersicht über LEDs

Die LEDs zeigen die Regelungsart, die Einstellung und den Betriebsstatus an.

Werkseinstellung

Die Pumpe ist werkseitig auf Proportionaldruck, AUTOADAPT, voreingestellt.

Aktivierte Leuchtfelder	Beschreibung
	Erweiterter Modus Die Einstellung der Regelungsart erfolgt über Grundfos GO. Wenn die Pumpe über Grundfos GO eingestellt wird, leuchtet das Symbol und die Regelungsarten und Einstellungen auf dem Bedienfeld sind ausgeschaltet.
	Proportionaldruckregelung
	Konstantdruckregelung
	Einstellung I
	Einstellung II
	Einstellung III
	AUTOADAPT-Modus
	Die Pumpe wird in Grundfos GO oder durch ein aktives PWM-Stoppsignal auf STOP eingestellt.

Wenn die Symbole für Konstantdruck- und Proportionaldruckregelung nicht leuchten, läuft die Pumpe mit konstanter Kennlinie.

Weitere Informationen**7.1 Bedienfeld****7.1.2 Energiesparen**

Um den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung zu senken, wechselt das Bedienfeld nach 15 Minuten Inaktivität in den Energiesparmodus. Der Energiesparmodus schaltet die LEDs in der Mitte inklusive Punkt und Einheiten ab.

- Um die Pumpe aus dem Energiesparmodus zu reaktivieren, drücken Sie die **Auswahl**-Taste.
- Liegt während des Energiesparmodus eine Warnung oder ein Alarm vor, leuchtet nur die gelbe oder rote LED. Drücken Sie die **Auswahl**-Taste, um den Fehlercode anzuzeigen.
- Wenn das Bedienfeld über Grundfos GO gesperrt ist, leuchtet das Schlosssymbol auf dem Bedienfeld im Energiesparmodus.
- Die Energiesparfunktion kann über Grundfos GO deaktiviert werden.

8. Regelungsarten

Bei ALPHA2 GO können folgende Regelungsarten eingestellt werden:

- Konstante Kennlinie
- Proportionaldruck
- Konstantdruck
- Konstanter Volumenstrom
- externe Steuerung (PWM)
- Ersetzungsmodus.

Alle Regelungsarten können in Grundfos GO eingestellt werden. Am Bedienfeld können jedoch nur konstante Kennlinie, Konstantdruck und Proportionaldruck eingestellt werden.


Weitere Informationen

7.1 Bedienfeld

8.1 Konstante Kurve

Bei Konstantkennlinienregelung läuft die Pumpe auf einer Konstantkennlinie mit konstanter Drehzahl bzw. mit konstanter Leistung. Die Pumpenleistung folgt dabei der ausgewählten Konstantkennlinie. Diese Regelungsart eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen die Merkmale der Heizungsanlage stetig sind und die Wärmestrahler einen konstanten Volumenstrom benötigen. Die Auswahl der richtigen Konstantkennlinieneinstellung ist von den Merkmalen der Heizungsanlage und dem tatsächlichen Wärmebedarf abhängig.

Der Sollwert der Kennlinie kann in Grundfos GO vom Benutzer festgelegt werden. Die Drehzahl in Prozent der Maximaldrehzahl kann zwischen der minimalen und maximalen Konstantkennlinie in Intervallen von 1 % eingestellt werden.



Konstante Kurve


TM071005

8.2 Konstantdruck

Bei Konstantdruckregelung läuft die Pumpe mit konstantem Druck. Das bedeutet, dass die Förderhöhe (Druckdifferenz) unabhängig vom Wärmebedarf (tatsächliche Anzahl der offenen Zonen) konstant gehalten wird. Die Pumpenleistung folgt dabei der ausgewählten Konstantdruck-Kennlinie.

Diese Regelungsart eignet sich besonders für Fußbodenheizungen und Anwendungen, bei denen die Pumpe zur Versorgung eines gemeinsamen Verteilerrohrs für mehrere Stränge verwendet wird. Die Förderhöhe in jeder Zone bleibt konstant, unabhängig davon, wie viele Zonen Wärme anfordern. Auf diese Weise wird ein konstanter Volumenstrom in jeder Zone unabhängig von anderen Zonen aufrechterhalten. Die Auswahl der richtigen Konstantdruckeinstellung ist von den Merkmalen der jeweiligen Zonen in der Heizungsanlage und dem tatsächlichen Wärmebedarf abhängig.

Der Sollwert der Kennlinie kann in Grundfos GO vom Benutzer festgelegt werden. Der Sollwert kann in Intervallen von 0,1 m zwischen der minimalen und maximalen Konstantdruckkennlinie eingestellt werden.



TM083818


Konstantdruck

8.3 Proportionaldruck

Bei Proportionaldruckregelung läuft die Pumpe mit proportionalem Druck, d. h. die Förderhöhe (Druck) wird bei sinkendem Wärmebedarf reduziert und bei steigendem Wärmebedarf erhöht. Die Pumpenleistung folgt dabei der ausgewählten Proportionaldruck-Kennlinie. Diese Regelungsart eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen die Wärmestrahler mit einem TRV (Heizkörperthermostatventil) ausgestattet sind, das den Förderstrom in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Bei erhöhtem Förderstrom nehmen die Verluste in der Verteilung (Rohre und Armaturen) zu, sodass die Pumpen den Druck zum Ausgleich erhöhen und umgekehrt. Dadurch wird ein nahezu konstanter Differenzdruck am Heizkörperthermostatventil aufrechterhalten.

Der Sollwert der Proportionaldruckregelung ist von den Kenndaten der Heizungsanlage und dem tatsächlichen Wärmebedarf abhängig.

Der Sollwert der Kennlinie kann in Grundfos GO vom Benutzer festgelegt werden. Der Sollwert kann in Intervallen von 0,1 m zwischen der minimalen und maximalen Proportionaldruck-Kennlinie eingestellt werden. Die Förderhöhe beim Fördern gegen ein geschlossenes Ventil beträgt die Hälfte des Sollwerts H_{set} , ist jedoch niemals geringer als 1 m.




TM071003

Proportionaldruck-Einstellungen

8.4 AUTOADAPT

AUTOADAPT ist eine integrierte Funktion bei Konstantdruck- und Proportionaldruckregelung.

AUTOADAPT wählt die beste Regelkurve unter den gegebenen Betriebsbedingungen aus. Die Pumpenleistung wird damit automatisch an den jeweiligen Heizbedarf angepasst, also an die Größe der Anlage und den sich mit der Zeit ändernden Heizbedarf, indem fortlaufend eine Proportionaldruck-Kennlinie oder Konstantdruck-Kennlinie im AUTOADAPT-Leistungsbereich gewählt wird.




AUTOADAPT

Pos.	Beschreibung
1	Konstantdruck-Kennlinie
2	Proportionaldruck-Kennlinie
3	Sollwert
4	AUTOADAPT-Leistungsbereich

Wegen der zahlreichen, auch zum Teil zeitabhängigen Einflussfaktoren können Sie eine optimale Pumpeneinstellung nicht von einem auf den anderen Tag erreichen. Sollte die Stromversorgung ausfallen oder getrennt werden, speichert die Pumpe die Einstellung für AUTOADAPT in einem internen Speicher und setzt die automatische Anpassung fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

8.5 Konstanter Förderstrom

Bei dieser Regelungsart hält die Pumpe unabhängig von der Förderhöhe einen konstanten Volumenstrom in der Anlage aufrecht. Der Sollwert der Kennlinie kann in Grundfos GO nur vom Benutzer festgelegt werden. Der Sollwert kann in Intervallen von 0,1 m³/h zwischen der minimalen und maximalen Durchflussskennlinie eingestellt werden.



Konstantdurchfluss-Kennlinie

Wir empfehlen Ihnen, diese Regelungsart zu wählen, wenn Sie den gewünschten Volumenstrom in der Anlage kennen.

8.6 PWM-Signal

In Pumpen wird ein PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) verwendet, um deren Drehzahl und Durchfluss effizient zu steuern. Der externe PWM-Steuerungsmodus kann nur über Grundfos GO ausgewählt werden.

8.6.1 Installation mit PWM-Signal

In einer Ersetzungssituation, in der die alte Pumpe mit einem PWM-Signal gesteuert wurde, muss die ALPHA2 GO-Pumpe lediglich an die Stromversorgung und ein externes Signal angeschlossen und mit Grundfos GO konfiguriert werden, um betriebsbereit zu sein.

Bei einer neuen Pumpeneinrichtung, bei der das externe PWM-Signal konfiguriert werden soll, benötigen Sie die folgenden Informationen:

1. PWM-Signalspezifikationen:

- **Frequenz:** Die PWM-Signalfrequenz muss den Anforderungen der Pumpe entsprechen.
- **Arbeitszyklus:** Dadurch wird die Drehzahl der Pumpe bestimmt.
- **Spannungsniveau:** Stellen Sie sicher, dass die Spannungsniveaus des PWM-Signals den Anforderungen der Pumpe entsprechen.

2. Rückmeldemechanismus:


- **PWM-Rückmeldesignal:** Dieses Signal kann Informationen über den Betriebszustand der Pumpe liefern, beispielsweise über Leistungsaufnahme und Drehzahl.
- Rückmeldemechanismen in Umwälzpumpen mit PWM-Steuerung sind für die Überwachung und Anpassung der Pumpenleistung unerlässlich.
 - a. **Betriebsstatus:**
 - Das Rückmeldesignal liefert Echtzeitinformationen über den Betriebszustand der Pumpe. Beispielsweise kann es anzeigen, ob die Pumpe läuft, wie schnell sie läuft (Drehzahl) und ob es eventuelle Probleme gibt.
 - b. **Förderstrom oder Leistungsaufnahme:**
 - Das Rückmeldesignal kann den Förderstrom oder die Leistungsaufnahme der Pumpe widerspiegeln. Dies hilft bei der Überwachung des Energieverbrauchs und stellt sicher, dass die Pumpe effizient arbeitet.
 - c. **Fehlererkennung:**
 - Wenn bei der Pumpe ein Problem auftritt, beispielsweise ein blockierter Rotor oder eine niedrige Spannung, kann das Rückmeldesignal dies durch eine Änderung seines Tastverhältnisses anzeigen. Beispielsweise führt ein blockierter Rotor dazu, dass das Rückmeldesignal auf 90 % gesetzt wird und so eine Warnung ausgelöst wird.
 - d. **Systemintegration:**
 - Über das Rückmeldesignal kann der tatsächliche Betriebszustand der Pumpe mit den gewünschten Einstellungen verglichen werden. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung und Anpassung zur Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung.
 - e. **Schutzeinrichtungen:**
 - Bei Signalverlust oder Kabelbruch sorgt der Rückmeldemechanismus dafür, dass die Pumpe je nach System, in dem die Pumpe montiert ist, auf die sicherste Art und Weise arbeitet.

Diese Rückmeldemechanismen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Effizienz von Umwälzpumpen in verschiedenen Anwendungen, wie beispielsweise Heizungsanlagen, Wärmepumpen und Solaranlagen.

8.6.2 PWM-Schnittstelle

Die PWM-Schnittstelle besteht aus einem galvanisch getrennten Schaltkreis, welcher das externe Steuersignal mit der Pumpe verbindet. Die Schnittstelle wandelt das externe Signal so um, dass der Mikroprozessor in der Pumpe das Signal verarbeiten kann.

Die galvanisch getrennte Schnittstelle sorgt dafür, dass der Bediener nicht in Kontakt mit gefährlicher Spannung kommen kann, wenn er die Signalleiter berührt, während die Pumpe mit der Stromversorgung verbunden ist.



Schematische Zeichnung, äquivalente Schnittstelle

Pos.	Beschreibung
1	Galvanische Trennung
2	PWM-Ausgang
3	Signalbezugspunkt (ohne Verbindung mit dem Schutzleiter)
4	PWM-Eingang

8.6.3 Digitales PWM-Niederspannungssignal


Das PWM-Rechtecksignal ist für einen Frequenzbereich von 100 bis 1500 Hz bei den Standard-Eingangsprofilen ausgelegt. Das PWM-Signal wird zur Vorgabe der Drehzahl (Drehzahlbefehl) und als Rückmeldesignal verwendet. Die PWM-Frequenz des Rückmeldesignals ist in der Pumpe fest auf 75 Hz gesetzt. Für andere Frequenzen wenden Sie sich bitte an Grundfos.

Arbeitszyklus

$$d \% = 100 \times t/T$$

Beispiel	Einstufung
$T = 2 \text{ ms (500 Hz)}$	$U_{IH} = 4\text{--}24 \text{ V}$
$t = 0,6 \text{ ms}$	$U_{IL} \leq 1 \text{ V}$
$d \% = 100 \times 0,6 / 2 = 30 \%$	$4,5 \text{ mA} \leq I_H \leq 10 \text{ mA}$ (abhängig von U_{IH})

Beispiel




PWM-Signal

Abkürzung	Beschreibung
t	Dauer des Impulssignals [s]
T	Gesamtzeitraum [s]
U_{IH}	Obere Eingangsspannung
U_{IL}	Niedriger Spannungswert am Eingang

8.6.4 PWM-Eingangssignal Profil A (Heizung)

Bei hohen Prozentwerten des PWM-Signals (Tastverhältnis) verhindert eine Hysteresefunktion, dass sich die Pumpe immer wieder ein- und ausschaltet, wenn das Eingangssignal um den Schaltpunkt schwankt. Bei niedrigen Prozentwerten des PWM-Signals (Tastverhältnis) läuft die Pumpe aus Sicherheitsgründen mit hoher Drehzahl. Kommt es bei der Montage in einer Anlage zu einem Kabelbruch, beginnt die Pumpe, mit maximaler Drehzahl zu laufen. Dies ist sowohl für Heizkessel als auch für Wärmepumpen geeignet, um sicherzustellen, dass die Pumpe auch bei einem Kabelbruch Wärme überträgt.



PWM-Eingangsprofil A (Heizung)

Achse	Wert
X	Tastverhältnis am Eingang
Y	Drehzahl

PWM-Tastverhältnis am Eingang	Pumpenzustand
PWM-Signal ≤ 10 %	Maximal zulässige Drehzahl
10 % < PWM-Signal ≤ 84 %	Variable Drehzahl von min. bis max. Drehzahl
84 % < PWM-Signal ≤ 91 %	Minimal erforderliche Drehzahl
91 % < PWM-Signal ≤ 95 %	Hysteresebereich: ein/aus
95 % < PWM-Signal ≤ 100 %	Standby-Modus: aus


8.6.5 PWM-Rückmeldesignal

Das PWM-Rückmeldesignal bietet die gleichen Pumpeninformationen wie bei Bussystemen:

- aktuelle Leistungsaufnahme- oder Förderstromschätzung (Genauigkeit ± 2 % des PWM-Signals)
- Warnung
- Alarm
- Betriebsstatus

Alarme zur Leistungsaufnahme

Die Alarmmeldungen stehen zur Verfügung, weil bestimmte PWM-Tastverhältnisse des Signalausgangs dafür reserviert sind. Wird z. B. eine Versorgungsspannung unterhalb des spezifizierten Versorgungsspannungsbereichs gemessen, wird das Tastverhältnis auf 75 % gesetzt. Ist der Rotor gleichzeitig durch Ablagerungen blockiert, wird das Tastverhältnis des Ausgangssignals auf 90 % gesetzt, da dieser Alarm eine höhere Priorität besitzt.



PWM-Rückmeldesignal, Leistungsaufnahme


Pos.	Beschreibung
X-Achse	Leistungsaufnahme [W] Ausgang
Y-Achse	Tastverhältnis Ausgang in Prozent [%]
A	Betriebsbereitschaft (Pumpe läuft nicht)
B	Alarmabschaltung: Störung, Pumpe blockiert
C	Alarmabschaltung, Elektrikfehler
D	Warnung
E	Steigung: 1 W/% PWM-Signal Gilt für ALPHA2 GO XX-40 und XX-60
F	Maximalwert bei 70 W
G	Steigung: 1,5 W/% PWM-Signal Gilt für ALPHA2 GO XX-75 und XX-90
H	Sättigung bei 105 W

PWM-Tastverhältnis des Ausgangssignals	Pumpeninformationen
95 %	Stand-by (Stopp) über PWM-Tastverhältnis
90 %	Alarmabschaltung, Pumpe blockiert
85 %	Alarmabschaltung, Elektrikfehler
75 %	Warnung
0–70 %	Betriebsbereich

Ausgangsfrequenz: 75 Hz $\pm$ 5 %

Alarmer zur Förderstromabschätzung

Die Alarmermeldungen stehen zur Verfügung, weil bestimmte PWM-Tastverhältnisse des Signalausgangs dafür reserviert sind. Wird z. B. eine Versorgungsspannung unterhalb des spezifizierten Versorgungsspannungsbereichs gemessen, wird das Tastverhältnis auf 75 % gesetzt. Ist der Rotor gleichzeitig durch Ablagerungen blockiert, wird das Tastverhältnis des Ausgangssignals auf 90 % gesetzt, da dieser Alarm eine höhere Priorität besitzt.



PWM-Rückmeldesignal, Förderstromabschätzung

Pos.	Beschreibung
X-Achse	Leistungsaufnahme [m³/h] Ausgang
Y-Achse	Tastverhältnis Ausgang in Prozent [%]
A	Betriebsbereitschaft (Pumpe läuft nicht)
B	Alarmabschaltung: Störung, Pumpe blockiert
C	Alarmabschaltung, Elektrikfehler
D	Trockenlauf
E	Steigung: 0,05 m³/h/% PWM-Signal Gilt für ALPHA2 GO XX-40 und XX-60
F	Sättigung bei 3,5 m³/h
G	Steigung: 0,07 m³/h/% PWM-Signal Gilt für ALPHA2 GO XX-75 und XX-90
H	Sättigung bei 5,0 m³/h

PWM-Tastverhältnis des Ausgangssignals	Pumpeninformationen
95 %	Stand-by (Stopp) über PWM-Tastverhältnis
90 %	Alarmabschaltung, Pumpe blockiert
85 %	Alarmabschaltung, Elektrikfehler
80 %	Trockenlauf
0–70 %	Betriebsbereich (0–2,1 m³/h)

Ausgangsfrequenz: 75 Hz $\pm$ 5 %

8.7 Ersetzung einer UPM3- oder UPM4-Pumpe

ALPHA2 GO kann verwendet werden, um die meisten integrierten UPM3- oder UPM4-Umwälzpumpen in einem Gerät zu ersetzen. Das bedeutet, dass bei Ersetzung einer vorhandenen Umwälzpumpe die neue ALPHA2 GO Pumpe sowohl die Leistung als auch die PWM-Konfiguration der vorhandenen Umwälzpumpe nachbildet. In der Grundfos GO App (über die **GO Replace**-Funktion) oder online über <https://grundfos.to/replace> können Sie die Kompatibilität der Pumpe prüfen.

Während des Ersetzungsprozesses führt Grundfos GO Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung der neuen Umwälzpumpe, um sie an die vorhandene Umwälzpumpe anzupassen.

8.7.1 Ersetzung einer UPM3- oder UPM4-Pumpe

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Konfiguration einer UPM3- oder UPM4-Pumpe nach deren Ersetzung abzuschließen:



Um eine über ein PWM-Signal gesteuerte Pumpe nachzubilden, benötigt die ALPHA2 GO-Pumpe ebenfalls einen Eingang über das gleiche PWM-Signal. Adapter für Mini-Superseal-Stecker auf FCI-Signalkabel finden Sie im Abschnitt Zubehör.

- Öffnen Sie Grundfos GO.
 - Der QR-Code auf der Vorderseite der ALPHA2 GO-Umwälzpumpe führt Sie zu **GO Replace** in Grundfos GO.
 - Wenn die App nicht installiert ist, führt Sie der QR-Code zu einer Download-Seite, die Sie anleitet, wie Sie die App auf Ihrem Gerät installieren.
- Gehen Sie zu **GO Replace**.
GO Replace finden Sie auf der Registerkarte **Produkte** oder auf der Registerkarte **Übersicht**, nachdem sie zu **Ihre Tools** hinzugefügt wurde.
- Um das zu ersetzende Produkt zu identifizieren, scannen Sie das Typenschild oder geben Sie die 8-stellige Produktnummer ein, die hinter dem „PN:“ auf dem Typenschild steht.
- Wählen Sie eine ALPHA2 GO-Pumpe aus der Liste aus, die als Ersatz für die vorhandene Umwälzpumpe verwendet werden soll.
- Befolgen Sie die Anweisungen in Grundfos GO, um die Leistung und die Konfiguration der vorhandenen Umwälzpumpe mit der neuen ALPHA2 GO-Pumpe abzustimmen.

Während des Replikationsprozesses muss die ALPHA2 GO-Umwälzpumpe über eine Bluetooth-Verbindung mit Grundfos GO verbunden sein. Grundfos GO lädt die Konfiguration aus der Cloud herunter, um die ALPHA2 GO-Umwälzpumpe so einzustellen, dass sie der Leistung und Konfiguration der vorhandenen Umwälzpumpe entspricht.

Weitere Informationen

- [9.2 Verbinden des Produkts mit Grundfos GO](#)
- [11.13 Code 25 \(Falsche PWM-Konfiguration\)](#)

9. Einstellung des Produkts

Das Bedienfeld kann für Folgendes verwendet werden:

- Herstellen einer Verbindung mit Grundfos GO.
- Auswahl von Proportionaldruck (Heizkörperanlage), Konstantdruck (Fußbodenheizung) oder konstante Kennlinie (Drehzahl).
- Auswahl der Pumpeneinstellung (I, II, III oder AUTOADAPT) für die drei am Bedienfeld verfügbaren Regelungsarten.

In Grundfos GO können Sie auf alle Einstellungen zugreifen.

Weitere Informationen

7.1 Bedienfeld

9.1 Bluetooth aktivieren

Um Bluetooth an der Pumpe zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die **Verbinden**-Taste, um Bluetooth zu aktivieren und zu deaktivieren.
- Wenn die blaue LED blinkt, ist die Pumpe bereit, eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen.
 - Wenn die blaue LED dauerhaft leuchtet, ist die Pumpe mit Grundfos GO verbunden.

9.2 Verbinden des Produkts mit Grundfos GO

Bevor Sie das Produkt mit Grundfos GO verbinden, müssen Sie die App Grundfos GO auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen. Die App ist kostenlos für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Die Verbindung kann sowohl über das Bedienfeld als auch über Grundfos GO hergestellt werden. Wenn mehrere Produkte installiert sind, empfehlen wir, die Verbindung über das Bedienfeld herzustellen.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät Grundfos GO. Achten Sie darauf, dass Bluetooth aktiviert ist.
Zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung muss sich das Gerät in der Nähe des Produkts befinden.
2. Rufen Sie in Grundfos GO das Menü **Remote** auf.
3. Drücken Sie auf die **Verbinden**-Taste am Bedienfeld.
Die LED neben der **Verbinden**-Taste blinkt, bis Ihr Gerät verbunden ist.
4. Drücken Sie auf **VERBINDEN** in Grundfos GO.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED dauerhaft.
Grundfos GO lädt nun die Daten für das Produkt herunter.

Weitere Informationen

6. Einschalten des Produkts

6.1 Entlüften des Produkts

8.7.1 Ersetzung einer UPM3- oder UPM4-Pumpe

9.3 Einstellung der Pumpe in Grundfos GO

Sobald die Pumpe mit Grundfos GO verbunden ist, können Sie zwischen **Standardeinstellungen Verwenden** und **Einrichtung starten** wählen. Wir empfehlen die Auswahl von **Einrichtung starten**. Damit gelangen Sie zur geführten Inbetriebnahme.

Die geführte Inbetriebnahme hilft Ihnen, die optimalen Einstellungen für das aktuelle System auszuwählen. Durch die Wahl der optimalen Einstellungen können Sie den Energieverbrauch senken und potenziellen Geräuschproblemen vorbeugen.

Wenn Sie **Standardeinstellungen Verwenden** auswählen, verwendet die Pumpe die Werkseinstellung, Proportionaldruck, AUTOADAPT.

9.4 Lufterkennung und Entlüftung der Anlage

Das Produkt bietet eine **Kontinuierliche Lufterkennung und Entlüftung**-Funktion, durch die die Pumpe Luft erkennen und sie schnell zur Entlüftungsvorrichtung leiten kann.

Erkennt die Pumpe Luft, führt sie eine Entlüftungssequenz durch, bei der mehr Luft entweichen kann, als wenn die Pumpe während des gesamten Prozesses mit maximaler Drehzahl läuft.

Während der Anlagenentlüftung wird die Luft in die Anlagenentlüftung geleitet.

Die Funktion kann in Grundfos GO im Menü **Einstellungen** aktiviert werden.

Während der geführten Inbetriebnahme werden Sie gefragt, ob Sie die Pumpe und die Anlage jetzt entlüften wollen. Dies ist nur ein einmaliges Ereignis und aktiviert die Funktion nicht.

9.5 Förderstrombegrenzung

Sie können in Grundfos GO einen minimalen und maximalen Förderstrom einstellen.

Um eine Überhitzung des Heizkessels zu vermeiden, kann eine minimale Förderstromgrenze eingestellt werden. Um Geräusche im System zu vermeiden, kann eine maximale Förderstromgrenze eingestellt werden.

9.6 Nachtabenkung

Dieses Produkt bietet eine Nachtabenkungsfunktion, die nur über Grundfos GO im Menü **Einstellungen** aktiviert werden kann. Wenn die automatische Nachtabenkung aktiviert ist, wechselt die Pumpe automatisch zwischen Normalbetrieb und automatischer Nachtabenkung und senkt den Energieverbrauch.



Die Nachtabenkungsfunktion ist bei allen Regelungsarten möglich.

Die Pumpe wechselt automatisch zur Nachtabenkung, wenn ein Abfall der Vorlauftemperatur von mehr als 10–15 °C innerhalb von zwei Stunden registriert wird. Der Temperaturabfall muss mindestens 0,1 °C/min betragen. Der Wechsel in den Normalbetrieb erfolgt ohne weitere Verzögerung, wenn die Vorlauftemperatur um etwa 10 °C gestiegen ist. Nach einem Abschalten der Stromversorgung muss die automatische Nachtabenkung nicht erneut aktiviert werden.

Wenn die Heizungsanlage „unterversorgt“ ist (unzureichende Wärme), überprüfen Sie, ob die Nachtabenkung aktiviert ist. In diesem Fall müssen Sie die Funktion deaktivieren.

1. Verbinden Sie die Pumpe mit Grundfos GO.
2. Drücken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts auf dem Bildschirm.
3. Öffnen Sie das Menü **Nachtabenkung**.
4. Aktivieren Sie die Nachtabenkung.



Verwenden Sie die Nachtabenkung nicht, wenn die Pumpe in der Rücklaufleitung der Heizungsanlage eingebaut ist.

9.7 Trenddaten

Im Menü **Trenddaten** von Grundfos GO können Sie die Systemdaten der letzten 10 oder 100 Betriebszyklen einsehen. Ein Einschaltzyklus ist der Zeitraum, in dem die Pumpe in Betrieb ist (nicht im Leerlauf), und der Zeitraum beträgt maximal 24 Stunden. Wenn die Pumpe länger als 24 Stunden ununterbrochen läuft, wird ein Zyklus registriert und ein neuer Zyklus wird gestartet, obwohl die Pumpe noch nicht ausgeschaltet wurde. Die 100-Zyklen-Ansicht besteht aus 10 Datenpunkten, wobei jeder Datenpunkt dem Durchschnitt von 10 Einschaltzyklen entspricht. Sie können die folgenden Daten sehen:

- **Dauer jedes Einschaltzyklus**
- **Förderstrom**
- **Förderhöhe**
- **Geschätzte Medientemperatur**

Sie können die Trenddaten zur Systemoptimierung und Fehlersuche verwenden.

9.8 Aktualisieren der Software

Zum Aktualisieren der Software des Produkts über Grundfos GO befolgen Sie nachstehende Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone beziehungsweise das verwendete Gerät über ausreichende Spannungsversorgung verfügt.
2. Außerdem muss das Gerät online sein.
Wenn es am Aufstellungsort der Pumpe kein Internet gibt, gehen Sie zu Schritt 3 und folgen Sie dann den Anweisungen in Grundfos GO.
3. Verbinden Sie Ihr Produkt mit Grundfos GO, sofern dies noch nicht geschehen ist.
Die App prüft automatisch, ob auf dem Produkt die aktuelle Software installiert ist. Falls eine neue Version verfügbar ist, erscheint im Dashboard von Grundfos GO die Anzeige **Neue Software verfügbar**. Sie können auch im **Einstellungen** nach Software-Aktualisierungen suchen.
4. Befolgen Sie zum Installieren der Software-Aktualisierung die Anleitung in Grundfos GO.

9.9 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:

- **Über Grundfos GO**
 1. Öffnen Sie Grundfos GO.
 2. Drücken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts auf dem Bildschirm.
 3. Öffnen Sie das Menü **Benutzereinstellungen zurücksetzen** und drücken Sie auf **Zurücksetzen**.
- **Über das Bedienfeld**
 1. Drücken und halten Sie die **Auswahl**-Taste 5 Sekunden lang.

10. Service

WARNUNG

Stromschlag

Tod oder schwere Körperverletzungen

- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer Elektrofachkraft entsprechend den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
- Schalten Sie die Energieversorgung ab, bevor Sie mit Arbeiten am Produkt beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Energieversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
- Ein beschädigtes Produkt darf nur von Grundfos oder einer von Grundfos anerkannten Reparaturwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden.
- Erden Sie die Pumpe.



WARNUNG

Druckbeaufschlagte Anlage

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen

- Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Absperrventile auf beiden Seiten der Pumpe, bevor Sie die Pumpe demontieren. Lösen Sie langsam die Schrauben und lassen Sie den Druck aus der Anlage ab. Verbrühungsgefahr! Das Fördermedium kann unter hohem Druck stehen und heiß sein!



WARNUNG

Heiße Oberfläche

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen

- Das Pumpengehäuse kann durch das heiße Fördermedium ebenfalls eine hohe Temperatur aufweisen. Schließen Sie die Absperrventile auf beiden Seiten der Pumpe und warten Sie, bis sich das Pumpengehäuse abgekühlt hat.



Tragen Sie Sicherheitsschuhe.



Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Tragen Sie eine Schutzbrille.

10.1 Demontage des Produkts

Befolgen Sie zur Demontage des Produkts folgende Schritte:

1. Schalten Sie die Energieversorgung ab.
2. Schließen Sie die Einlass- und Auslassventile.
3. Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
4. Lösen Sie die Überwurfmutter.
5. Entfernen Sie die Pumpe aus der Anlage.

11. Störungssuche

WARNUNG Stromschlag

Tod oder schwere Körperverletzungen



- Schalten Sie die Energieversorgung ab, bevor Sie mit Arbeiten am Produkt beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Energieversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
- Ein beschädigtes Produkt darf nur von Grundfos oder einer von Grundfos anerkannten Reparaturwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden.

WARNUNG Heiße Oberfläche

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen



- Das Pumpengehäuse kann durch das heiße Fördermedium ebenfalls eine hohe Temperatur aufweisen. Schließen Sie die Absperrventile auf beiden Seiten der Pumpe und warten Sie, bis sich das Pumpengehäuse abgekühlt hat.

ACHTUNG Druckbeaufschlagte Anlage

Leichte oder mittelschwere Körperverletzungen



- Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Absperrventile auf beiden Seiten der Pumpe, bevor Sie die Pumpe demontieren. Verbrühungsgefahr! Das Fördermedium kann unter hohem Druck stehen und heiß sein!

11.1 Aufzeichnung von Alarm- und Warncodes

Grundfos GO speichert insgesamt bis zu 20 Alarme und Warnungen im Menü **Alarme und Warnungen**.

11.2 An der Pumpe angezeigte Fehler

Störungen, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe verhindern, werden auf dem Bedienfeld mit dem Warn- und Alarmsymbol angezeigt, das gelb oder rot wird.

Eine Warnung wird angezeigt, wenn das Warn- und Alarmsymbol gelb wird. Die Pumpe läuft zwar noch, bringt aber nicht die erwartete Leistung, und bei unzureichender Erwärmung oder Unbehagen besteht Handlungsbedarf. Auf dem Bedienfeld werden abwechselnd der Fehlercode oder die Regelungsart und der Sollwert angezeigt.

Ein Alarm ist aufgetreten, wenn das Warn- und Alarmsymbol rot wird und die Pumpe stoppt. Im Alarmfall werden alle Modus-, Drehzahl- und Einheiten-LEDs ausgeschaltet. Es ist ein Eingriff erforderlich.

Es ist weiterhin möglich, eine Verbindung zur Pumpe herzustellen, um eine detaillierte Fehlerbeschreibung von Grundfos GO zu erhalten.

Wenn ein Alarm oder eine Warnung vorliegt, wird ein Fehlercode auf der LED-Anzeige des Geräts angezeigt.

LED	Beschreibung
	Warnanzeige
	Alarmanzeige

11.2.1 Übersicht über Alarm- und Warncodes

Fehlertabelle

Symbol	Code auf Bedienfeld	Code in Grundfos GO	Störung
	E1	51	Blockierter Motor
	E2	40	Unterspannung
		4	Überspannung
		72	Interner Fehler
	E3	76	Interner Fehler
		85	Interner Fehler
		132	GSC-Datei beschädigt oder fehlt
	E4	57	Trockenlauf
	E3	43	Erzwungene Förderung
	E9	25	Falsche PWM-Konfiguration
		35	Luft in Medien ¹⁾

1) Dieser Fehler wird nicht auf dem Bedienfeld gezeigt. Er wird protokolliert und ist nur in Grundfos GO sichtbar.

11.3 Manuelles Zurücksetzen von Alarmen und Warnungen über Grundfos GO

1. Öffnen Sie **Alarme und Warnungen**.
2. Drücken Sie auf **Alarm zurücksetzen**.
Alle aktuellen Alarme und Warnungen wurden zurückgesetzt. Wenn die Störung, die die Alarm- oder Warnmeldung auslöst, jedoch nicht beseitigt wurde, erscheint die Alarm- oder Warnmeldung erneut.
3. Wenn Sie alle Alarme und Warnungen aus dem Verzeichnis löschen möchten, drücken Sie auf **Aufzeichnung anzeigen > Alarm- und Warnspeicher löschen**.

11.4 Geräusche in der Anlage

Ursache	Abhilfe
Der Förderstrom ist zu hoch.	• Den Förderstrom senken.
Es befindet sich Luft in der Anlage.	1. Verbinden Sie die Pumpe mit Grundfos GO. 2. Wählen Sie das Menü Einstellungen. 3. Wählen Sie Pumpe entlüften (15 Minuten). 4. Drücken Sie Entlüftung starten.

11.5 Code 57 (Trockenlauf)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt rot, im Display wird der Fehlercode **E4** angezeigt und die Pumpe stoppt.

Ursache	Abhilfe
Wasser fehlt in der Anlage oder der Systemdruck ist zu niedrig.	- Befüllen Sie die Anlage mit der richtigen Menge Flüssigkeit. - Befüllen Sie die Pumpe vor einem Neustart mit Wasser, und entlüften Sie sie.

11.6 Code 51 (Blockierte Pumpe)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt rot, im Display wird der Fehlercode **E1** angezeigt und die Pumpe stoppt.

Ursache	Abhilfe
Die Pumpe ist blockiert.	Diese Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. - Isolieren Sie die Pumpe. - Nehmen Sie den Pumpenkopf ab. - Entfernen Sie die Ablagerungen.

11.7 Code 40 (Unterspannung)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt rot, im Display wird der Fehlercode **E2** angezeigt und die Pumpe stoppt.

Ursache	Abhilfe
Die Versorgungsspannung der Pumpe ist zu niedrig.	Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung im vorgegebenen Bereich liegt.

11.8 Code 4 (Überspannung)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt rot, im Display wird der Fehlercode **E3** angezeigt und die Pumpe stoppt.

Ursache	Abhilfe
Die Versorgungsspannung zur Pumpe ist zu hoch.	Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung im vorgegebenen Bereich liegt.

11.9 Code 72 (Interner Fehler)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt rot, im Display wird der Fehlercode **E3** angezeigt und die Pumpe stoppt.

Ursache	Abhilfe
Interne Störung.	Ersetzen Sie die Pumpe oder wenden Sie sich an Grundfos.

11.10 Code 76 (Interner Fehler)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt rot, im Display wird der Fehlercode **E3** angezeigt und die Pumpe stoppt.

Ursache	Abhilfe
Interne Störung.	Ersetzen Sie die Pumpe oder wenden Sie sich an Grundfos.

11.11 Code 85 (Interner Fehler)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt rot, im Display wird der Fehlercode **E3** angezeigt und die Pumpe stoppt.

Ursache	Abhilfe
Interne Störung.	Ersetzen Sie die Pumpe oder wenden Sie sich an Grundfos.

11.12 Code 132 (GSC-Datei beschädigt oder fehlt)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt rot, im Display wird der Fehlercode **E3** angezeigt und die Pumpe stoppt.

Ursache	Abhilfe
Die GSC-Datei ist beschädigt worden oder fehlt.	Verbinden Sie sich erneut mit Grundfos GO und wiederholen Sie die Konfiguration.

11.13 Code 25 (Falsche PWM-Konfiguration)

Das Warn- und Alarmsymbol blinkt gelb und die Pumpe läuft weiter.

Ursache	Abhilfe
Die Pumpe empfängt ein Signal über den PWM-Eingang, aber die PWM-Konfiguration fehlt oder ist nicht abgeschlossen.	- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe auf externe Steuerung (PWM-Modus) eingestellt ist. - Schließen Sie die PWM-Konfiguration über das Menü Einstellungen ab. Wenn die Pumpe als Ersatzpumpe verwendet werden soll, replizieren Sie die Konfiguration der zu ersetzenden Pumpe über die GO Replace-Funktion.

Weitere Informationen

8.7.1 Ersetzung einer UPM3- oder UPM4-Pumpe

11.14 Code 43 (Erzwungene Förderung)

Das Warn- und Alarmsymbol leuchtet dauerhaft rot, im Display wird der Fehlercode **E3** angezeigt und die Pumpe läuft.

Ursache	Abhilfe
Andere Pumpen oder andere Quellen erzeugen einen Förderstrom durch die Pumpe.	- Prüfen Sie, ob die Rückschlagventile an der richtigen Stelle eingebaut sind. - Prüfen Sie, ob Rückschlagventile in der Anlage defekt sind. Tauschen Sie die Rückschlagventile ggf. aus.

11.15 Code 35 (Luft in Medien)

Dies wird nicht auf dem Bedienfeld gezeigt. Es wird protokolliert und ist in Grundfos GO sichtbar.

Ursache	Abhilfe
Es befindet sich Luft in der Pumpe und/oder der Anlage.	- Entlüften Sie die Pumpe und die Anlage. - Wenn das Problem weiterhin besteht, untersuchen Sie das System auf Undichtigkeiten.

12. Technische Daten

Versorgungsspannung	1 × 220–240 V ± 6 %, 50/60 Hz
Mindestversorgungsspannung	160 V AC (läuft mit reduzierter Leistung)
Motorschutz	Die einzelnen Pumpen benötigen keinen externen Motorschutz.
Schutzart	Nur zur Verwendung in Innenräumen IP44 IPX4D (nur ALPHA2 K XX-75)
Temperaturklasse	TF 110 nach EN 60335-2-51 TF95 nach EN 60335-2-51 (nur ALPHA2 GO XX-90)
Ansprechzeit bei eingeschalteter Spannung	Keine speziellen Anforderungen.
Ansprechzeit im Standby	< 1 s
Ansprechzeit bei Drehzahländerung	< 1 s
Einschaltstrom	< 4 A
Leistungsaufnahme im Standby ²⁾	< 0,7 W
Isolationsklasse	F
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 95 %
Max. Ausgangsdruck	1,0 MPa (10 bar)
Widerstandsfähigkeit gegen Überspannung, SSI	> 3 W (DWCM)
Belastung durch Hochfrequenzstrahlung	-6 dB CE/EN 55014-1, CE/EN 55014-2
Schalldruckpegel (LP)	< 25 dB(A)
Pumpengehäuse	Elektrotauchlackierter Grauguss
Anschlussstyp	G 1, G 1 1/2, G 2

²⁾ Gilt für Pumpen, die ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen sind. Gilt nur für Ausführungen mit PWM-Funktion.

Produktgröße

	Max. Förderstrom (Q) [m³/h]	Max. Förderhöhe (H) [m]
XX-40	2,7	4,0
XX-60	3,5	6,0
XX-75	4,5	7,5
XX-90	4,8	9,0

Stromverbrauch (ungefähr)

	Min.	Max.
XX-40	3 W	21 W
XX-60	3 W	37 W
XX-75	3 W	75 W
XX-90	3 W	90 W

Medientemperatur

	Maximal zulässige Umgebungstemperatur 55 °C	Maximal zulässige Umgebungstemperatur 70 °C
XX-40:	2 bis 110 °C	2 bis 75 °C
XX-60:	2 bis 110 °C	2 bis 75 °C
XX-75:	-10 bis +110 °C	-10 bis +75 °C
K XX-75:	-20 bis +110 °C	-20 bis +75 °C
XX-90:	-10 bis +95 °C	-10 bis +60 °C

Saugdruck

Medientemperatur [°C]	Minimal erforderlicher Ein- gangsdruck [bar]
75	0,05
95	0,5
110	1,08

Weitere Informationen*2.5.1 Typenschild***13. Entsorgung des Produkts**

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden.

1. Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsbetriebe.
2. Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich an die nächste Grundfos-Niederlassung oder -Reparaturwerkstatt.
3. Geben Sie Altbatterien in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften an den entsprechenden Sammelstellen ab. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an die nächste Grundfos-Niederlassung.



Das Symbol mit einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Produkt vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden muss. Wenn ein Produkt, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von den zuständigen Behörden vor Ort. Die separate Entsorgung und das Recycling dieser Produkte tragen dazu bei, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

Siehe auch die Informationen zur Entsorgung auf www.grundfos.com/product-recycling.

14. Feedback zur Qualität des Dokuments

Um Feedback zu diesem Dokument zu geben, scannen Sie mit Ihrem Smartgerät den QR-Code.



Klicken Sie hier, um Ihr Feedback zu geben

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Indust
1619 - Garin Pcia. de B.A.
Tel.: +54-3327 414 444
Fax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Tel.: +61-8-8461-4611
Fax: +61-8-8340-0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Fax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-870 7300
Fax: +32-3-870 7301

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A
BiH-71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 592 480
Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: +55-11 4393 5533
Fax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztocna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel.: +359 2 49 22 200
Fax: +359 2 49 22 201
E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106 PRC
Tel.: +86 21 612 252 22
Fax: +86 21 612 253 33

Colombia

GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A.
Cota, Cundinamarca
Tel.: +57(1)-2913444
Fax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6595 400
Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia
s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tel.: +45-87 50 50 50
Fax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel.: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Tel.: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15
Fax: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Fax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Tel.: +0030-210-66 83 400
Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor, Siu Wai industrial
Centre
29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam
Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Tel.: +852-27861706 / 27861741
Fax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS South East Europe Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint
Tel.: +36-23 511 110
Fax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 097
Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Graha intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Tel.: +62 21-469-51900
Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Tel.: +353-1-4089 800
Fax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu
431-2103 Japan
Tel.: +81 53 428 4760
Fax: +81 53 428 5005

Kazakhstan

Grundfos Kazakhstan LLP
7' Kyz-Zhibek Str., Kok-Tobe micr.
KZ-050020 Almaty Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 227-98-55/56

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Tel.: +82-2-5317 600
Fax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60
LV-1035, Rīga,
Tel.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fax: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.: +60-3-5569 2922
Fax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México
S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Tel.: +52-81-8144 4000
Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Fax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Tel.: +64-9-415 3240
Fax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tel.: +47-22 90 47 00
Fax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel.: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Fax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
S-PARK BUSINESS CENTER, Clădirea
A2, etaj 2
Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod
013714
Bucuresti, Romania
Tel.: 004 021 2004 100
E-mail: romanian@grundfos.ro

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Tel.: +65-6681 9688
Fax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D 821 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 568 06 10
Fax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuenteçilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Fax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Fax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886-4-2305 0868
Fax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloeam Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Tel.: +66-2-725 8999
Fax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Tel.: +90 - 262-679 7979
Fax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ "ГРУНДФОС УКРАЇНА"
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Tel.: (+38 044) 237 04 00
Fax: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: +971 4 8815 166
Fax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Tel.: +44-1525-850000
Fax: +44-1525-850011

U.S.A.

Global Headquarters for WU
856 Koomery Road
Brookshire, Texas 77423 USA
Phone: +1-630-236-5500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan
The Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Tel.: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Fax: (+998) 71 150 3292

93074263 05.2025
ECM: 1423723

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos and the Grundfos logo, are registered trademarks owned by The Grundfos Group. © 2025 Grundfos Holding A/S, all rights reserved.